

EDGE BAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE - EDGE BAG MINIGATER W/GRAB HANDLE TALL 4"H 3/4" SPREAD BLK

The Minigater features a larger base than the Original approximately 6" x 10". When filled with heavy sand, it weighs in somewhere between 13 and 16 lbs. A much longer earbase is stitched to the top of the Mini for smoother tracking, especially when shooting free recoil. The same reinforced sides and donut base are used in this bag as in the Original. EDGE model includes the following upgrades: Extra rigid, super flat bag base made with a unique material resists deformation over time ""Overlay Ears"" - Whether you choose slick material or cordura, a durable layer of leather is added underneath the material which contributes to consistency in shape and performance as well as extreme longevity and resistance to wear. Flatter ear space means the riding surface at the base of the ears has been redesigned to practically eliminate inconsistencies in the transition between the riding surface and the ear base. This remedies any potential drag or grabbing and increases longevity by removing an inherent wear point. Reinforced ear base isolates the ear set from the shape of the bag, contributing to consistency in the contact surface and ear spread. Embroidered cordura tops showcase our brand new logo and highlight the evolution of our designs.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: EDGE BAG MINIGATER W/GRAB HANDLE TALL 4"H 3/4" SPREAD BLK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045556
- Mfr. No.: EDGE TALL MINI
- Color: Black/ Tan
- Material: Cordura,Leather
- Style: Rabbit,Rear Bag
- Delivery weight: 0.59kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 330mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EDGEBAG MINIGATER mit Grab Handle](#)
- [English: EDGEBAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le EDGEBAG MINIGATER AVEC POIGNÉE](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per EDGEBAG MINIGATER CON MANIGLIA](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: EDGEBAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG MINIGATER MED GRABBHANDTAG](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu EDGEBAG MINIGATER S GRAB HANDLE](#)

Sicherheitshinweise für den EDGEBAG MINIGATER mit Grab Handle

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des EDGEBAG MINIGATER mit Grab Handle. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen Stabilität und Unterstützung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Tasche vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüfen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und Haustieren fern.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht überlastet wird, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, um Materialverschlechterung zu verhindern.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Tasche nur mit dem empfohlenen Füllmaterial (schwerer Sand).
- Achten Sie darauf, dass die Tasche stabil auf dem Boden steht, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Vermeiden Sie plötzliche Bewegungen oder Stöße, während Sie die Tasche verwenden.
- Prüfen Sie regelmäßig die Ohrbasis und die Nähte auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwenden Sie beim Schießen geeignete Schutzausrüstung (z.B. Ohrenschützer, Schutzbrille).

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Füllung der Tasche:

- Öffnen Sie den Reißverschluss oder die Öffnung der Tasche.
- Füllen Sie die Tasche gleichmäßig mit schwerem Sand.
- Schließen Sie die Tasche sicher, um ein Auslaufen des Füllmaterials zu verhindern.

2. Positionierung:

- Stellen Sie die Tasche auf eine stabile, flache Oberfläche.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht kippt oder wackelt.

3. Verwendung:

- Platzieren Sie Ihre Waffe sicher auf der Tasche.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche bei der Verwendung nicht verrutscht.
- Halten Sie während des Schießens einen sicheren Abstand zu anderen Personen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfälle.
- Materialien wie Leder und Cordura können recycelt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Recyclingstellen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Füllmaterialien sicher entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Vielen Dank, dass Sie sich für den EDGEBAG MINIGATER entschieden haben. Genießen Sie Ihr Schießerlebnis und bleiben Sie sicher!

EDGE BAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the EDGE BAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and reliability. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use this product safely and effectively, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always inspect the bag before each use to ensure it is free from damage.
- Use the bag only for its intended purpose as specified in the product description.
- Keep the bag away from children and pets to prevent accidents.
- Do not use the bag if it shows signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the bag is filled appropriately with heavy sand, maintaining a weight between 13 and 16 lbs for optimal stability.
- When using the bag, ensure it is placed on a stable surface to prevent tipping.
- Avoid using the bag in wet conditions as moisture may affect the material and performance.
- Do not overload the bag beyond its designed capacity, as this may lead to deformation or damage.
- Use caution when adjusting the positioning of the bag during use to prevent pinching or injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Filling the Bag:

- Open the filling port of the bag.
- Fill the bag with heavy sand until it reaches the desired weight (between 13 and 16 lbs).
- Ensure the filling port is securely closed after filling.

2. Setting Up the Bag:

- Place the bag on a flat, stable surface.
- Ensure the longer earbase is positioned for optimal tracking during use.

3. Using the Bag:

- Position your firearm securely on the bag, ensuring it is stable.
- Adjust the angle and position of the firearm as needed for your shooting stance.
- Maintain a safe distance from others when using the bag in a shooting environment.

4. PostUse Care:

- After use, clean the bag with a damp cloth to remove any debris or dirt.
- Store the bag in a dry place away from direct sunlight to prolong its lifespan.

Disposal Instructions

- Dispose of the bag in accordance with local regulations regarding the disposal of nonfood products.
- If the bag is damaged beyond repair, consider recycling the materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the EDGEBAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE, please refer to the manufacturer's website or contact the retailer from whom you purchased the product for assistance.

By following these safety instructions, you can enjoy the benefits of the EDGEBAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE while ensuring your safety and the safety of others. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité du Produit pour le EDGEBAG MINIGATER AVEC POIGNÉE

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du produit pour le EDGEBAG MINIGATER AVEC POIGNÉE. Ce sac de tir est conçu pour vous offrir une expérience de tir stable et sécurisée. Il est important de lire et de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement dans le cadre prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac avant chaque utilisation.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Évitez d'utiliser le sac dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surchargez pas le sac au-delà de son poids recommandé (entre 13 et 16 lbs).
- Utilisez uniquement le matériau de remplissage recommandé (sable lourd).
- Assurez-vous que le sac est correctement positionné avant de tirer.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière non approuvée par le fabricant.
- Évitez d'utiliser le sac sur des surfaces inégales ou instables.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation du Sac :

- Remplissez le sac avec du sable lourd jusqu'à atteindre le poids recommandé.
- Vérifiez que la fermeture est bien sécurisée avant l'utilisation.

2. Positionnement :

- Placez le sac sur une surface plane et stable.
- Assurez-vous que le sac est orienté correctement pour le type de tir que vous allez effectuer.

3. Utilisation :

- Utilisez le sac comme support pour votre arme à feu, en vous assurant qu'il est bien en place.
- Effectuez des tirs en gardant toujours un œil sur la sécurité et en respectant les règles de tir.

4. Après Utilisation :

- Nettoyez le sac avec un chiffon sec pour enlever la poussière et les débris.
- Rangez le sac dans un endroit sec et frais pour éviter toute détérioration.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans des décharges non autorisées.
- Si le sac est endommagé ou ne peut plus être utilisé, contactez les autorités locales pour connaître les options de recyclage appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité est notre priorité, et nous espérons que vous profiterez de votre expérience avec le EDGEBAG MINIGATER AVEC POIGNÉE.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per EDGEBAG MINIGATER CON MANIGLIA

Introduzione

Grazie per aver scelto l'EDGEBAG MINIGATER CON MANIGLIA. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni superiori e sicurezza durante l'uso. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di deterioramento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve.
- Assicurati che il prodotto sia ben posizionato e stabile prima dell'uso.
- Non sovraccaricare il prodotto oltre il peso massimo raccomandato di 16 lbs.
- Utilizza il prodotto su superfici piane e solide per evitare scivolamenti.
- Indossa sempre protezioni adeguate quando utilizzi il prodotto in contesti di tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Prodotto:

- Riempi il prodotto con sabbia pesante fino a raggiungere il peso desiderato (tra 13 e 16 lbs).
- Assicurati che la sabbia sia distribuita uniformemente all'interno della borsa.

2. Posizionamento:

- Posiziona l'EDGEBAG MINIGATER su una superficie piana e stabile.
- Verifica che il prodotto sia ben saldo prima di utilizzarlo.

3. Utilizzo:

- Utilizza il prodotto per supportare il tuo fucile o arma da fuoco durante il tiro.
- Assicurati di mantenere una postura sicura e stabile durante l'uso.

4. Manutenzione:

- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura.
- Pulisci il prodotto con un panno umido e lascia asciugare all'aria.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla o smaltisci in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore.

Si prega di seguire queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile dell'EDGEBAG MINIGATER CON MANIGLIA. La sicurezza è la nostra priorità, e il tuo benessere è importante.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby EDGEBAG MINIGATER z uchwytem. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z torby.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan torby, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie pozwól dzieciom na zabawę z torbą ani jej używanie bez nadzoru dorosłych.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości w działaniu produktu, zaprzestań jego używania i skontaktuj się z przedstawicielem.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj torby tylko na stabilnym podłożu, aby uniknąć przewrócenia się.
- Podczas napełniania torby piaskiem zachowaj ostrożność, aby nie spowodować wycieku materiału.
- Zwróć uwagę na sposób, w jaki trzymasz torbę, aby uniknąć urazów ręki lub nadgarstka.
- Nie przeciążaj torby, aby nie zniszczyć jej struktury i nie wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania.
- Używaj torby w odpowiednich warunkach pogodowych; unikaj ekstremalnych temperatur i warunków atmosferycznych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie torby:

- Sprawdź, czy torba jest w dobrym stanie przed użyciem.
- Upewnij się, że wszystkie zapięcia i uchwyty działają poprawnie.

2. Napełnianie torby:

- Napełnij torbę ciężkim piaskiem, aby uzyskać odpowiednią wagę (od 13 do 16 funtów).
- Upewnij się, że materiał nie jest uszkodzony podczas napełniania.

3. Użytkowanie torby:

- Umieść torbę na stabilnej powierzchni przed rozpoczęciem strzelania.
- Użyj uchwytów do przenoszenia torby, aby uniknąć kontuzji.
- Po zakończeniu użytkowania, opróżnij torbę z piasku, aby ułatwić jej przechowywanie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj torbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Upewnij się, że wszelkie materiały użyte w torbie są odpowiednio przetwarzane, aby zminimalizować wpływ na środowisko.
- Nie wyrzucaj torby do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzona lub nie nadaje się do użytku.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzebnych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem.

Pamiętaj, że Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy udanego użytkowania torby EDGEBAG MINIGATER.

EDGE BAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa EDGE BAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä laukku on suunniteltu tarjoamaan vakautta ja mukavuutta ampumaharjoituksissasi. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on altistunut kemikaaleille tai muille vahingollisille aineille.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä laukku vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että laukku on kunnolla täytetty ennen käyttöä, jotta se tarjoaa tarvittavaa vakautta.
- Vältä äkillisiä liikkeitä laukku kädessäsi, jotta et aiheuta vahinkoa itsellesi tai muille.
- Älä jätä laukku ilman valvontaa, erityisesti lasten lähellä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta laukku tasaiselle pinnalle ennen täyttämistä.
- Täytä laukku raskaalla hiekalla, jotta se saavuttaa optimaalisen painon (noin 1316 lbs).
- Varmista, että laukku on täysin suljettu ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Ota laukku käteesi ja varmista, että se on tukevasti kiinni.
- Käytä laukkuasi ampumaharjoituksissa, ja varmista, että se on sijoitettu tukevasti maahan.
- Seuraa ampumistekniikkaasi ja varmista, että laukku pysyy paikallaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä polta tuotetta, sillä se voi vapauttaa vaarallisia kaasuja.
- Tarkista, onko alueellasi kierrätysohjelmia, joihin voit osallistua.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun kysyt tukea.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että EDGE BAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE tuotteen käyttö on turvallista ja tehokasta. Kiitos, että valitsit tuotteemme!

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG MINIGATER MED GRABBHANDTAG

Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG MINIGATER MED GRABBHANDTAG. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och stöd vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd aldrig EDGEBAG MINIGATER om den är skadad eller har synliga defekter.
- Fyll väskan med tung sand enligt tillverkarens rekommendationer för att säkerställa stabilitet.
- Undvik att använda produkten på ojämna ytor som kan påverka dess stabilitet.
- Se till att öronbasen är korrekt placerad innan du börjar använda produkten.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte för att skydda dig mot eventuella faror.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är kompletta och intakta.
- Fyll väskan med tung sand, se till att den är ordentligt stängd.

2. Användning:

- Placera EDGEBAG MINIGATER på en stabil och plan yta.
- Justera öronbasen för att säkerställa att den är i rätt position för ditt skytte.
- Använd produkten för att stödja ditt skytte, se till att den inte rör sig under användning.

3. Underhåll:

- Rengör produkten med en fuktig trasa och mild tvål vid behov.
- Inspektera regelbundet för slitage och skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte EDGEBAG MINIGATER i vanliga sopor.
- Kontakta lokala myndigheter för korrekt avfallshantering av produkten.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet eller användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av EDGEBAG MINIGATER MED GRABBHANDTAG. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému používání produktu EDGEBAG MINIGATER S GRAB HANDLE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili EDGEBAG MINIGATER S GRAB HANDLE. Tento produkt je navržen tak, aby vám poskytl stabilitu a podporu při střelbě. Je důležité, abyste si přečetli tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Ujistěte se, že produkt používáte pouze podle jeho určení.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dbejte na okolní prostředí a zajištění bezpečnosti ostatních osob v blízkosti.
- Pokud zaznamenáte jakékoli poškození produktu, přestaňte ho používat a kontaktujte prodejce.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před naplněním pytle těžkým pískem se ujistěte, že je pytel v dobrém stavu a bez viditelného poškození.
- Naplňte pytel pískem pomalu a postupně, abyste předešli jeho přetížení.
- Nezvedejte pytel, pokud je příliš těžký, abyste se vyhnuli zranění.
- Při používání pytle na střelnici dbejte na to, aby byl umístěn na stabilním povrchu.
- Při manipulaci s pytlem se vyvarujte ostrých předmětů a zdrojů tepla.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava pytle:**
 - Ujistěte se, že pytel je prázdný a čistý.
 - Naplňte pytel těžkým pískem, dokud nedosáhne požadované hmotnosti (mezi 13 a 16 lb).
2. **Umístění pytle:**
 - Umístěte pytel na rovný a stabilní povrch.
 - Ujistěte se, že je pytel bezpečně umístěn a nemůže sklouznout.
3. **Použití pytle:**
 - Při střelbě se ujistěte, že máte správnou pozici a že pytel poskytuje potřebnou oporu.
 - Vyhněte se jakémukoli pohybu, který by mohl způsobit destabilizaci pytle během střelby.
4. **Údržba pytle:**
 - Pravidelně kontrolujte pytel na známky opotřebení nebo poškození.
 - Čistěte pytel vlhkým hadříkem a šetrným čisticím prostředkem, pokud je to potřeba.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se ujistěte, že dodržujete místní předpisy o nakládání s odpady.
- Pokud je pytel poškozený nebo již není použitelný, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.
- Nikdy nevhazujte pytel do otevřeného ohně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici potřebné informace o produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali EDGEBAG MINIGATER S GRAB HANDLE. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.