

EDGE BAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE - EDGE BAG MINIGATER W/GRAB HANDLE TALL 4"H 3/4" SPREAD SLK

The Minigater features a larger base than the Original approximately 6" x 10". When filled with heavy sand, it weighs in somewhere between 13 and 16 lbs. A much longer earbase is stitched to the top of the Mini for smoother tracking, especially when shooting free recoil. The same reinforced sides and donut base are used in this bag as in the Original. EDGE model includes the following upgrades: Extra rigid, super flat bag base made with a unique material resists deformation over time ""Overlay Ears"" - Whether you choose slick material or cordura, a durable layer of leather is added underneath the material which contributes to consistency in shape and performance as well as extreme longevity and resistance to wear. Flatter ear space means the riding surface at the base of the ears has been redesigned to practically eliminate inconsistencies in the transition between the riding surface and the ear base. This remedies any potential drag or grabbing and increases longevity by removing an inherent wear point. Reinforced ear base isolates the ear set from the shape of the bag, contributing to consistency in the contact surface and ear spread. Embroidered cordura tops showcase our brand new logo and highlight the evolution of our designs.



Attributes

- Name: EDGE BAG MINIGATER W/GRAB HANDLE TALL 4"H 3/4" SPREAD SLK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045557
- Mfr. No.: EDGE TALL MINI
- Color: Black/ Tan
- Material: Leather,3M Slick
- Style: Rabbit,Rear Bag
- Delivery weight: 0.59kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 330mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EDGEBAG MINIGATER mit Griff](#)
- [English: Safety Instructions for EDGEBAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE](#)
- [Français: Guide de sécurité pour l'EDGEBAG MINIGATER](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per EDGEBAG MINIGATER CON MANIGLIA](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla EDGEBAG MINIGATER Z UCHWYTEM](#)
- [Suomi: EDGEBAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG MINIGATER MED GRAB HANDLE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu EDGEBAG MINIGATER](#)

Sicherheitshinweise für den EDGEBAG MINIGATER mit Griff

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den EDGEBAG MINIGATER mit Griff entschieden haben. Dieser Schießbeutel wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen mit freiem Rückstoß Stabilität und Unterstützung zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie den EDGEBAG MINIGATER nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie den Beutel von Kindern fern, um das Risiko von Verletzungen zu minimieren.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Beutels auf Risse oder Beschädigungen. Verwenden Sie ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Lagern Sie den Beutel an einem trockenen Ort, um Schimmelbildung und Materialverschlechterung zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über die richtige Handhabung und die Sicherheitsvorkehrungen beim Schießen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, den Beutel richtig zu befüllen. Verwenden Sie schwereren Sand, um die Stabilität zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, den Beutel übermäßig zu belasten, um ein Überdehnen oder Reißen zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass der Beutel auf einer stabilen und ebenen Fläche platziert ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Halten Sie den Beutel während des Gebrauchs von anderen Personen und Tieren fern.
- Verwenden Sie den Beutel nicht, wenn Sie Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung feststellen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Befüllung des Beutels:

- Öffnen Sie den Reißverschluss oder die Öffnung des Beutels.
- Füllen Sie den Beutel gleichmäßig mit schwerem Sand, bis er das gewünschte Gewicht erreicht hat (zwischen 13 und 16 lbs).
- Schließen Sie die Öffnung sicher, um ein Auslaufen des Inhalts zu verhindern.

2. Platzierung:

- Stellen Sie den Beutel auf eine stabile und gerade Oberfläche.
- Vergewissern Sie sich, dass der Beutel nicht kippt oder verrutscht, während Sie ihn verwenden.

3. Verwendung des Beutels:

- Platzieren Sie Ihr Gewehr oder Ihre Waffe sicher auf dem Beutel.
- Achten Sie darauf, dass der Beutel stabil bleibt, während Sie schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den EDGEBAG MINIGATER umweltgerecht, wenn er nicht mehr verwendet werden kann.
- Überprüfen Sie lokale Vorschriften zur Entsorgung von Materialien wie Leder und Kunststoffen.
- Bringen Sie den Beutel zu einer geeigneten Entsorgungsstelle oder einem Recyclingzentrum.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsanweisungen zu befolgen und regelmäßig auf Rückrufe oder Sicherheitswarnungen zu achten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit aller Benutzer von größter Bedeutung ist. Ihre Aufmerksamkeit und Sorgfalt sind entscheidend, um eine sichere Nutzung des EDGEBAG MINIGATER zu gewährleisten.

Safety Instructions for EDGE BAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE

Introduction

Thank you for choosing the EDGE BAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and reliability. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always inspect the bag before use to ensure it is free from damage.
- Use the bag only for its intended purpose as described in this manual.
- Keep the bag out of reach of children and pets when not in use.
- Ensure that the area around you is clear of any obstacles or hazards while using the bag.
- Follow all local laws and regulations regarding shooting practices.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the bag is placed on a stable and flat surface before use.
- Do not exceed the recommended weight capacity of 16 lbs when filling the bag with sand.
- When shooting, maintain a safe distance from others and ensure that the shooting range is secure.
- Avoid using the bag in wet or damp conditions to prevent slippage and ensure stability.
- Be cautious of the reinforced ear base when adjusting the bag to avoid pinching fingers.

Instructions for Installation and Usage

1. Filling the Bag

- Use heavy sand to fill the bag, ensuring it is filled to the desired weight (between 13 and 16 lbs).
- Ensure that the sand is evenly distributed within the bag for stability.

2. Setting Up the Bag

- Place the bag on a flat and stable surface.
- Adjust the earbase for optimal tracking and shooting stability.

3. Using the Bag

- Position your firearm securely on the bag, ensuring it is stable and supported.
- Utilize the longer earbase for smoother tracking during shooting.

4. After Use

- Remove any sand from the bag if necessary, and store it in a dry place.
- Inspect the bag for any signs of wear or damage before the next use.

Disposal Instructions

- Dispose of the bag in accordance with local regulations for waste disposal.
- If the bag is damaged beyond repair, consider recycling components where possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support regarding the EDGE BAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your EDGE BAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE. Thank you for prioritizing safety in your shooting activities.

Guide de sécurité pour l'EDGEBAG MINIGATER

Introduction

Merci d'avoir choisi l'EDGEBAG MINIGATER. Ce produit est conçu pour offrir une expérience de tir sécurisée et efficace. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation optimale et éviter tout risque d'accident.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que l'EDGEBAG MINIGATER est utilisé uniquement pour l'usage prévu, c'est-à-dire comme support pour les armes à feu lors des séances de tir.
- Inspectez le produit avant chaque utilisation pour détecter des signes d'usure ou de dommages. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance lorsqu'il est utilisé avec une arme à feu.
- Respectez toujours les règles de sécurité de base concernant le maniement des armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez le sac uniquement sur des surfaces stables et planes pour éviter tout basculement.
- Ne surchargez pas le sac au-delà de la capacité recommandée (13 à 16 lbs).
- Évitez d'utiliser le sac dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Lorsque vous remplissez le sac de sable, portez des gants pour éviter tout contact direct avec le sable.
- Assurez-vous que le sac est bien fermé et sécurisé avant de l'utiliser.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Remplissage du sac :

- Ouvrez le compartiment prévu à cet effet.
- Remplissez le sac avec du sable lourd jusqu'à atteindre le poids recommandé.
- Fermez soigneusement le compartiment.

2. Positionnement du sac :

- Placez le sac sur une surface plane et stable.
- Assurez-vous que le sac est bien en place avant de poser votre arme à feu dessus.

3. Utilisation du sac :

- Utilisez le sac pour stabiliser votre arme pendant le tir.
- Vérifiez que la position de votre arme est sécurisée avant de procéder au tir.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des produits contenant du cuir et d'autres matériaux.
- Contactez votre centre de recyclage local pour obtenir des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'EDGEBAG MINIGATER, veuillez consulter les ressources disponibles sur les plateformes de sécurité des produits de l'UE.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de l'EDGE BAG MINIGATER. Pour votre sécurité et celle des autres, soyez toujours vigilant lors de l'utilisation de ce produit.

Guida alla Sicurezza per EDGE BAG MINIGATER CON MANIGLIA

Introduzione

Grazie per aver scelto il EDGE BAG MINIGATER CON MANIGLIA. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso. Non utilizzare il prodotto se è danneggiato.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il EDGE BAG MINIGATER se non è completamente riempito con sabbia pesante, poiché ciò può compromettere la stabilità e la sicurezza.
- Evita di sovraccaricare il prodotto oltre il peso massimo raccomandato (16 lbs).
- Non utilizzare il prodotto su superfici irregolari o instabili per evitare ribaltamenti.
- Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'uso del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o vento forte.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere un'area di lavoro pulita e sicura.
2. **Riempimento:**
 - Riempire il EDGE BAG MINIGATER con sabbia pesante fino a raggiungere un peso compreso tra 13 e 16 lbs.
 - Assicurati che il materiale di riempimento sia uniforme e ben distribuito.
3. **Posizionamento:**
 - Posiziona il prodotto su una superficie piana e stabile.
 - Verifica che il prodotto sia ben saldo prima di utilizzarlo.
4. **Utilizzo:**
 - Utilizza il EDGE BAG MINIGATER come supporto durante le sessioni di tiro, assicurandoti che sia correttamente allineato con il tuo obiettivo.
 - Evita di tirare o spingere il prodotto in modo eccessivo durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nel normale sacco della spazzatura.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali non biodegradabili.
- Contatta il tuo comune o un centro di smaltimento autorizzato per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare le risorse disponibili sul sito ufficiale o contattare il punto di contatto dell'UE per le domande sulla sicurezza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del tuo EDGE BAG MINIGATER CON MANIGLIA. Grazie per la tua attenzione e per scegliere prodotti sicuri e di qualità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla EDGEBAG MINIGATER Z UCHWYTEM

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup EDGEBAG MINIGATER. Ta torba do strzelania została zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj EDGEBAG MINIGATER wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Używaj torby tylko z odpowiednim sprzętem strzeleckim, zgodnym z jej specyfikacją.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas transportu torby, aby uniknąć uszkodzeń.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że torba jest prawidłowo napełniona ciężkim piaskiem przed użyciem, aby zapewnić stabilność.
- Unikaj używania torby w warunkach ekstremalnych, takich jak silny wiatr lub deszcz.
- Nie pozwól dzieciom na korzystanie z torby bez nadzoru dorosłych.
- Nie używaj torby w połączeniu z nieodpowiednim sprzętem strzeleckim, który może prowadzić do wypadków.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Napełnianie torby:

- Otwórz zamek torby i napełnij ją ciężkim piaskiem, aż osiągnie wagę od 13 do 16 funtów.
- Upewnij się, że zamek jest szczelnie zamknięty po napełnieniu.

2. Użycie torby:

- Umieść torbę na stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia.
- Użyj torby jako wsparcia podczas strzelania, upewniając się, że jest stabilna.

3. Czyszczenie torby:

- Czyść torbę wilgotną szmatką, unikając silnych detergentów i rozpuszczalników.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu po jej użyciu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj torbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj torby do ognia ani nie wystawiaj jej na działanie wysokich temperatur.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

Dla dodatkowych informacji lub w przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej. Upewnij się, że masz dostęp do aktualnych informacji o produkcie i ewentualnych akcjach zwrotu.

Podsumowanie

EDGEBAG MINIGATER to produkt zaprojektowany z myślą o Twoim bezpieczeństwie i wygodzie. Przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże Ci w bezpiecznym korzystaniu z torby. Dziękujemy za wybór naszego produktu!

EDGE BAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

EDGE BAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE on suunniteltu tarjoamaan käyttäjilleen turvallinen ja tehokas ampumakokemus. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta oikein ja turvallisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen käyttö on sallittua vain aikuisille, jotka ovat perehtyneet ampumaturvallisuuteen.
- Varmista, että tuote on aina käytössä turvallisessa ympäristössä, jossa ei ole muita henkilöitä tai eläimiä.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai sen osat puuttuvat.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Varmista, että laukku on täytetty oikein ja että se on tasapainoinen ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on altistunut äärimmäisille sääolosuhteille, kuten sateelle tai lumelle.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ja hihnat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonovointinen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta laukku tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että laukku on täytetty raskaalla hiekalla, jotta se pysyy tukevasti paikoillaan.
- Tarkista, että korvabase on kunnolla kiinnitetty ja että se on ehjä.

2. Käyttö

- Ota laukku käsiisi kiinnittäen huomiota siihen, että se on tasapainossa.
- Aseta ase laukkuun siten, että se on turvallisesti paikallaan.
- Käytä laukkuja vain ampumiseen, äläkä käytä sitä muuhun tarkoitukseen.
- Pidä laukku puhtaana ja huolehdi siitä säännöllisesti.

Hävittämisohteet

- Tuotteen hävittäminen tulee tehdä ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja määräykset tuotteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä kierrätysohjeita.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asianmukaisesti.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että EDGE BAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE tuotteen käyttö on turvallista ja tehokasta. Muista aina tarkistaa mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuusilmoitukset.

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG MINIGATER MED GRAB HANDLE

Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG MINIGATER MED GRAB HANDLE. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och stöd vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Inspektera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning (t.ex. hörselskydd, skyddsglasögon) när du använder EDGEBAG MINIGATER.
- Fyll väskan med tung sand enligt anvisningarna för att säkerställa stabilitet.
- Undvik att använda produkten på ojämna eller instabila ytor.
- Kontrollera att öronbasen är korrekt installerad innan användning för att förhindra skador.
- Använd endast produkten för dess avsedda syfte som bänkskyttestöd.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av EDGEBAG MINIGATER:

- Öppna väskan och fyll den med tung sand tills den når önskad vikt (1316 lbs).
- Se till att sanden är jämnt fördelad för att säkerställa stabilitet.
- Kontrollera att öronbasen är ordentligt fäst och att inga skador finns.

2. Användning av EDGEBAG MINIGATER:

- Placera väskan på en stabil yta innan du börjar skjuta.
- Justera öronen för att passa din skjutställning.
- Kontrollera att väskan inte rör sig under användning.

3. Underhåll:

- Rengör väskan med en fuktig trasa vid behov.
- Förvara produkten på en torr plats för att förhindra mögel och skador.

Avfallshanteringsanvisningar

- Avfallshantering av produkten ska ske enligt lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Separera material som kan återvinnas från det som inte kan återvinnas.
- Kontakta lokala myndigheter för specifika instruktioner om hur du ska kassera produkten på ett säkert sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta en EUbaserad kontaktpunkt för säkerhetsfrågor. Se till att ha produktens detaljer tillgängliga för snabb hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Návod k bezpečnému používání produktu EDGEBAG MINIGATER

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili EDGEBAG MINIGATER s grab handle. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval maximální stabilitu a pohodlí při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a dlouhou životnost výrobku, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a návody.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození výrobku přestaňte okamžitě používat a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při plnění pytle těžkým pískem dbejte na to, aby byl písek dobře uzavřen a nevytékal.
- Při manipulaci s pytlou používejte ochranné rukavice, pokud je to nutné, abyste se vyhnuli poranění.
- Při střelbě se ujistěte, že je okolí bezpečné a že nejsou přítomny žádné osoby nebo zvířata.
- Při používání pytle s grab handle se ujistěte, že je správně uchopen a že je zajištěn stabilní základ.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava pytle:

- Otevřete pytel a zkontrolujte, zda není poškozen.
- Naplňte pytel těžkým pískem, aby se dosáhlo požadované hmotnosti (mezi 13 a 16 lb).
- Ujistěte se, že je písek rovnoměrně rozložen.

2. Použití pytle:

- Umístěte pytel na stabilní a rovný povrch.
- Ujistěte se, že je pytel správně umístěn tak, aby nedocházelo k jeho sklouznutí.
- Při střelbě s volným zpětným rázem se ujistěte, že je pytel správně umístěn pod zbraní.

3. Údržba pytle:

- Pravidelně kontrolujte pytel na známky opotřebení.
- Udržujte pytel čistý a suchý, abyste zajistili jeho dlouhou životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Pytel a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je pytel poškozen a nelze ho opravit, zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a všechny relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si používání EDGEBAG MINIGATER.