

EDGEBAG GATER STD 3-1/2"H 3/8" SPREAD 3M SLICK

This is a long, heavy bag - about twice the length of the Original (6" x 13") - the ultimate in stability. Filled weight can easily top 25 lbs. depending on body height. It features a padded top for resting the trigger hand and includes the same choices of ear combination as the Original. The Gater has a multi-layered all flat base. EDGE model includes the following upgrades: Extra rigid, super flat bag base made with a unique material resists deformation over time ""Overlay Ears"" - Whether you choose slick material or cordura, a durable layer of leather is added underneath the material which contributes to consistency in shape and performance as well as extreme longevity and resistance to wear. Flatter ear space means the riding surface at the base of the ears has been redesigned to practically eliminate inconsistencies in the transition between the riding surface and the ear base. This remedies any potential drag or grabbing and increases longevity by removing an inherent wear point. Reinforced ear base isolates the ear set from the shape of the bag, contributing to consistency in the contact surface and ear spread. Embroidered cordura tops showcase our brand new logo and highlight the evolution of our designs.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: EDGEBAG GATER STD 3-1/2"H 3/8" SPREAD 3M SLICK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045559
- Mfr. No.: EDGE STD GATER
- Color: Black/ Tan
- Material: 3M Slick,Leather
- Style: Rabbit,Rear Bag
- Delivery weight: 0.635kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 330mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EDGEBAG GATER EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EDGEBAG GATER STD 31/2"H 3/8" SPREAD 3M SLICK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Worków EDGEBAG GATER EDGEWOOD](#)
- [Suomi: EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)

Sicherheitshinweise für den EDGE BAG GATER EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des EDGE BAG GATER EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGE! Diese Tasche wurde entwickelt, um Ihnen eine stabile und zuverlässige Unterstützung beim Schießen zu bieten. Um die Sicherheit und Leistung des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in gutem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie auf mögliche Gefahren wie scharfe Kanten oder schwere Teile.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Tasche ausschließlich auf stabilen und ebenen Untergründen.
- Vermeiden Sie es, die Tasche über scharfe oder raue Oberflächen zu ziehen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht überladen wird. Das gefüllte Gewicht sollte 25 lbs nicht überschreiten.
- Verwenden Sie die gepolsterte Oberseite nur zum Ablegen der AbzugsHand.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche vollständig entleert und trocken ist, bevor Sie sie lagern.
- Überprüfen Sie die Tasche vor jedem Gebrauch auf Risse oder andere Beschädigungen.
- Legen Sie die Tasche auf eine flache Fläche, um Stabilität zu gewährleisten.
- Platzieren Sie Ihre Waffe sicher und stabil auf der Tasche, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Achten Sie darauf, die "Overlay Ears" korrekt zu positionieren, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Trennen Sie das Produkt in seine Einzelteile, wenn möglich, um die Recyclingfähigkeit zu erhöhen.
- Achten Sie darauf, dass alle gefüllten Materialien umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu Ihrem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsvorkehrungen zu befolgen und halten Sie sich über mögliche Rückrufaktionen auf dem Laufenden.

Safety Instruction Guide for EDGE BAG GATER STD 31/2"H 3/8" SPREAD 3M SLICK

Introduction

Thank you for choosing the EDGE BAG GATER. This guide provides important safety information and instructions for the safe use of the product. Please read this guide carefully to ensure proper handling and to minimize any risks associated with the use of this bag.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the EDGE BAG GATER by following these guidelines:
 - Always inspect the bag for any signs of damage or wear before use.
 - Use the bag only for its intended purpose as described in this guide.
 - Keep the bag out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
 - Store the bag in a dry place away from direct sunlight to avoid material degradation.
 - Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- To ensure safe handling and operation of the EDGE BAG GATER, please follow these precautions:
 - Avoid overloading the bag beyond its recommended weight limit (25 lbs).
 - Always use the padded top for resting your trigger hand to prevent discomfort or injury.
 - Be cautious of the bag's weight when lifting or moving it to avoid strain or injury.
 - Ensure that the surface where the bag is placed is stable and level to prevent tipping.
 - When using the bag, maintain a safe distance from other individuals to avoid accidental contact.

Instructions for Installation and Usage

- Follow these steps for proper installation and usage of the EDGE BAG GATER:
 1. **Unpacking:** Carefully remove the bag from its packaging. Inspect for any damage during transit.
 2. **Placement:** Place the bag on a stable, flat surface. Ensure that the multilayered all flat base is fully in contact with the surface.
 3. **Weight Adjustment:** If necessary, adjust the weight inside the bag according to your preference, ensuring it does not exceed 25 lbs.
 4. **Using the Padded Top:** When resting your trigger hand, ensure your hand is positioned comfortably on the padded top to prevent fatigue.
 5. **Maintaining Stability:** Ensure the bag is stable before using it for shooting or other activities. Check the ear space for proper alignment.
 6. **PostUse Care:** After use, clean the bag according to the manufacturer's recommendations and store it in a dry place.

Disposal Instructions

- When it is time to dispose of the EDGE BAG GATER, please follow these guidelines:
 - Do not dispose of the bag in regular household waste.
 - Check local regulations for proper disposal methods for leather and synthetic materials.
 - If possible, recycle the materials according to local recycling programs.

Contact Information for Further Support

- For safety inquiries or additional support regarding the EDGE BAG GATER, please contact the manufacturer directly through their official channels. Ensure that you have the product information ready for reference.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority. Enjoy using your EDGE BAG GATER!

Guide de Sécurité pour le EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduction

Merci d'avoir choisi le EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Ce guide a pour but de vous fournir des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le sac.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le sac est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le sac si vous remarquez des défauts ou des dommages.
- Gardez le sac hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Évitez de placer le sac dans des environnements extrêmes, tels que des températures très élevées ou très basses.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lors de l'utilisation du sac, assurez-vous qu'il est bien positionné pour éviter tout glissement.
- Évitez de surcharger le sac au-delà de sa capacité recommandée de 25 lbs.
- Ne pas utiliser le sac comme support pour des objets instables qui pourraient tomber.
- Si vous utilisez le sac sur un terrain incliné, assurez-vous qu'il est bien stabilisé pour éviter les accidents.
- L'utilisation de gants peut être recommandée lors de la manipulation du sac, surtout s'il est rempli.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation:

- Dépliez le sac et placez-le sur une surface plane.
- Assurez-vous que la base plate est bien stable avant d'ajouter du poids.

2. Utilisation:

- Placez vos mains sur le dessus rembourré pour une meilleure prise.
- Ajustez le sac comme nécessaire pour un confort optimal lors de son utilisation.
- Vérifiez que les oreilles du sac sont correctement positionnées pour éviter toute gêne.

3. Entretien:

- Nettoyez le sac avec un chiffon humide pour enlever la saleté ou les débris.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau.

Instructions de Mise au Rebut

- En fin de vie, veuillez jeter le sac conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le sac dans les ordures ménagères si des matériaux spécifiques de recyclage sont disponibles dans votre région.
- Vérifiez les centres de recyclage locaux pour les options de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de sécurité de l'UE approprié. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour faciliter le traitement de votre demande.

Conclusion

La sécurité est notre priorité. En suivant ces instructions, vous pourrez profiter de votre EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS en toute sécurité. Restez vigilant et informé pour garantir une expérience d'utilisation optimale.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduzione

Grazie per aver scelto il sacco EDGEBAG GATER EDGEWOOD. Questo prodotto è progettato per garantire stabilità e prestazioni elevate durante l'uso. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso, l'installazione e la manutenzione del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il sacco solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il sacco per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se è danneggiato.
- Tieni il sacco lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le informazioni sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il sacco su superfici piane e stabili per garantire la massima stabilità.
- Assicurati che il sacco sia riempito correttamente e non superi il peso massimo raccomandato.
- Non posizionare il sacco in luoghi soggetti a temperature estreme o umidità eccessiva.
- Durante l'uso, non esercitare una pressione eccessiva sul sacco, poiché ciò potrebbe compromettere la sua integrità.
- Indossa guanti protettivi se necessario per evitare lesioni durante il riempimento o la movimentazione del sacco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 1. Rimuovere il sacco dalla confezione e controllare che non ci siano danni.
 2. Riempire il sacco con il materiale raccomandato, assicurandosi che non superi il peso di 25 lbs.
 3. Assicurati che la base sia piatta e stabile.
- **Uso:**
 1. Posizionare il sacco su una superficie piana.
 2. Utilizzare la parte superiore imbottita per appoggiare la mano del grilletto.
 3. Controllare la posizione e la stabilità del sacco prima di utilizzare l'arma.
 4. Dopo l'uso, rimuovere eventuali detriti o polvere dal sacco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il sacco in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se il sacco è danneggiato, contattare le autorità locali per informazioni su come smaltirlo in modo sicuro.
- Non gettare il sacco nell'ambiente, poiché potrebbe causare inquinamento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Worków EDGE BAG GATER EDGEWOOD

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup worka EDGE BAG GATER EDGEWOOD. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu stabilności i wygody podczas strzelania. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem worka, upewnij się, że jest on w dobrym stanie. Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń ani oznak zużycia.
- Nie używaj worka w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj worek w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących strzelania i używania sprzętu strzeleckiego.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że worek jest odpowiednio napełniony przed użyciem. Waga napełnionego worka może przekraczać 25 lbs, co może wpłynąć na stabilność.
- Nie umieszczaj worka na nierównych powierzchniach, aby uniknąć przewrócenia.
- Podczas korzystania z worka, zawsze trzymaj go w zasięgu wzroku, aby uniknąć przypadkowego usunięcia lub przewrócenia.
- Zwracaj uwagę na otoczenie, aby uniknąć kolizji z innymi osobami lub przedmiotami.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie worka:

- Sprawdź, czy worek jest czysty i suchy.
- Napełnij worek odpowiednim materiałem, zgodnie z instrukcją producenta.

2. Ustawienie:

- Umieść worek na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Upewnij się, że worek jest dobrze umiejscowiony, aby zapewnić maksymalną stabilność.

3. Użycie:

- Używaj wyściełanego wierzchu do odpoczynku ręki na spuście.
- Korzystaj z opcji kombinacji uszu, aby dostosować worek do swoich potrzeb.

4. Po użyciu:

- Oczyszczyć worek z brudu i resztek materiału.
- Przechowuj worek w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje Utylizacji

- W przypadku, gdy worek nie nadaje się już do użytku, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wrzucaj worka do ognia ani nie pal go, ponieważ może to prowadzić do uwolnienia szkodliwych substancji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania worka, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Zachowanie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z worka EDGEBAG GATER EDGEWOOD. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych strzałów!

EDGE BAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa EDGE BAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ja puhdas ennen käyttöä.
- Tarkista, ettei tuotteessa ole näkyviä vaurioita tai kulumia, jotka voisivat vaikuttaa sen turvallisuuteen.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen turvallisuusominaisuudet eivät toimi oikein.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, ellei se ole tarkoitettu lapsille.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että tuote on sijoitettu vakaalle ja tasaiselle pinnalle ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttämistä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumisateessa.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat perehtyneet tuotteen käyttöohjeisiin ennen sen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse, vaan ota yhteys valmistajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

- Aseta tuote tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ja paikoillaan ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta ohjeiden mukaisesti, ja varmista, että se on oikein asetettu ennen ampumista.
- Huolehdi siitä, että liipaisinkäsi on tuetussa asennossa, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja huolla sitä tarvittaessa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisen jätteen joukkoon, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan, erityisesti materiaalit, joita voidaan käyttää uudelleen.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot.

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denna väska är designad för att ge stabilitet och hållbarhet under användning. För att säkerställa din säkerhet och optimal användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd produkten endast enligt de avsedda instruktionerna för att undvika risker.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkten genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Om du har köpt produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- Särskilt konsumentskydd: Var medveten om att barn och andra sårbara grupper kan behöva extra skydd när de använder denna produkt.
- EUkontakt punkt: För frågor om säkerhet, kontakta en EUbaserad kontaktpunkt.
- Snabba varningar: Var medveten om att det finns ett system för snabba varningar om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att väskan är i gott skick innan användning. Titta efter tecken på skador eller slitage.
- Använd endast väskan på en stabil och säker yta för att minimera risken för olyckor.
- Undvik att överbelasta väskan med mer än den rekommenderade vikten (25 lbs).
- Använd väskan enligt instruktionerna för att säkerställa korrekt funktion och stabilitet.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och djur när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

- Placera väskan på en jämn yta för bästa stabilitet.
- Fyll väskan med den rekommenderade fyllnadsvikten, se till att den fördelas jämnt.
- Justera väskans position så att den är bekväm för användning.
- Använd den vadderade toppen för att vila avtryckarfingret för att förhindra trötthet.
- Kontrollera att alla delar av väskan är korrekt anslutna och inte har några synliga skador innan användning.

Avfallsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av material.
- Undvik att kasta produkten i vanliga sopor om den kan återvinnas.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta en lokal återförsäljare eller en EUbaserad kontaktpunkt för säkerhetsfrågor.

Vi tackar för att du valt EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS och önskar dig en säker och tillfredsställande användning av produkten.

Návod k bezpečnému používání produktu EDGE BAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili EDGE BAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a dodržujte je, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je v dobrém stavu a nejeví známky poškození.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce uvedené v tomto dokumentu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu.
- V případě jakýchkoli nehod nebo zranění okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím produktu zkontrolujte, zda je správně naplněn a uzavřen.
- Při manipulaci s taškou buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění způsobenému těžkým zatížením.
- Používejte tašku na stabilním povrchu, aby se minimalizovalo riziko převrnutí.
- Při opření spoušťové ruky se ujistěte, že je taška správně umístěna, aby se zabránilo nežádoucímu pohybu.
- Pokud používáte tašku na nerovném terénu, dbejte na to, aby byla stabilní a bezpečně umístěná.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Instalace:**
 1. Zkontrolujte, zda máte všechny součásti produktu.
 2. Ujistěte se, že taška je na stabilním a rovnoměrném povrchu.
 3. Naplňte tašku podle doporučení výrobce a ujistěte se, že je správně uzavřena.
- **Používání:**
 1. Před každým použitím zkontrolujte, zda je taška v dobrém stavu.
 2. Umístěte tašku na požadované místo a ujistěte se, že je stabilní.
 3. Při opírání spoušťové ruky se ujistěte, že máte dostatečnou oporu a stabilitu.
 4. Po použití tašku vyprázdněte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zvažte možnost recyklace materiálů, pokud je to možné.
- Nikdy nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte otázky nebo potřebujete další podporu, obraťte se na výrobce nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Všechny produkty by měly mít kontaktní informace pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání EDGE BAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Vaše bezpečnost je naší prioritou.