

EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL - ORIGINAL STD 3-1/2" HIGH 3/8" SPREAD 3M SLICK

These premium bags and shooting accessories from Edgewood Leather are innovative in design, made of absolutely the best materials available and will hold up under constant competitive use. All Edgewood Leather Shooting Bags are not filled, unless otherwise specified. See page 167 for Extra Heavy Bag Sand and Forster Kwik-Fill funnel. This "Standard Height" Original Style Rear Bag has a body height of 3¼" tall and a 3" x 4" ear base. The ears are 1½" tall with a 3/8" ear spread to fit all the popular benchrest stocks or varmint/hunting stocks. This standard height bag works exceptionally well with the "low profile" benchrest stocks like the Kelbly Club, and Scoville. The standard bag is also great for hunter/varmint stocks with a lot of drop in the butt stock. Footprint is approximately 6½" x 8½".



Attributes

- Name: ORIGINAL STD 3-1/2" HIGH 3/8" SPREAD 3M SLICK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045566
- Mfr. No.: STD ORIG 3/8 IN
- Color: Black/ Tan
- Material: 3M Slick, Leather
- Style: Rear Bag, Rabbit
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 229mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac de Tir EDGEWOOD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sacchetto Posteriore EDGEWOOD](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL](#)
- [Suomi: EDGEWOOD REAR BAG Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání tašky EDGEWOOD REAR BAG](#)

Sicherheitshinweise für die EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden, um mögliche Risiken zu minimieren. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie alle Sicherheitsvorkehrungen beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung unbeschädigt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Verschleiß oder Schäden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Verwenden Sie die Tasche nur auf stabilen, ebenen Oberflächen.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche richtig positioniert ist, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Tasche nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die die Tasche beschädigen könnten.
- Bei der Verwendung mit Waffen, stellen Sie sicher, dass alle Sicherheitsvorkehrungen für den Umgang mit Schusswaffen beachtet werden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche auf einer stabilen und ebenen Fläche platziert ist.
- Überprüfen Sie, ob die Tasche unbeschädigt ist.

2. Positionierung:

- Platzieren Sie die EDGEWOOD REAR BAG so, dass sie den Schaft Ihrer Waffe stützt.
- Stellen Sie sicher, dass die Ohren der Tasche korrekt ausgerichtet sind, um Stabilität zu gewährleisten.

3. Verwendung:

- Legen Sie den Schaft Ihrer Waffe vorsichtig auf die Tasche.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht verrutscht, während Sie die Waffe anheben oder ablegen.

4. Nach der Benutzung:

- Entfernen Sie die Waffe sicher von der Tasche.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen Ort, um die Lebensdauer des Materials zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn die Tasche beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass sie umweltgerecht entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben.

Safety Instruction Guide for EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL

Introduction

Thank you for choosing the EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your product. Please read this document carefully before using the bag.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a shooting accessory.
- Regularly inspect the bag for any signs of wear or damage before each use.
- Keep the bag out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of shooting accessories.
- If you notice any unusual behavior or damage to the product, discontinue use immediately and report it to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always place the bag on a stable and flat surface to avoid tipping or sliding.
- Use the bag in a controlled environment, away from crowds and unauthorized individuals.
- Ensure that the bag is properly filled with sand or other suitable materials as specified in the product description.
- Avoid using the bag in extreme weather conditions, such as heavy rain or strong winds, which may affect its stability and performance.
- Do not modify the bag in any way that could compromise its safety or functionality.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Before use, ensure the bag is clean and free of any debris.
- If necessary, fill the bag with the recommended Extra Heavy Bag Sand or similar material.

2. Placement:

- Position the bag on a flat, stable surface.
- Ensure the ear base is aligned with your shooting position for optimal support.

3. Usage:

- Place your firearm securely on the bag, using the ears for additional stability.
- Adjust the position of the bag as needed to achieve the desired height and angle for your shooting stance.

4. PostUse Care:

- After use, carefully remove any sand or debris from the bag.
- Store the bag in a dry, cool place to prevent damage from moisture or heat.

Disposal Instructions

- Dispose of the bag in accordance with local regulations.
- If the product is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the bag in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or concerns regarding the EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL, please consult the product packaging or the manufacturer's website for additional contact information.

Thank you for following these safety guidelines to ensure a safe and enjoyable experience with your EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL.

Guide de Sécurité pour le Sac de Tir EDGEWOOD

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le sac de tir EDGEWOOD. Ce document a été créé pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit, en conformité avec les réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac de tir pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laissez jamais le sac de tir sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
- Tenez le sac hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, n'hésitez pas à contacter le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le sac uniquement pour le tir et les activités associées.
- Ne surchargez pas le sac avec des matériaux ou des poids non recommandés.
- Évitez d'utiliser le sac sur des surfaces inégales qui pourraient affecter la stabilité.
- Ne modifiez pas le sac de tir de quelque manière que ce soit.
- Assurez-vous que le sac est correctement positionné avant de commencer à tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation du Sac:

- Retirez le sac de son emballage et inspectez-le pour tout dommage.
- Assurez-vous que le sac est propre et sec avant utilisation.

2. Placement du Sac:

- Placez le sac sur une surface stable et plane.
- Ajustez l'orientation du sac pour qu'il soit perpendiculaire à votre ligne de tir.

3. Utilisation du Sac:

- Positionnez votre arme sur le sac de manière sécurisée.
- Vérifiez que l'arme est bien stabilisée avant de procéder au tir.
- Tirez en respectant toujours les règles de sécurité de base en matière de tir.

4. Nettoyage et Entretien:

- Nettoyez le sac avec un chiffon doux et sec après utilisation.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le sac de tir arrive en fin de vie, assurez-vous de le jeter de manière responsable.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en cuir et en matériaux synthétiques.
- Ne jetez pas le sac dans des lieux non désignés pour les déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre sac de tir EDGEWOOD, veuillez consulter le site Web du fabricant pour des informations supplémentaires et des mises à jour de sécurité.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser votre sac de tir EDGEWOOD en toute sécurité. Rappelez-vous toujours de suivre les instructions et de rester vigilant lors de l'utilisation de tout équipement de tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sacchetto Posteriore EDGEWOOD

Introduzione

Grazie per aver scelto il sacchetto posteriore EDGEWOOD. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, sull'uso e sulla manutenzione del prodotto in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il sacchetto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il sacchetto se è danneggiato o presenta segni di usura eccessiva.
- Tieni il sacchetto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il sacchetto solo con armi da fuoco che siano compatibili con le specifiche del prodotto.
- Assicurati che il sacchetto sia posizionato su una superficie stabile e sicura prima di utilizzarlo.
- Durante l'uso, mantieni sempre una distanza di sicurezza dalle armi da fuoco.
- Non riempire il sacchetto con materiali non autorizzati o non raccomandati.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione del Sacchetto:** Rimuovi il sacchetto dalla confezione e controlla che non ci siano danni.
2. **Posizionamento:** Colloca il sacchetto su una superficie piana e stabile, assicurandoti che sia ben saldo.
3. **Utilizzo:**
 - Posiziona l'arma da fuoco sul sacchetto, assicurandoti che sia stabile.
 - Regola il sacchetto, se necessario, per ottenere la posizione desiderata.
4. **Manutenzione:** Pulisci il sacchetto regolarmente con un panno asciutto per mantenerlo in buone condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il sacchetto secondo le normative locali per i rifiuti.
- Non gettare il sacchetto nell'ambiente o in luoghi non autorizzati.
- Se il sacchetto è danneggiato, verifica le opzioni di riciclo o smaltimento presso il tuo comune.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del sacchetto posteriore EDGEWOOD. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e buon divertimento con il tuo prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby strzeleckiej EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z torby.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj torby strzeleckiej tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, zaprzestań jej używania.
- Nie używaj torby w sposób, który może prowadzić do jej uszkodzenia lub zranienia użytkownika lub innych osób.
- Nie pozwól dzieciom bawić się torbą ani używać jej bez nadzoru dorosłych.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że torba jest stabilna i odpowiednio umieszczona przed rozpoczęciem strzelania.
- Nie umieszczaj torby w pobliżu osób, które nie biorą udziału w strzelaniu.
- Zawsze stosuj się do zasad bezpieczeństwa dotyczących strzelectwa, w tym używania odpowiednich okularów ochronnych i słuchawek.
- Nie używaj torby na nierównych powierzchniach, które mogą wpłynąć na jej stabilność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie torby

- Upewnij się, że torba jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- W razie potrzeby nałóż dodatkowe wypełnienie, jeśli jest to zalecane.

2. Umieszczenie torby

- Umieść torbę na stabilnej, płaskiej powierzchni, aby zapewnić jej maksymalną stabilność.
- Upewnij się, że torba nie jest umieszczona w pobliżu krawędzi stołu lub innej powierzchni.

3. Użycie torby

- Użyj torby do stabilizacji broni podczas strzelania.
- Dostosuj położenie torby w zależności od pozycji strzelca i rodzaju strzelania.

4. Zakończenie użytkowania

- Po zakończeniu strzelania upewnij się, że torba jest czysta i sucha.
- Przechowuj torbę w odpowiednim miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku, gdy torba wymaga utylizacji, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli torba jest wykonana z materiałów, które można poddać recyklingowi, prosimy o ich odpowiednią segregację.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania torby, prosimy o kontakt z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie powyższych wskazówek, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z torby EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL.

EDGEWOOD REAR BAG Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa EDGEWOOD REAR BAG tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vahingoittunutta tuotetta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on altistunut äärimmäisille sääolosuhteille, kuten kosteudelle tai äärimmäisille lämpötiloille.
- Pidä tuote poissa tulen ja muiden lähteiden, jotka voivat aiheuttaa vaaraa, läheisyydestä.
- Ilmoita välittömästi viranomaisille, jos havaitset tuotteen aiheuttavan vaaran tai vahingon.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen tarkoitetuilla tavoilla.
- Varmista, että kaikki osat ja tarvikkeet ovat kunnolla kiinnitettyinä ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse, mikäli se vaurioituu.
- Käytä tuotteen kanssa ainoastaan suositeltuja lisävarusteita ja tarvikkeita.
- Huolehdi siitä, että laukku on tukevasti paikallaan ennen ampumista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Tuotteen tarkastus:

- Tarkista, että laukku on ehjä ja puhdas ennen käyttöä.
- Varmista, että kaikki saumat ja kiinnitykset ovat kunnossa.

2. Asennus:

- Aseta laukku tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että laukku on oikein sijoitettu ampumapaikalle.

3. Käyttö:

- Aseta ase laukkuun siten, että se on tukevasti paikoillaan.
- Varmista, että kaikki ampumatarvikkeet ovat helposti saatavilla ja turvallisesti sijoitettuina.

4. Huolto:

- Puhdista laukku säännöllisesti, jotta se pysyy hyvässä kunnossa.
- Säilytä laukku kuivassa ja viileässä paikassa, kun sitä ei käytetä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja turvallisista hävittämiskäytännöistä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Kaikki tuotteet on varustettu EU:n turvallisuusvaatimusten mukaisilla tiedoilla.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön EDGEWOOD REAR BAG tuotteen kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL

Introduktion

Tack för att du har valt EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL. Denna produkt är designad för att ge stöd och stabilitet vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten innan användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Var medveten om potentiella risker vid användning av skjutvapen och följ alltid säkerhetsföreskrifter för skytte.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast produkten med kompatibla bänkvapenväskor eller varmint/jaktvapen.
- Se till att produkten är ordentligt placerad och stabil innan du börjar skjuta.
- Undvik att använda produkten på ojämna eller instabila ytor.
- Kontrollera att örspridningen är korrekt inställd för att passa din utrustning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller sliten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Placera bänkväskan på en plan och stabil yta.
- Justera öronen för att passa din bänkvapenväska eller vapen.
- Se till att bänkväskan är stabil innan du fäster ditt vapen.

2. Användning

- När du skjuter, se till att du har en säker och kontrollerad ställning.
- Använd bänkväskan för att stödja vapnet och minska rekyl.
- Håll alltid ett öga på omgivningen och säkerställ att det är säkert att skjuta.

Avfallshanteringsanvisningar

- När produkten når slutet av sin livslängd, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt hantering av material som kan vara skadliga för miljön.
- Om möjligt, återvinn materialet i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL, vänligen kontakta tillverkaren. Se förpackningen eller produktens webbplats för kontaktuppgifter.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL. Tack för att du prioriterar säkerheten och njuter av ditt skytte.

Návod na bezpečné používání tašky EDGEWOOD REAR BAG

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGEWOOD REAR BAG. Tento produkt byl navržen s ohledem na vaši bezpečnost a pohodlí. V tomto návodu naleznete důležité informace týkající se bezpečného používání, instalace a likvidace tašky.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte tašku v souladu s pokyny výrobce.
- Zkontrolujte tašku před každým použitím na případné poškození nebo opotřebení.
- Uchovávejte tašku mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Při používání tašky dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby a používání střeleckého vybavení.
- V případě jakýchkoli pochybností ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím tašky se ujistěte, že je správně umístěna na stabilním a rovném povrchu.
- Nepoužívejte tašku, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.
- Vyhněte se používání tašky na nerovných nebo kluzkých površích, které by mohly způsobit její sklouznutí.
- Pokud používáte tašku v kombinaci s ohněm nebo jinými zdroji tepla, dbejte na to, aby nedošlo k poškození materiálů.

Pokyny k instalaci a používání

- Před použitím tašky si přečtěte všechny pokyny a ujistěte se, že rozumíte správnému použití.
- Umístěte tašku na požadované místo na stole nebo jiné stabilní ploše.
- Ujistěte se, že taška je správně vycentrována a stabilní před umístěním zbraně.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte zásady bezpečnosti zbraní, včetně kontroly, zda je zbraň prázdná, než ji umístíte na tašku.
- Po použití tašku důkladně zkontrolujte a vyčistěte, aby se zajistila její dlouhá životnost.

Pokyny k likvidaci

- Tašku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozená nebo již není použitelná, zvažte její recyklaci, pokud je to možné.
- Vždy se ujistěte, že taška je zcela prázdná a vyčištěná před likvidací.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, abyste mohli získat potřebnou pomoc.

Děkujeme vám, že jste si vybrali tašku EDGEWOOD REAR BAG. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.