

ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE - ORIGINAL W/GRAB HANDLE TALL 4" HIGH 3/4" SPREAD 3M SLICK

The Original bag is the most common Edgewood bag used by benchrest shooters. Filled with heavy sand, it weighs between 10 and 14 lbs. depending on body height and has a footprint of about 6" x 8". We build it with reinforced leather sides and heavy nylon top and ears along with a multi-layered donut base which allows the bag to sit firmly on the bench and minimizes any rocking back and forth.



Attributes

- Name: ORIGINAL W/GRAB HANDLE TALL 4" HIGH 3/4" SPREAD 3M SLICK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045573
- Mfr. No.: TALL ORIG 3/4 I
- Color: Black/ Tan
- Material: Leather,3M Slick
- Style: Rabbit,Rear Bag
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 279mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die ORIGINAL REAR BAG MIT GRAB HANDLE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Sac Original avec Poignée de Prise](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: Borsa Originale con Maniglia di Grip Edgewood](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Edgewood Shooting Bags](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet: ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ORIGINAL REAR BAG MED GRAB HANDLE](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnostní použití tašky Edgewood Shooting Bags](#)

Sicherheitshinweise für die ORIGINAL REAR BAG MIT GRAB HANDLE

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die ORIGINAL REAR BAG MIT GRAB HANDLE von Edgewood Shooting Bags entschieden haben. Diese Tasche wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen Stabilität und Unterstützung zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Abnutzungen überprüft wird.
- Verwenden Sie die Tasche nur wie vorgesehen und gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halten Sie die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche auf stabilen und ebenen Oberflächen verwendet wird, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.
- Informieren Sie sich über die Sicherheitsanforderungen und richtlinien für den Umgang mit Schusswaffen in Ihrem Land oder Ihrer Region.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Tasche nur mit Schusswaffen, die für die Verwendung mit einem Rucksack konzipiert sind.
- Vermeiden Sie es, die Tasche während des Schießens zu bewegen oder zu verschieben.
- Lassen Sie die Tasche niemals unbeaufsichtigt, während sie mit Schusswaffen verwendet wird.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche sicher auf der Bank sitzt, um ein Wackeln oder Verrutschen zu verhindern.
- Prüfen Sie regelmäßig, ob die Tasche fest und stabil ist, insbesondere nach längerem Gebrauch.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass der Bereich, in dem Sie schießen, sicher und frei von Hindernissen ist.
2. **Positionierung der Tasche:** Legen Sie die Tasche auf eine stabile, flache Oberfläche. Achten Sie darauf, dass die DonutBasis der Tasche gut auf der Bank sitzt.
3. **Befüllung:** Überprüfen Sie, ob die Tasche ausreichend mit schwerem Sand gefüllt ist, um die gewünschte Stabilität zu gewährleisten.
4. **Verwendung:** Platzieren Sie Ihre Waffe auf der Tasche und verwenden Sie die Tasche als Unterstützung für das Schießen.
5. **Nach dem Gebrauch:** Entfernen Sie die Tasche vorsichtig von der Bank und lagern Sie sie an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von nicht mehr benötigten Produkten.
- Achten Sie darauf, dass alle Materialien, die nicht mehr verwendet werden, umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung in Bezug auf die Sicherheit und Verwendung der ORIGINAL REAR BAG MIT GRAB HANDLE wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Edgewood Shooting Bags.

Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Sicherheitshinweise und Anweisungen dazu dienen, die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögern Sie nicht, sich an die entsprechenden Stellen zu wenden. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for the ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE

Introduction

Thank you for choosing the ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE. This product is designed for benchrest shooting and provides stability and support during use. To ensure your safety and the longevity of the product, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed to ensure safe use during benchrest shooting activities. Always follow the guidelines to minimize risks.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a safety issue, recall notices will be provided. Ensure you stay updated on any recalls.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the retailer complies with safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Ensure that it is used only by adults or under adult supervision.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about any safety updates or alerts related to this product through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Weight Consideration:** The bag weighs between 10 and 14 lbs. Ensure that it is manageable for you to handle safely.
- **Stability:** Always place the bag on a stable surface to prevent it from tipping over during use.
- **Avoid Overloading:** Do not exceed the recommended weight limit of the bag. Excess weight can lead to instability and potential accidents.
- **Inspect Before Use:** Regularly check the bag for any signs of wear or damage. Do not use if the bag is compromised.
- **Proper Handling:** Use the grab handle to lift and carry the bag. Avoid lifting it by the sides to prevent injury.
- **Environmental Considerations:** Do not use the bag in wet or slippery conditions to avoid accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Placement:

- Place the bag on a flat, stable surface.
- Ensure that the area around the bag is clear of obstacles.

2. Filling the Bag:

- The bag comes filled with heavy sand. Ensure that the filling is secure and not leaking.
- If refilling is necessary, use only heavy sand to maintain the bag's weight and stability.

3. Using the Bag:

- Position your firearm securely on the bag.
- Adjust the bag's position as necessary to achieve the desired shooting height.
- Avoid leaning on the bag excessively, as this may affect stability.

4. After Use:

- Store the bag in a dry, safe place away from direct sunlight to prevent degradation of materials.
- Ensure the bag is clean and free of debris before storage.

Disposal Instructions

- **Environmental Responsibility:** Dispose of the bag in accordance with local regulations regarding waste disposal.
- **Material Disposal:** Separate the filling material (sand) from the bag. Dispose of them according to local guidelines.
- **Recycling:** If possible, recycle any materials that can be recycled, such as leather and nylon.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please refer to the contact information provided with the product packaging.

By adhering to these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with the ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité du Produit pour le Sac Original avec Poignée de Prise

Introduction

Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour l'utilisation du sac Original avec poignée de prise Edgewood. En suivant ces instructions, vous garantissez une utilisation sécurisée et efficace de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le sac est utilisé uniquement pour les applications prévues.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le sac à la portée des enfants sans surveillance.
- Utilisez le sac sur des surfaces planes et stables pour éviter les accidents.
- Évitez d'exposer le sac à des conditions extrêmes telles que l'humidité excessive ou des températures élevées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation du Sac :**
 - Ne soulevez pas le sac par la poignée si celui-ci est rempli de sable lourd, car cela peut entraîner un déséquilibre.
 - Lorsque vous déplacez le sac, veillez à le faire avec précaution pour éviter les blessures.
- **Utilisation sur le Terrain :**
 - Assurez-vous que le sac est bien positionné sur la table de tir pour éviter tout glissement.
 - Ne placez pas d'objets lourds ou instables sur le sac, car cela pourrait affecter sa stabilité.
- **Considérations Environnementales :**
 - Évitez d'utiliser le sac dans des zones où il pourrait être endommagé par des éléments extérieurs (eau, boue, etc.).

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Placez le sac sur une surface plane et stable, comme une table de tir.
- Assurez-vous que la base en donut est correctement positionnée pour maximiser la stabilité.

2. Utilisation :

- Remplissez le sac de sable lourd si ce n'est pas déjà fait. Assurez-vous que le sable est propre et sec.
- Utilisez la poignée de prise pour ajuster le sac en fonction de vos besoins de tir.
- Évitez de tirer directement sur le sac sans une protection adéquate.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le sac est usé ou endommagé au point de ne plus être utilisable, jetez-le de manière responsable.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en cuir et en nylon.
- Ne jetez pas le sac dans la nature.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour les produits de consommation.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: Borsa Originale con Maniglia di Grip Edgewood

Introduzione

Grazie per aver scelto la Borsa Originale con Maniglia di Grip Edgewood. Questa borsa è progettata per offrire stabilità e supporto ai tiratori benchrest. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, ovvero come supporto per armi da fuoco durante le attività di tiro.
- Controlla regolarmente la borsa per segni di usura o danni. Non utilizzare la borsa se presenta difetti visibili.
- Tieni la borsa lontana da fonti di calore e fuoco per evitare incendi.
- Non lasciare mai la borsa incustodita quando è in uso.
- Utilizza il prodotto in un'area ben ventilata per evitare l'accumulo di fumi tossici, specialmente durante il riempimento.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare la borsa se non è completamente riempita. La mancanza di peso può compromettere la stabilità.
- Assicurati che la borsa sia posizionata su una superficie piana e stabile prima di appoggiare l'arma.
- Non utilizzare la borsa per scopi diversi da quelli previsti. Non è progettata per il trasporto di armi o come supporto per altri oggetti.
- Non utilizzare la borsa se è stata esposta a sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare i materiali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione della Borsa

- Riempire la borsa con sabbia pesante fino a raggiungere il peso desiderato (tra 10 e 14 libbre).
- Assicurati che la sabbia sia asciutta e priva di detriti.

2. Posizionamento della Borsa

- Posiziona la borsa su una superficie piana e stabile, come un tavolo da tiro.
- Assicurati che la borsa sia ben centrata e non scivoli.

3. Utilizzo della Borsa

- Appoggia l'arma sulla borsa in modo che sia supportata in modo sicuro.
- Regola la posizione dell'arma per ottenere la migliore stabilità.

4. Rimozione e Pulizia

- Dopo l'uso, rimuovi l'arma dalla borsa e pulisci eventuali residui di sabbia o sporcizia.
- Conserva la borsa in un luogo asciutto e fresco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando la borsa non è più utilizzabile, smaltiscila in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare la borsa nell'ambiente. Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento dei rifiuti speciali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza del prodotto, contattare il rappresentante locale di Edgewood Shooting Bags. Assicurati di avere il numero di modello e la data di acquisto a portata di mano per facilitare il supporto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile della Borsa Originale con Maniglia di Grip Edgewood. Grazie per aver scelto il nostro prodotto!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Edgewood Shooting Bags

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby **ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE EDGEWOOD SHOOTING BAGS ORIGINAL W/GRAB HANDLE TALL 4" HIGH 3/4" SPREAD 3M SLICK**. Naszym celem jest zapewnienie, aby korzystanie z tego produktu było bezpieczne i przyjemne. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że torba jest używana zgodnie z jej przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko urazów.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj torby.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, aby uniknąć rozwoju pleśni lub uszkodzeń materiału.
- Nie pozwól dzieciom na korzystanie z torby bez nadzoru dorosłych.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj torby wyłącznie na stabilnej powierzchni, aby zminimalizować ryzyko przewrócenia się.
- Nie przeciążaj torby, aby uniknąć uszkodzeń i zapewnić jej stabilność.
- Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia torby, aby uniknąć kontuzji.
- Nie używaj torby do innych celów niż strzelectwo, aby uniknąć niebezpieczeństw.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie torby do użycia:

- Upewnij się, że torba jest w dobrym stanie i nie ma widocznych uszkodzeń.
- Wypełnij torbę ciężkim piaskiem, aby uzyskać odpowiednią wagę (1014 funtów).
- Sprawdź, czy torba stoi stabilnie na stole.

2. Użytkowanie torby:

- Umieść torbę na stabilnej powierzchni, takiej jak stół do strzelania.
- Użyj uchwyty do przenoszenia torby, aby uniknąć kontuzji.
- Upewnij się, że torba jest odpowiednio umiejscowiona przed rozpoczęciem strzelania.

3. Po zakończeniu użytkowania:

- Oczyszczyć torbę z piasku i brudu przed przechowywaniem.
- Przechowuj torbę w suchym, chłodnym miejscu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- W przypadku, gdy torba jest uszkodzona lub nie nadaje się do użytku, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów.
- Unikaj wyrzucania torby do ogólnych odpadów, jeśli to możliwe, oddaj ją do punktu zbiórki odpadów.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby zgłoszenia incydentu, skontaktuj się z odpowiednimi organami w swoim kraju. Możesz również sprawdzić aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za wybór torby Edgewood Shooting Bags. Prosimy o zachowanie tej instrukcji w bezpiecznym miejscu na przyszłość.

Turvallisuusohjeet: ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE

Johdanto

Kiitos, että valitsit ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE tuotteen. Tämä laukku on suunniteltu erityisesti benchrestammuntaan ja tarjoaa erinomaisen vakauden ampumapenkissä. On tärkeää, että käytät tuotetta turvallisesti ja noudatat alla olevia ohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lapsille käyttää tätä tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita, älä käytä tuotetta.
- Käytä tuotetta ainoastaan siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Varmista, että tuote on käytössä vakaalla pinnalla, jotta se ei kaadu.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Älä käytä laukkua, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Varmista, että laukku on täytetty oikein ja että käytät oikeaa täyttöainetta (raskas hiekka).
- Pidä laukku poissa lasten ulottuvilta, kun sitä ei käytetä.
- Vältä laukkuun kohdistuvaa äkillistä voimaa, joka voi aiheuttaa sen kaatumisen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta laukku tasaiselle ja vakaalle pinnalle ennen käyttöä.
- Varmista, että laukku on täytetty raskaalla hiekalla, jotta se pysyy tukevasti paikallaan.

2. Käyttö:

- Aseta ase tukevasti laukkuun ennen ampumista.
- Käytä laukkuun kiinnitettyä kahvaa nostamiseen ja siirtämiseen, jotta vältät vahingot.
- Varmista, että laukku on aina tukevasti paikoillaan ennen laukaisua.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Varmista, että tuote ei päädy kaatopaikalle, jos se on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että käytät tuotetta turvallisesti ja noudatat kaikkia ohjeita sen käytössä.

Huomautus

Tämä tuote on valmistettu noudattaen EU:n yleisiä tuotesuojelusäännöksiä (GPSR). Tuotteen turvallisuutta valvotaan jatkuvasti, ja kuluttajilta odotetaan ilmoituksia mahdollisista vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille. Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Säkerhetsinstruktioner för ORIGINAL REAR BAG MED GRAB HANDLE

Introduktion

Tack för att du valde ORIGINAL REAR BAG MED GRAB HANDLE från Edgewood Shooting Bags. Denna väska är designad för att ge stabilitet och stöd under skytte. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för det avsedda syftet som angivet i produktbeskrivningen.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar relaterade till skytte och användning av skytteutrustning.
- Vid onlineköp, se till att köpa från auktoriserade återförsäljare för att säkerställa produktens äkthet och säkerhet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att väskan är ordentligt placerad på bänken innan du börjar skjuta.
- Använd endast den rekommenderade fyllningen (tung sand) för att säkerställa korrekt vikt och stabilitet.
- Undvik att använda väskan på ojämna ytor som kan orsaka instabilitet.
- Kontrollera att inga föremål blockerar väskans bas för att förhindra att den tippar över.
- Var medveten om omgivningen och säkerhetsavståndet när du skjuter.

Instruktioner för installation och användning

1. Placering av väskan:

- Placera väskan på en stabil och jämn yta.
- Kontrollera att väskan sitter stadigt och inte rör sig.

2. Fyllning av väskan:

- Öppna väskan och fyll den med tung sand enligt specifikationerna.
- Stäng väskan ordentligt efter att den har fyllts.

3. Användning av grab handle:

- Använd grab handle för att flytta väskan enkelt och säkert.
- Undvik att lyfta väskan från basen för att förhindra skador.

4. Underhåll:

- Rengör väskan med en fuktig trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Kontrollera lädersidor och nylonöverdelar för slitage och reparera vid behov.

Avfallshantering

- När produkten inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för riktlinjer kring avfallshantering av skytteutrustning och relaterade material.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller säkerhetsinquiry, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner bidrar du till en säker och effektiv användning av ORIGINAL REAR BAG MED GRAB HANDLE. Tack för att du prioriterar säkerhet vid skytte.

Pokyny pro bezpečnostní použití tašky Edgewood Shooting Bags

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili originální zadní tašku s uchopovací rukojetí Edgewood Shooting Bags. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilitu a podporu při střelbě na lavičce. Abychom zajistili bezpečné používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze podle určeného účelu.
- Před použitím zkontrolujte, zda taška není poškozená nebo opotřebovaná.
- Udržujte tašku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s taškou dbejte na to, abyste se vyhnuli nárazům a pádu.
- Pokud zaznamenáte jakékoli nebezpečné situace nebo problémy s produktem, okamžitě je hlase příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Nepřetěžujte tašku nad doporučenou hmotnost (1014 lb).
- Používejte tašku pouze na stabilních a rovných plochách, aby se minimalizovalo riziko převrnutí.
- Vždy se ujistěte, že je taška správně umístěna před zahájením střelby.
- Nenechávejte tašku na slunci po delší dobu, aby nedošlo k poškození materiálů.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava tašky:

- Zkontrolujte, zda je taška čistá a bez poškození.
- Ujistěte se, že je taška naplněna odpovídající hmotností písku.

2. Umístění tašky:

- Umístěte tašku na stabilní a rovnou plochu.
- Ujistěte se, že je taška umístěna tak, aby nedocházelo k jejímu pohybu během střelby.

3. Použití tašky:

- Při používání tašky držte zbraň stabilně a dbejte na bezpečnostní postupy při střelbě.
- Pokud je taška vybavena uchopovací rukojetí, využijte ji pro snadnější manipulaci.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozená, zvažte její recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu, prosím, kontaktujte příslušný orgán nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.