

MINIGATER - EDGEWOOD SHOOTING BAGS MINIGATER TALL 4"H 3/8" SPREAD 3M SLICK

[Příslušenství](#) > [Střelecké opěrky](#) > [Pytle pro benchrest](#)

Tyto prémiové tašky a střelecké doplňky od Edgewood Leather jsou inovativní v designu, vyrobené z naprosto nejlepších dostupných materiálů a vydrží i při neustálém soutěžním používání. Všechny střelecké tašky Edgewood Leather nejsou naplněny, pokud není uvedeno jinak. Viz stránka 167 pro Extra Heavy Bag Sand a Forster Kwik-Fill funnel. Zadní taška Minigater má větší stopu 6½" x 10" než původní taška. Má 2" vysoké uši, základnu ucha 4" x 4" a výšku těla 4". Minigater váží asi 13 až 16 lbs, když je naplněn těžkým pískem. Tato taška je velmi oblíbená mezi střelci s volným zpětným rázem díky svým vynikajícím sledovacím vlastnostem. K dispozici s rozstupem 3/8" nebo 3/4" mezi ušima.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS MINIGATER TALL 4"H 3/8" SPREAD 3M SLICK](#)
- Výrobce: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Produkt č.: 100045576
- Výrob. č.: TALL MINI 3/8 I
- Color: Black/ Tan
- Material: Leather, 3M Slick
- Style: Podložka pod zbraň - zajíc, Podložka pod zbraň - zadní
- Dodací hmotnost: 0.454kg
- Výška přepravy: 127mm
- Šířka přepravy: 178mm
- Délka přepravy: 254mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání tašek Edgewood Minigater Shooting Bags](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání tašek Edgewood Minigater Shooting Bags

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku Edgewood Minigater Shooting Bags. Tento produkt je navržen tak, aby splnil vysoké standardy kvality a bezpečnosti. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte tento návod.
- Zkontrolujte tašku před každým použitím, zda není poškozená.
- Taška není určena k použití dětmi bez dozoru dospělých.
- Udržujte tašku mimo dosah dětí a domácích zvířat, pokud není používána.
- Používejte tašku pouze pro zamýšlený účel, tj. jako střeleckou tašku.
- Pokud si nejste jisti bezpečností produktu, obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před naplněním tašky se ujistěte, že je na stabilním povrchu.
- Používejte pouze doporučený materiál pro naplnění (těžký písek).
- Při manipulaci s taškou dbejte na to, aby nedošlo k jejímu převrnutí.
- Při používání tašky dbejte na to, aby byla správně umístěna a stabilní.
- V případě jakýchkoli známek poškození nebo opotřebení přestaňte tašku používat a obraťte se na prodejce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Naplnění tašky:

- Otevřete uzávěr tašky a naplňte ji těžkým pískem.
- Ujistěte se, že je taška rovnoměrně naplněná, aby se zajistila stabilita.

2. Umístění tašky:

- Umístěte tašku na stabilní a rovný povrch.
- Zkontrolujte, zda je taška pevně usazena a není náchylná k převrnutí.

3. Použití tašky:

- Při střelbě se ujistěte, že je taška správně umístěna pod zbraní.
- Dbejte na to, aby byla taška v souladu s vašimi potřebami pro stabilitu a sledování.

4. Údržba:

- Po každém použití zkontrolujte tašku na poškození nebo opotřebení.
- Udržujte tašku čistou a suchou.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozená a není ji možné opravit, zlikvidujte ji zodpovědně.
- Nevyhazujte tašku do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další pomoc, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce produktu. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně modelu a čísla šarže, abyste usnadnili proces.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání tašky Edgewood Minigater Shooting Bags. Vaše bezpečnost je naší prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz