

GATER - EDGEWOOD SHOOTING BAGS GATER TALL 4"H 3/8" SPREAD 3M SLICK

[Příslušenství](#) > [Střelecké opěrky](#) > [Pytle pro benchrest](#)

Tyto prémiové tašky a střelecké příslušenství od Edgewood Leather jsou inovativní v designu, vyrobené z naprosto nejlepších dostupných materiálů a vydrží neustálé soutěžní používání. Všechny tašky na střelbu Edgewood Leather nejsou plněny, pokud není uvedeno jinak. Viz strana 167 pro Extra Heavy Bag Sand a Forster Kwik-Fill funnel. Ano, vypadá to trochu jako gater plovoucí s očima nad vodou. Toto je dlouhá, těžká taška, přibližně 6½" x 13½", a je to vrchol stability na lavici. Taška Gater může snadno vážit přes 25 lbs, když je naplněna těžkým pískem, takže víceúhňové dno nemá vnitřní 'donut' jako menší tašky Edgewood. Má výšku těla 4", uši vysoké 2" a základnu uší 3" x 4". Pokud občas podložíte zadní tašku a nevádí vám nést váhu, není na lavici stabilnější než Gater. Bude vyžadovat dvě krabice těžkého písku k naplnění.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS GATER TALL 4"H 3/8" SPREAD 3M SLICK](#)
- Výrobce: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Produkt č.: 100045584
- Výrob. č.: TALL GATER 3/8
- Color: Black/ Tan
- Material: 3M Slick, Leather
- Style: Podložka pod zbraň - zadní, Podložka pod zbraň - zájíc
- Dodací hmotnost: 0.544kg
- Výška přepravy: 102mm
- Šířka přepravy: 178mm
- Délka přepravy: 330mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání tašek GATER EDGEWOOD](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání tašek GATER EDGEWOOD

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašky GATER EDGEWOOD. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání produktu a pokyny pro instalaci a likvidaci. Prosím, pečlivě si přečtete všechny pokyny a dodržujte je, abyste zajistili bezpečné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtete všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že taška je správně naplněna a uzavřena, aby se předešlo úrazům.
- Taška je určena pro dospělé osoby. Děti by se měly výrobku vyhýbat.
- Nepoužívejte tašku, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při manipulaci s taškou dbejte na to, abyste se vyhnuli ostrým předmětům a jiným nebezpečným materiálům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím tašky se ujistěte, že je umístěna na stabilním a rovném povrchu.
- Při naplňování tašky těžkým pískem používejte ochranné rukavice, abyste předešli poranění.
- Pokud tašku používáte jako oporu při střelbě, ujistěte se, že je správně umístěna a stabilní.
- Nikdy se nesnažte tašku zvedat, když je naplněna těžkým pískem, pokud to není nezbytně nutné.
- Udržujte tašku mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby nedošlo k nehodám.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava tašky:

- Zkontrolujte, zda je taška nepoškozená.
- Naplňte tašku těžkým pískem podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je taška správně uzavřena.

2. Umístění tašky:

- Umístěte tašku na stabilní a rovný povrch.
- Zkontrolujte, zda je taška stabilní a neklouže.

3. Použití tašky:

- Použijte tašku jako oporu pro zbraň.
- Při střelbě se ujistěte, že máte správnou pozici a stabilitu.

4. Údržba tašky:

- Pravidelně kontrolujte tašku na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud je taška poškozená, přestaňte ji používat a obraťte se na výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozená nebo již není použitelná, zlikvidujte ji tak, aby se minimalizovalo riziko úrazu.
- Nevyhazujte tašku do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o produktu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali tašky GATER EDGEWOOD. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz