

EDGE BAG STANDARD FRONT REST - EDGEWOOD SHOOTING BAGS

EDGE BAG STANDARD FRONT REST 3" VARMINT BLACK CORDURA

[Příslušenství](#) > [Střelecké opěrky](#) > [Pytle pro benchrest](#)

Přední taška pro Sinclair-Style přední opěrky. Tato taška také pasuje na některé další přední opěrky - prosím zkontrolujte vnitřní rozměry vrchu vaší přední opěrky. Základna této tašky měří 5-1/2" X 3". EDGE model obsahuje extra vysoké uši pro bezpečnější vedení a uchopení pažby.



Atributy

- Název: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGE BAG STANDARD FRONT REST 3" VARMINT BLACK CORDURA](#)
- Výrobce: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Produkt č.: 100045586
- Výrob. č.: EDGE COMMON 3 I
- Color: Black/ Tan
- Material: Cordura, Leather
- Style: Front Bag, Podpěra horní části
- Dodací hmotnost: 0.091kg
- Výška přepravy: 102mm
- Šířka přepravy: 102mm
- Délka přepravy: 178mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)
- [O nás](#)

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro EDGE BAG STANDARD FRONT REST

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGE BAG STANDARD FRONT REST. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval stabilní a bezpečnou oporu pro střelbu. Před použitím si prosím přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny k používání, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že výrobek používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte tašku na případné poškození.
- Používejte výrobek pouze pro zamýšlený účel.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud si nejste jisti správným použitím, vyhledejte pomoc od kvalifikované osoby.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před umístěním zbraně na tašku se ujistěte, že je zbraň bezpečně vybitá.
- Nikdy nenechávejte zbraň bez dozoru na tašce.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla.
- Zkontrolujte, zda je taška správně umístěna na stabilním povrchu, aby nedošlo k jejímu převrnutí.
- Při používání tašky se vyhněte nadměrnému tlaku na její strany, aby nedošlo k jejímu poškození.

Pokyny k instalaci a používání

1. Umístění tašky

- Umístěte tašku na stabilní a rovný povrch.
- Ujistěte se, že je taška stabilní a neklouže.

2. Umístění zbraně

- Opatrně umístěte zbraň na tašku, přičemž dbejte na to, aby byla v bezpečné poloze.
- Ujistěte se, že zbraň je správně vycentrována a stabilní.

3. Používání tašky

- Při střelbě se ujistěte, že máte pevnou oporu a že taška zůstává na svém místě.
- Po každém použití zkontrolujte tašku na poškození a opotřebení.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozená nebo již není použitelná, zlikvidujte ji bezpečně, aby nedošlo k úrazu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další podporu a informace se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali EDGE BAG STANDARD FRONT REST. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz