

EDGEBAG STANDARD FRONT REST 3" VARMINT 3M SLICK

Front bag for Sinclair-Style front rests. This bag will also fit some other front rests - please check the inside dimensions of your front rest's top. The base of this bag measures 5-1/2" X 3". EDGE model includes extra tall ears to guide and capture the stock more securely.



Attributes

- Name: EDGEBAG STANDARD FRONT REST 3" VARMINT 3M SLICK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045587
- Mfr. No.: EDGE COMMON 3 I
- Color: Black/ Tan
- Material: Leather,3M Slick
- Style: Front Bag,Rest Top
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGEN](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac Avant EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD](#)
- [Suomi: EDGEBAG STANDARD FRONT REST Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání tašky EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)

Sicherheitshinweise für EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGEN

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD Shooting Bags entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen mehr Stabilität und Komfort zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Schäden oder Abnutzung überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Die EDGEBAG ist für die Verwendung mit SinclairStyle Vorderrasten konzipiert.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Achten Sie darauf, dass alle verwendeten Materialien und Ausrüstungen den Sicherheitsstandards entsprechen.
- Informieren Sie sich über die Sicherheitsvorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfen Sie die Innenmaße der Oberseite Ihrer Vorderraste, um sicherzustellen, dass die EDGEBAG korrekt passt.
- Verwenden Sie die Tasche nur auf stabilen und ebenen Oberflächen.
- Vermeiden Sie es, die Tasche übermäßig zu belasten oder zu strapazieren.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche ordnungsgemäß befestigt ist, um ein Verrutschen während der Nutzung zu verhindern.
- Tragen Sie beim Umgang mit Schusswaffen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Überprüfen Sie die Tasche:

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Überprüfen Sie die Nähte und Materialien auf Abnutzung.

2. Anbringen der Tasche:

- Platzieren Sie die EDGEBAG auf der Oberseite Ihrer SinclairStyle Vorderraste.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche fest sitzt und nicht verrutschen kann.

3. Verwendung der Tasche:

- Legen Sie den Schaft Ihrer Waffe in die Tasche.
- Stellen Sie sicher, dass die hohen Ohren der Tasche den Schaft sicher führen und halten.
- Nehmen Sie die Position ein, die für Ihre Schießtechnik am besten geeignet ist.

4. Nach der Nutzung:

- Entfernen Sie die Tasche vorsichtig von der Vorderraste.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen und sicheren Ort, wenn sie nicht verwendet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die EDGEBAG gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn die Tasche stark abgenutzt oder beschädigt ist, sollte sie nicht mehr verwendet werden und entsprechend entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Sicherheitsanfragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, dass alle Anfragen in Bezug auf Sicherheit und Nutzung des Produkts an einen EUbasierten Ansprechpartner gerichtet werden.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Indem Sie die oben genannten Richtlinien und Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten. Bei Fragen oder Bedenken zögern Sie nicht, sich an die entsprechenden Stellen zu wenden.

Safety Instruction Guide for EDGE BAG STANDARD FRONT REST

Introduction

Thank you for choosing the EDGE BAG STANDARD FRONT REST. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read all sections carefully to understand how to use the front rest safely and correctly.

General Safety Guidelines

- Always inspect the bag before use for any signs of damage or wear.
- Use the product only for its intended purpose as a front rest for shooting.
- Keep the bag away from children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Do not use the bag on unstable surfaces or in adverse weather conditions.
- Store the bag in a cool, dry place when not in use to maintain its integrity.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the bag is properly secured on the front rest before placing a firearm on it.
- Do not exceed the recommended weight limit for the bag to prevent damage.
- Avoid overloading the bag with excessive pressure, which may compromise its structure.
- Always maintain a safe distance from the shooting area and ensure that bystanders are at a safe distance.
- Never leave the bag unattended when in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Check the inside dimensions of your front rest to ensure compatibility with the EDGE BAG.
- Confirm that the base of the bag measures 5 1/2" X 3".

2. Installation:

- Place the EDGE BAG onto the top of the front rest.
- Adjust the bag so that it fits snugly and securely in place.

3. Usage:

- Position your firearm on the EDGE BAG, ensuring that it is stable and secure.
- Use the extra tall ears of the bag to guide and capture the stock for better support.
- When finished, carefully remove the firearm from the bag and store it safely.

Disposal Instructions

- Dispose of the EDGE BAG in accordance with local regulations for leather and synthetic materials.
- Do not dispose of the bag in regular household waste if it contains hazardous materials.
- Consider recycling options available in your area to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the EDGE BAG STANDARD FRONT REST, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase. Ensure you keep the product information and receipt for future reference.

By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your EDGE BAG STANDARD FRONT REST. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour le Sac Avant EDGEBAG STANDARD FRONT REST

Introduction

Merci d'avoir choisi le sac avant EDGEBAG STANDARD FRONT REST. Ce produit est conçu pour offrir un soutien stable lors de vos activités de tir. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac avant pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le sac uniquement pour son usage prévu comme support pour armes à feu.
- Évitez d'exposer le sac à des températures extrêmes ou à des environnements humides, car cela pourrait endommager le matériau.
- Ne surchargez pas le sac avec un poids supérieur à sa capacité recommandée.
- Assurez-vous que le sac est correctement positionné avant de placer une arme à feu dessus pour éviter tout renversement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Vérification des Dimensions:** Avant d'utiliser le sac, vérifiez que les dimensions intérieures de votre support avant correspondent à celles du sac (51/2" X 3").
2. **Positionnement:**
 - Placez le sac sur une surface plane et stable.
 - Assurez-vous que les oreilles extra hautes du sac sont orientées vers l'arrière pour un meilleur maintien de la crosse.
3. **Utilisation:**
 - Placez l'arme à feu sur le sac, en vous assurant qu'elle est bien centrée.
 - Ajustez la position de l'arme pour obtenir un confort optimal lors du tir.
4. **Rangement:** Lorsque vous avez terminé, rangez le sac dans un endroit sec et sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le sac avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en cuir et en 3M Slick.
- Si le produit est endommagé, envisagez de le retourner à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact dédié dans votre région.

Nous vous remercions d'avoir choisi le sac avant EDGEBAG STANDARD FRONT REST. En suivant ces directives de sécurité, vous contribuez à assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG STANDARD FRONT REST

Introduzione

Grazie per aver scelto la borsa frontale EDGEBAG STANDARD FRONT REST. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per evitare potenziali rischi e garantire la massima sicurezza durante l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente la borsa per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare la borsa se presenta difetti visibili o se è danneggiata.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- In caso di emergenza, contatta le autorità competenti e segui le procedure di sicurezza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare la borsa oltre le specifiche indicate.
- Assicurati che la borsa sia posizionata su una superficie stabile prima dell'uso.
- Evita di utilizzare la borsa in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve.
- Non utilizzare la borsa per supportare armi non conformi alle specifiche di sicurezza.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per garantire un uso corretto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Controlla le Dimensioni:** Verifica che la borsa si adatti al tuo supporto frontale. Le dimensioni interne della parte superiore del supporto devono essere compatibili con la borsa.
2. **Posizionamento:** Posiziona la borsa su una superficie piana e stabile. Assicurati che la base di 51/2" x 3" sia completamente a contatto con la superficie.
3. **Utilizzo delle Orecchie:** Le orecchie extra alte della borsa sono progettate per guidare e catturare il calcio in modo sicuro. Assicurati che siano correttamente posizionate per un supporto efficace.
4. **Controllo Periodico:** Prima di ogni utilizzo, controlla la borsa per eventuali danni o usura. Non utilizzare se ci sono problemi visibili.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in pelle e sintetici.
- Non abbandonare il prodotto in natura o in luoghi non autorizzati.
- Contatta il tuo comune per informazioni sulle procedure di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare un punto di contatto europeo per la sicurezza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile della tua borsa frontale EDGEBAG STANDARD FRONT REST. La tua sicurezza è la nostra priorità, e il rispetto di queste istruzioni contribuirà a un'esperienza positiva.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD. Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas użytkowania torby.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj torby zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ognia i ekstremalnych temperatur.
- Nie używaj torby w warunkach, które mogą prowadzić do jej uszkodzenia lub niewłaściwego działania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i incydenty odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że torba jest prawidłowo umieszczona na stabilnej powierzchni przed użyciem.
- Nie przeciążaj torby, aby uniknąć jej uszkodzenia lub przewrócenia.
- Unikaj kontaktu torby z ostrymi przedmiotami, które mogą ją przebić lub uszkodzić.
- Zwracaj uwagę na dzieci i zwierzęta w pobliżu torby, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja torby:

- Umieść torbę na stabilnej powierzchni, takiej jak stół lub platforma.
- Upewnij się, że torba jest wypoziomowana i nie ma przeszkód w jej otoczeniu.

2. Użytkowanie torby:

- Umieść kolbę broni w torbie, upewniając się, że jest dobrze osadzona.
- Dostosuj wysokość uszu torby, aby zapewnić stabilność i wygodę podczas strzelania.
- Po zakończeniu użytkowania, wyjmij broń z torby i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Torbę należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli torba jest uszkodzona, rozważ jej recykling, jeśli to możliwe, lub skontaktuj się z lokalnymi punktami zbiórki odpadów.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania torby, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy udanych i bezpiecznych doświadczeń z torbą EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD.

EDGEBAG STANDARD FRONT REST Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa EDGEBAG STANDARD FRONT REST tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen varmistavat parhaan mahdollisen käyttökokemuksen.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sen määriteltyyn tarkoitukseen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä ja varmista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Käytä tuotetta vain tasaisella ja vakaalla pinnalla.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos epäilet sen turvallisuutta.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Varmista, että etutuki on oikein kiinnitetty ja että se on riittävän vakaa ennen ampumista.
- Älä käytä tuotetta, jos se on liian kuuma tai kylmä, sillä tämä voi vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille sääolosuhteille, kuten voimakkaalle sateelle tai auringonpaisteelle, jotka voivat vahingoittaa materiaaleja.
- Älä ylikuormita tuotetta; noudata valmistajan suosituksia maksimikuormista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta etutuki tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että kaikki kiinnitysosat ovat kunnolla paikoillaan.
- Tarkista, että pussi on täynnä ja että se ei vuoda.

2. Käyttö

- Aseta ase tukevasti etutuen päälle.
- Säädä etutuki tarvittaessa, jotta se tukee asetta turvallisesti.
- Käytä tuotetta vain ampumarajoituksiin tai kilpailuihin, joissa sen käyttö on sallittua.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy luontoon tai kaatopaikoille, mikäli se on mahdollista.
- Kierrätä materiaaleja, kuten nahkaa, jos se on mahdollista paikallisissa kierrätyspisteissä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteys valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot. Kaikki tuotteet on varustettu EU:ssa sijaitsevilla yhteyspisteillä turvallisuusasioita varten.

Huomautus

Raportoi mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset ja päivitykset.

Kiitos, että valitsit EDGEBAG STANDARD FRONT REST tuotteen. Oikein hyvää ja turvallista käyttöä!

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denna produkt är utformad för att ge stabilitet och stöd vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd produkten enligt instruktionerna för att säkerställa en säker användning.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Vid onlineköp, se till att du köper från en pålitlig och säker återförsäljare.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten på en stabil och säker yta.
- Kontrollera att den framvila som används är kompatibel med EDGEBAG och att den är korrekt installerad.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om det finns synliga tecken på slitage.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte, vilket är att stödja skytteutrustning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av EDGEBAG:

- Placera EDGEBAG på en stabil och plan yta.
- Kontrollera att basen på väskan är ordentligt placerad och stabil.
- Se till att de extra höga öronen på EDGEmodellen är i rätt läge för att fånga kolven.

2. Användning av EDGEBAG:

- Placera din skytteutrustning på EDGEBAG.
- Justera utrustningen så att den är korrekt inriktad innan du börjar skjuta.
- Håll alltid en säkerhetsavstånd och följ alla säkerhetsföreskrifter för skytte.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt när den inte längre är i bruk.
- Kontrollera lokala bestämmelser för avfallshantering av läder och plastmaterial.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

- För frågor eller säkerhetsärenden, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att du har produktens modellnummer till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Návod k bezpečnému používání tašky EDGEBAG STANDARD FRONT REST

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGEBAG STANDARD FRONT REST. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilní oporu pro vaši střeleckou výbavu. Abychom zajistili vaši bezpečnost a optimální výkon, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s jeho určením.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Nikdy nepoužívejte poškozený produkt.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Při používání tašky se ujistěte, že je správně umístěna na přední opěrci.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti tašky bezpečně upevněny před použitím.
- Při manipulaci s taškou dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s ostrými předměty, které by mohly způsobit zranění.
- Pokud taška obsahuje jakékoliv části, které mohou být snadno uvolněny, pravidelně je kontrolujte.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Umístění tašky:

- Ujistěte se, že taška je umístěna na stabilní a rovné ploše.
- Zkontrolujte, zda je taška správně umístěna na přední opěrci.

2. Použití tašky:

- Umístěte zbraň na tašku tak, aby byla stabilní a bezpečně opřena.
- Ujistěte se, že paže a ramena jsou uvolněné a v pohodlné pozici.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je taška v dobrém stavu.

3. Údržba:

- Tašku pravidelně čistěte suchým hadříkem.
- Pokud je to nutné, použijte jemný čisticí prostředek na kůži, abyste odstranili skvrny.
- Udržujte tašku na suchém místě, aby se předešlo poškození materiálu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se ujistěte, že je správně vyhozen a neohrožuje životní prostředí.
- Pokud je taška vyrobena z materiálů, které lze recyklovat, prosím, recyklujte je podle místních předpisů.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt správně zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo organizace pro odpadové hospodářství.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo pokud máte podezření na nebezpečný produkt, prosím, kontaktujte příslušný úřad ve vaší zemi.

Děkujeme, že jste si vybrali tašku EDGEBAG STANDARD FRONT REST. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás na prvním místě.