

EDGE BAG STANDARD FRONT REST - EDGEWOOD SHOOTING BAGS

EDGE BAG STANDARD FRONT REST 2-1/4" HUNTER 3M SLICK

[Příslušenství](#) > [Střelecké opěrky](#) > [Pytle pro benchrest](#)

Přední taška pro Sinclair-Style přední opěrky. Tato taška také pasuje na některé další přední opěrky - prosím zkontrolujte vnitřní rozměry vrchu vaší přední opěrky. Základna této tašky měří 5-1/2" X 3". EDGE model obsahuje extra vysoké uši pro bezpečnější vedení a uchopení pažby.



Atributy

- Název: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGE BAG STANDARD FRONT REST 2-1/4" HUNTER 3M SLICK](#)
- Výrobce: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Produkt č.: 100045589
- Výrob. č.: EDGE COMMON 2 1
- Color: Black/ Tan
- Material: Leather, 3M Slick
- Style: Front Bag, Podpěra horní části
- Dodací hmotnost: 0.091kg
- Výška přepravy: 102mm
- Šířka přepravy: 102mm
- Délka přepravy: 178mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání produktu](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGE BAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilní oporu při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální užitek z produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze k určenému účelu.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a nepoškozený.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby.
- V případě jakýchkoli obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte tašku, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při manipulaci s taškou dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s ostrými předměty, které by mohly způsobit zranění.
- Při umísťování pušky do tašky se ujistěte, že je puška bezpečně zajištěna a stabilní.
- Nepoužívejte tašku na površích, které nejsou stabilní nebo rovné, aby nedošlo k převrnutí.
- Udržujte tašku čistou a suchou, aby se zajistila její dlouhá životnost a funkčnost.

Pokyny k instalaci a používání

1. Před prvním použitím si přečtěte všechny pokyny.
2. Zkontrolujte vnitřní rozměry vrchu vaší přední opěrky a ujistěte se, že taška je kompatibilní.
3. Umístěte tašku na stabilní, rovný povrch.
4. Ujistěte se, že základna tašky (51/2" x 3") je správně umístěna pod opěrkou.
5. Umístěte pušku do tašky a ujistěte se, že je pevně zajištěna.
6. Před zahájením střelby se ujistěte, že je vše správně nastaveno a stabilní.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozená a již není použitelná, zlikvidujte ji způsobem, který neohrožuje životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné úřady nebo organizace, které se zabývají ochranou spotřebitelů.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání našich produktů.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz