

EDGE BAG STANDARD FRONT REST - EDGEWOOD SHOOTING BAGS

EDGE BAG STD FRONT REST 2-1/4" HUNTER W/REINFORCED TOP BLK

[Příslušenství](#) > [Střelecké opěrky](#) > [Pytle pro benchrest](#)

Přední taška pro Sinclair-Style přední opěrky. Tato taška také pasuje na některé další přední opěrky - prosím zkontrolujte vnitřní rozměry vrchu vaší přední opěrky. Základna této tašky měří 5-1/2" X 3". EDGE model obsahuje extra vysoké uši pro bezpečnější vedení a uchopení pažby.



Atributy

- Název: EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGE BAG STD FRONT REST 2-1/4" HUNTER W/REINFORCED TOP BLK
- Výrobce: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Produkt č.: 100045592
- Výrob. č.: EDGE COMMON 2 1
- Color: Black/ Tan
- Material: Cordura, Leather
- Style: Podpěra horní části, Front Bag
- Dodací hmotnost: 0.091kg
- Výška přepravy: 102mm
- Šířka přepravy: 102mm
- Délka přepravy: 178mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání tašky EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání tašky EDGE BAG STANDARD FRONT REST

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGE BAG STANDARD FRONT REST. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečnou a efektivní podporu pro vaši střeleckou opěrku. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné používání a maximalizovali výkon produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby taška byla používána pouze pro určené účely, jak je popsáno v tomto návodu.
- Před každým použitím zkontrolujte tašku na jakékoliv známky poškození nebo opotřebení.
- Udržujte tašku mimo dosah dětí a zranitelných osob, pokud není používána pod dohledem dospělého.
- Pokud dojde k nehodě nebo poškození, okamžitě přestaňte produkt používat a kontaktujte příslušné orgány.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při umístění tašky na opěrku se ujistěte, že je stabilní a správně upevněná.
- Nikdy nepoužívejte tašku s opěrkami, které nejsou kompatibilní. Zkontrolujte vnitřní rozměry vaší opěrky.
- Při manipulaci s taškou dbejte na to, abyste se vyhnuli ostrým předmětům, které by mohly způsobit poškození materiálu.
- Pokud cítíte, že taška není správně umístěna nebo je nestabilní, okamžitě ji upravte nebo přestaňte používat.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava tašky:

- Zkontrolujte, zda je taška čistá a bez poškození.
- Ujistěte se, že všechny švy a spoje jsou v pořádku.

2. Umístění tašky:

- Umístěte tašku na vrchní část opěrky.
- Ujistěte se, že je taška stabilní a vyvážená.

3. Použití tašky:

- Pomalu a opatrně umístěte zbraň na tašku.
- Ujistěte se, že je zbraň správně podepřená a stabilní.

4. Údržba:

- Po použití tašku uložte na suchém a bezpečném místě.
- Pravidelně kontrolujte tašku na známky opotřebení a poškození.

Pokyny k likvidaci

- Tašku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozená nebo nebezpečná, zlikvidujte ji tak, aby se minimalizovalo riziko pro ostatní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto pokynům. Bezpečné používání tašky EDGE BAG STANDARD FRONT REST je klíčové pro vaši ochranu a úspěch při střelbě.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz