

EDGE BAG STANDARD FRONT REST - EDGEWOOD SHOOTING BAGS

EDGE BAG STD FRONT REST 2-1/4" HUNTER W/REINFORCED TOP SLK

[Příslušenství](#) > [Střelecké opěrky](#) > [Pytle pro benchrest](#)

Přední taška pro Sinclair-Style přední opěrky. Tato taška také pasuje na některé další přední opěrky - prosím zkontrolujte vnitřní rozměry vrchu vaší přední opěrky. Základna této tašky měří 5-1/2" X 3". EDGE model obsahuje extra vysoké uši pro bezpečnější vedení a uchopení pažby.



Atributy

- Název: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGE BAG STD FRONT REST 2-1/4" HUNTER W/REINFORCED TOP SLK](#)
- Výrobce: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Produkt č.: 100045593
- Výrob. č.: EDGE COMMON 2 1
- Color: Black/ Tan
- Material: 3M Slick, Leather
- Style: Podpěra horní části, Front Bag
- Dodací hmotnost: 0.091kg
- Výška přepravy: 102mm
- Šířka přepravy: 102mm
- Délka přepravy: 178mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání tašky EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání tašky EDGEBAG STANDARD FRONT REST

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGEBAG STANDARD FRONT REST. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilní oporu pro střelbu. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu, tedy jako opěrka pro střelbu.
- Před použitím zkontrolujte, zda taška není poškozená nebo opotřebovaná.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání tašky se ujistěte, že se nacházíte na bezpečném a povoleném místě pro střelbu.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby a používání střelných zbraní.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před umístěním zbraně na tašku se ujistěte, že je zbraň bezpečně vybitá.
- Nikdy nepoužívejte tašku na nestabilním nebo kluzkém povrchu.
- Používejte tašku pouze s kompatibilními předními opěrkami. Zkontrolujte vnitřní rozměry vaší opěrky před použitím.
- Dbejte na to, aby byly uši tašky správně upevněny, aby se zajistila stabilita a bezpečnost.
- Při manipulaci s taškou a zbraní dodržujte zásady bezpečnosti střelby.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava tašky:

- Zkontrolujte, zda je taška čistá a suchá.
- Ujistěte se, že uši tašky nejsou poškozené a jsou správně upevněny.

2. Umístění tašky:

- Umístěte tašku na stabilní a rovný povrch.
- Ujistěte se, že taška je umístěna tak, aby byla zajištěna maximální stabilita.

3. Umístění zbraně:

- Umístěte zbraň na tašku tak, aby byla vycentrována a stabilní.
- Ujistěte se, že zbraň je v bezpečné poloze a že je vybitá.

4. Použití tašky:

- Při střelbě dbejte na to, abyste měli kontrolu nad zbraní.
- Po použití tašku opatrně odložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Pokud je taška poškozená a nelze ji dále používat, zlikvidujte ji v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nenechávejte staré nebo poškozené tašky v místech přístupných dětem nebo zvířatům.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů ohledně bezpečnosti nebo použití produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o bezpečnostních opatřeních a případných výzvách k stažení produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz