

EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEWAG FARLEY FRONT REST 2-1/4" HUNTER BLACK CORDURA

[Příslušenství](#) > [Střelecké opěrky](#) > [Pytle pro benchrest](#)

Přední taška pro ""Old Farley"" vrchy, které mají zavěšené desky pro zajištění tašky. Pokud je váš Farley vrch vyroben z jednoho kusu hliníku, prosím objednejte ""New Farley"" přední tašku. Základna měří 5-1/2" X 1-3/4". EDGE model zahrnuje extra vysoké uši pro lepší vedení a zajištění pažby.



Atributy

- Název: EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEWAG FARLEY FRONT REST 2-1/4" HUNTER BLACK CORDURA
- Výrobce: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Produkt č.: 100045596
- Výrob. č.: EDGE FARLEY 2 1
- Color: Black/ Tan
- Material: Leather, Cordura
- Style: Front Bag, Podpěra horní části
- Dodací hmotnost: 0.091kg
- Výška přepravy: 102mm
- Šířka přepravy: 102mm
- Délka přepravy: 178mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání produktu EDGEBAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání produktu EDGEBAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGEBAG FARLEY FRONT REST. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilitu a podporu během střelby. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je v dobrém stavu a nejeví známky poškození.
- Používejte tašku pouze pro zamýšlený účel, tj. jako oporu při střelbě.
- Dbejte na to, aby se v blízkosti tašky nenacházely děti nebo domácí zvířata.
- Při používání tašky se vyvarujte jakýchkoli činností, které by mohly vést k úrazu nebo poškození majetku.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před umístěním zbraně na tašku se ujistěte, že je zbraň bezpečně odjištěna a že se nachází v bezpečné poloze.
- Nikdy nenechávejte zbraň na tašce bez dozoru.
- Ujistěte se, že je taška umístěna na stabilním a pevném povrchu.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a doporučení výrobce zbraně.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava tašky:

- Zkontrolujte, zda je taška čistá a bez poškození.
- Ujistěte se, že všechny součásti tašky jsou správně namontovány a upevněny.

2. Umístění tašky:

- Umístěte tašku na stabilní a rovný povrch.
- Ujistěte se, že taška je umístěna tak, aby poskytovala maximální oporu pro vaši zbraň.

3. Použití tašky:

- Umístěte zbraň na tašku s pažbou opřenou o vyvýšené uši tašky.
- Upravte pozici zbraně tak, aby byla stabilní a bezpečná.

4. Údržba tašky:

- Pravidelně kontrolujte tašku na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte tašku podle pokynů výrobce, abyste zajistili její dlouhou životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se ujistěte, že dodržujete místní předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozena nebo již není použitelná, zlikvidujte ji způsobem, který neohrozí životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu, neváhejte se obrátit na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Všechny produkty by měly mít kontaktní údaje pro dotazy týkající se bezpečnosti.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání produktu EDGEBAG FARLEY FRONT REST. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz