

EDGEBAG FARLEY FRONT REST - EDGEWOOD SHOOTING BAGS

EDGEBAG FARLEY FRONT REST 2-1/4" HUNTER 3M SLICK

[Příslušenství](#) > [Střelecké opěrky](#) > [Pytle pro benchrest](#)

Přední taška pro ""Old Farley"" vrchy, které mají zavěšené desky pro zajištění tašky. Pokud je váš Farley vrch vyroben z jednoho kusu hliníku, prosím objednejte ""New Farley"" přední tašku. Základna měří 5-1/2" X 1-3/4". EDGE model zahrnuje extra vysoké uši pro lepší vedení a zajištění pažby.



Atributy

- Název: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAG FARLEY FRONT REST 2-1/4" HUNTER 3M SLICK](#)
- Výrobce: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Produkt č.: 100045597
- Výrob. č.: EDGE FARLEY 2 1
- Color: Black/ Tan
- Material: 3M Slick,Leather
- Style: Front Bag,Podpěra horní části
- Dodací hmotnost: 0.091kg
- Výška přepravy: 102mm
- Šířka přepravy: 102mm
- Délka přepravy: 178mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro EDGEBAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [O nás](#)

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro EDGE BAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili EDGE BAG FARLEY FRONT REST. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilní a bezpečnou oporu pro střelbu. Aby bylo zajištěno bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození.
- Při používání produktu dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby a používání střelných zbraní.
- V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím produktu se ujistěte, že je správně umístěn a stabilní.
- Nikdy nepoužívejte produkt na nerovném nebo kluzkém povrchu.
- Zkontrolujte, zda je taška správně upevněna a zajištěna, aby nedošlo k jejímu posunutí během střelby.
- Při manipulaci se střelnými zbraněmi vždy dodržujte zásady bezpečnosti zbraní.
- Nenechávejte produkt bez dozoru, když je používán v blízkosti dětí nebo zvířat.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava produktu:

- Zkontrolujte, zda je taška čistá a bez poškození.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti a příslušenství.

2. Umístění produktu:

- Umístěte tašku na stabilní a rovný povrch.
- Ujistěte se, že je taška správně umístěna pro optimální oporu.

3. Použití produktu:

- Při střelbě se ujistěte, že je zbraň správně umístěna na tašce.
- Sledujte pozici tašky během střelby a zajistěte, aby zůstala stabilní.

4. Údržba produktu:

- Po použití tašku vyčistěte podle pokynů výrobce.
- Pravidelně kontrolujte stav tašky a v případě potřeby ji opravte nebo vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozena nebo již není použitelná, zajistěte, aby byla bezpečně zlikvidována, aby nedošlo k úrazu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo pokud máte podezření, že produkt může být nebezpečný, prosím, kontaktujte příslušné úřady nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně názvu, modelu a čísla šarže.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání EDGEBAG FARLEY FRONT REST.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz