

EDGEBAG FARLEY FRONT REST - EDGEWOOD SHOOTING BAGS

EDGEBAG FARLEY FRONT REST 3" VARMINT W/REINFORCED TOP BLK

[Příslušenství](#) > [Střelecké opěrky](#) > [Pytle pro benchrest](#)

Přední taška pro ""Old Farley"" vrchy, které mají zavěšené desky pro zajištění tašky. Pokud je váš Farley vrch vyroben z jednoho kusu hliníku, prosím objednejte ""New Farley"" přední tašku. Základna měří 5-1/2" X 1-3/4". EDGE model zahrnuje extra vysoké uši pro lepší vedení a zajištění pažby.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAG FARLEY FRONT REST 3" VARMINT W/REINFORCED TOP BLK
- Výrobce: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Produkt č.: 100045598
- Výrob. č.: EDGE FARLEY 3 I
- Color: Black/ Tan
- Material: Leather,Cordura
- Style: Front Bag,Podpěra horní části
- Dodací hmotnost: 0.091kg
- Výška přepravy: 102mm
- Šířka přepravy: 102mm
- Délka přepravy: 178mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání tašky EDGEBAG FARLEY FRONT REST](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání tašky EDGEBAG FARLEY FRONT REST

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGEBAG FARLEY FRONT REST. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilní oporu pro vaše střelecké aktivity. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím zkontrolujte tašku na jakékoli viditelné poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání tašky se vyhněte extrémním podmínkám, jako je silný vítr nebo déšť.
- Pokud se objeví jakékoli známky poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte prodejce.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před umístěním zbraně na tašku se ujistěte, že je zbraň bezpečně zajištěna a není nabitá.
- Používejte tašku pouze na stabilním a rovném povrchu.
- Při manipulaci s taškou dbejte na to, abyste se vyhnuli ostrým hranám a jiným potenciálně nebezpečným částem.
- Udržujte tašku v čistotě a pravidelně ji kontrolujte na opotřebení.
- Pokud používáte tašku na venkovních střelnicích, dbejte na to, aby byla chráněna před povětrnostními vlivy.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Před použitím tašky se ujistěte, že máte všechny potřebné části a že jsou v dobrém stavu.
2. **Umístění:** Umístěte tašku na stabilní a rovný povrch, který je vhodný pro střelbu.
3. **Nastavení:** Upravte výšku a úhel tašky podle potřeby, aby byla zajištěna optimální stabilita a pohodlí.
4. **Umístění zbraně:** Položte zbraň na tašku, dbejte na to, aby byla správně zajištěna.
5. **Kontrola:** Před střelbou zkontrolujte, zda je vše správně nastaveno a zajištěno.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku EDGEBAG FARLEY FRONT REST likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je taška poškozená nebo již není použitelná, zvažte její recyklaci, pokud to umožňují místní služby.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání tašky EDGEBAG FARLEY FRONT REST.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz