

EDGEBAG FARLEY FRONT REST - EDGEWOOD SHOOTING BAGS

EDGEBAG FARLEY FNT REST 2-1/4" HUNTER W/REINFORCED TOP SLK

[Příslušenství](#) > [Střelecké opěrky](#) > [Pytle pro benchrest](#)

Přední taška pro ""Old Farley"" vrchy, které mají zavěšené desky pro zajištění tašky. Pokud je váš Farley vrch vyroben z jednoho kusu hliníku, prosím objednejte ""New Farley"" přední tašku. Základna měří 5-1/2" X 1-3/4". EDGE model zahrnuje extra vysoké uši pro lepší vedení a zajištění pažby.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAG FARLEY FNT REST 2-1/4" HUNTER W/REINFORCED TOP SLK
- Výrobce: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Produkt č.: 100045601
- Výrob. č.: EDGE FARLEY 2 1
- Color: Black/ Tan
- Material: Leather,3M Slick
- Style: Front Bag,Podpěra horní části
- Dodací hmotnost: 0.091kg
- Výška přepravy: 102mm
- Šířka přepravy: 102mm
- Délka přepravy: 178mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání tašky EDGEBAG FARLEY FRONT REST](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání tašky EDGEBAG FARLEY FRONT REST

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGEBAG FARLEY FRONT REST. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilní oporu při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosíme vás, abyste si pozorně přečetli následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte tašku před každým použitím a ujistěte se, že není poškozená.
- Používejte tašku pouze k určenému účelu, tedy jako oporu pro střelbu.
- Udržujte tašku mimo dosah dětí a zvířat, aby nedošlo k nehodám.
- V případě jakýchkoliv nehod nebo poruch, okamžitě přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření

- Při manipulaci s taškou se ujistěte, že máte stabilní postoj, abyste se vyhnuli pádu nebo zranění.
- Nepoužívejte tašku na nerovném nebo kluzkém povrchu.
- Pokud je taška mokrá, osušte ji před použitím, aby se zajistila lepší stabilita.
- Nenechávejte tašku vystavenou extrémním povětrnostním podmínkám, které by mohly poškodit materiály.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava tašky:

- Zkontrolujte, zda jsou všechny části tašky v pořádku a správně upevněné.
- Ujistěte se, že je taška umístěna na stabilním a rovném povrchu.

2. Použití tašky:

- Umístěte zbraň na tašku tak, aby byla dobře vyvážená.
- Ujistěte se, že zbraň je bezpečně položena a nezpůsobuje riziko převrnutí.
- Používejte extra vysoké uši na tašce pro lepší vedení a zajištění pažby.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte tašku na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte tašku podle pokynů výrobce, abyste zajistili její dlouhou životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozená nebo nefunkční, zvažte její recyklaci, pokud je to možné.
- Nikdy nevyhazujte tašku do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu, prosíme, kontaktujte příslušné orgány nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si vaši tašku EDGEBAG FARLEY FRONT REST.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz