

EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST - EDGEWOOD SHOOTING BAGS

EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST 3" VARMINT 3M SLICK

[Příslušenství](#) > [Střelecké opěrky](#) > [Pytle pro benchrest](#)

Přední taška pro ""Nový Farley"" vršky. Tyto jsou nové stylové Farley vršky, které jsou vyrobeny z jednoho kusu hliníku. Pokud je váš Farley vršek vyroben s použitím závěsných bočních desek, objednejte si prosím ""Starou Farley"" přední tašku. Základna měří 5-1/8" X 1-3/4". Model EDGE zahrnuje extra vysoké uši pro bezpečné vedení a uchopení pažby.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST 3" VARMINT 3M SLICK](#)
- Výrobce: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Produkt č.: 100045603
- Výrob. č.: EDGE NEW FARLEY
- Color: Black/ Tan
- Material: Leather,3M Slick
- Style: Podpěra horní části,Front Bag
- Dodací hmotnost: 0.091kg
- Výška přepravy: 102mm
- Šířka přepravy: 102mm
- Délka přepravy: 178mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání produktu EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání produktu EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST. Tento produkt byl navržen pro bezpečné a efektivní používání při střelbě. V tomto návodu naleznete důležité informace o bezpečnosti, používání a údržbě produktu v souladu s evropskými bezpečnostními předpisy.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s pokyny uvedenými v tomto manuálu.
- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození a opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že je produkt správně nainstalován a stabilní.
- Používejte produkt pouze na stabilním a rovném povrchu.
- Při manipulaci s taškou se vyhněte jakémukoli kontaktu s ostrými nebo tvrdými předměty.
- Nikdy nepoužívejte tašku, pokud je poškozená nebo nekompletní.
- Dbejte na to, aby se během používání nikdo nenacházel v blízkosti zóny střelby.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny součásti produktu.
- Umístěte tašku na stabilní a rovný povrch.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny části správně upevněny a taška je stabilní.

2. Použití:

- Před použitím tašky se ujistěte, že je vzpřímená a stabilní.
- Umístěte zbraň na tašku a ujistěte se, že je správně umístěna pro bezpečné střelby.
- Při střelbě dbejte na bezpečnostní pokyny pro manipulaci se zbraněmi.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy pro odpad.
- Pokud je produkt poškozen, zlikvidujte jej tak, aby se minimalizovalo riziko pro ostatní.
- V případě potřeby se obraťte na místní úřady pro informace o správné likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se prosím obraťte na prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce.

Tento návod byl vytvořen v souladu s evropskými bezpečnostními předpisy a měl by vám pomoci při bezpečném používání produktu EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST. Děkujeme vám za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz