

EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST 2-1/4" HUNTER BLACK CORDURA

[Příslušenství](#) > [Střelecké opěrky](#) > [Pytle pro benchrest](#)

Přední taška pro ""Nový Farley"" vršky. Tyto jsou nové stylové Farley vršky, které jsou vyrobeny z jednoho kusu hliníku. Pokud je váš Farley vršek vyroben s použitím závěsných bočních desek, objednejte si prosím ""Starou Farley"" přední tašku. Základna měří 5-1/8" X 1-3/4". Model EDGE zahrnuje extra vysoké uši pro bezpečné vedení a uchopení pažby.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST 2-1/4" HUNTER BLACK CORDURA
- Výrobce: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Produkt č.: 100045604
- Výrob. č.: EDGE NEW FARLEY
- Color: Black/ Tan
- Material: Cordura,Leather
- Style: Front Bag,Podpěra horní části
- Dodací hmotnost: 0.091kg
- Výška přepravy: 102mm
- Šířka přepravy: 102mm
- Délka přepravy: 178mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání tašky EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání tašky EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vynikající podporu pro střelbu a zajišťoval bezpečné a pohodlné používání. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny pro zajištění bezpečnosti.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je v dobrém stavu a nepoškozený.
- Dodržujte všechny pokyny a doporučení výrobce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných skupin.
- V případě poškození produktu okamžitě přestaňte používat a kontaktujte prodejce.
- Při používání produktu dbejte na své okolí a zajistěte, aby nebyli ohroženi ostatní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím tašky se ujistěte, že je správně umístěna a stabilní.
- Nepoužívejte tašku na nerovném nebo kluzkém povrchu.
- Zajistěte, aby byla taška správně naplněna, aby se minimalizovalo riziko převrnutí.
- Při manipulaci s taškou dbejte na to, aby nedošlo k poranění rukou nebo jiných částí těla.
- Používejte tašku pouze pro zamýšlený účel, tedy jako oporu pro střelbu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava produktu:

- Zkontrolujte, zda je taška čistá a suchá před použitím.
- Ujistěte se, že všechny švy a uzávěry jsou nepoškozené.

2. Umístění tašky:

- Umístěte tašku na stabilní a rovný povrch.
- Ujistěte se, že taška je umístěna tak, aby poskytovala optimální podporu pro vaši zbraň.

3. Použití tašky:

- Umístěte zbraň na tašku a ujistěte se, že je stabilní.
- Při střelbě dbejte na to, abyste měli správnou pozici a držení.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte tašku na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte tašku podle pokynů výrobce, abyste zajistili její dlouhou životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci tašky se ujistěte, že ji zbavíte všech nebezpečných materiálů.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci textilních a plastových výrobků.
- Pokud je taška poškozená nebo nebezpečná, zlikvidujte ji odpovídajícím způsobem, aby nedošlo k úrazu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání produktu EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST. Vaše bezpečnost je naším hlavním cílem.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz