

EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST - EDGEWOOD SHOOTING BAGS

EDGEBAG NEW FARLEY FRONT 3" VARMINT W/REINFORCED TOP SLK

[Příslušenství](#) > [Střelecké opěrky](#) > [Pytle pro benchrest](#)

Přední taška pro ""Nový Farley"" vršky. Tyto jsou nové stylové Farley vršky, které jsou vyrobeny z jednoho kusu hliníku. Pokud je váš Farley vršek vyroben s použitím závěsných bočních desek, objednejte si prosím ""Starou Farley"" přední tašku. Základna měří 5-1/8" X 1-3/4". Model EDGE zahrnuje extra vysoké uši pro bezpečné vedení a uchopení pažby.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAG NEW FARLEY FRONT 3" VARMINT W/REINFORCED TOP SLK
- Výrobce: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Produkt č.: 100045607
- Výrob. č.: EDGE NEW FARLEY
- Color: Black/ Tan
- Material: Leather,3M Slick
- Style: Front Bag,Podpěra horní části
- Dodací hmotnost: 0.091kg
- Výška přepravy: 76mm
- Šířka přepravy: 102mm
- Délka přepravy: 178mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání produktu EDGEBAG NEW FARLEY FRONT](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání produktu EDGEBAG NEW FARLEY FRONT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGEBAG NEW FARLEY FRONT. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní používání pro vaše potřeby při střelbě. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečnost při používání a minimalizovali rizika spojená s jeho používáním.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze pro zamýšlený účel, tj. jako podpěra pro střelbu.
- Před použitím zkontrolujte, zda není produkt poškozený. Pokud je, nepoužívejte ho.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu se ujistěte, že se nacházíte v bezpečném prostředí, kde není riziko zranění.
- Sledujte jakékoli aktualizace nebo upozornění na stažení produktu prostřednictvím platformy Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím se ujistěte, že je taška umístěna na stabilním a rovném povrchu.
- Nepoužívejte tašku, pokud je vlhká nebo mokrá, aby se předešlo sklouznutí.
- Při manipulaci s taškou buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění způsobenému ostrými hranami.
- Používejte tašku pouze v souladu s pokyny výrobce a nezapomeňte dodržovat bezpečnostní opatření při střelbě.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na použití:

- Zkontrolujte, zda je taška čistá a suchá.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty pro správné použití.

2. Umístění tašky:

- Položte tašku na stabilní, rovný povrch.
- Ujistěte se, že je taška pevně umístěna a nebude se pohybovat během používání.

3. Použití tašky:

- Položte zbraň na tašku a ujistěte se, že je dobře vyvážená.
- Při střelbě se ujistěte, že máte dobrou oporu a stabilitu.
- Po použití tašku pečlivě zvedněte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- V případě, že je produkt poškozený nebo nebezpečný, kontaktujte místní úřady pro správnou likvidaci.
- Nikdy nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Děkujeme za váš nákup a přejeme vám bezpečné a příjemné používání produktu EDGEBAG NEW FARLEY FRONT.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz