

EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST - EDGEWOOD SHOOTING BAGS

EDGE BAG NEW FARLEY FNT 2-1/4" HUNTER W/REINFORCED TOP BLK

[Příslušenství](#) > [Střelecké opěrky](#) > [Pytle pro benchrest](#)

Přední taška pro ""Nový Farley"" vršky. Tyto jsou nové stylové Farley vršky, které jsou vyrobeny z jednoho kusu hliníku. Pokud je váš Farley vršek vyroben s použitím závěsných bočních desek, objednejte si prosím ""Starou Farley"" přední tašku. Základna měří 5-1/8" X 1-3/4". Model EDGE zahrnuje extra vysoké uši pro bezpečné vedení a uchopení pažby.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGE BAG NEW FARLEY FNT 2-1/4" HUNTER W/REINFORCED TOP BLK
- Výrobce: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Produkt č.: 100045608
- Výrob. č.: EDGE NEW FARLEY
- Color: Black/ Tan
- Material: Cordura, Leather
- Style: Front Bag, Podpěra horní části
- Dodací hmotnost: 0.091kg
- Výška přepravy: 102mm
- Šířka přepravy: 102mm
- Délka přepravy: 178mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod pro bezpečné použití tašky EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST](#)
- [O nás](#)

Návod pro bezpečné použití tašky EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní použití při střelbě. V této příručce najdete důležité informace o bezpečnosti, používání a údržbě produktu v souladu s nařízeními Evropské unie o bezpečnosti výrobků.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny uvedenými v této příručce.
- Před použitím produktu si vždy zkontrolujte, zda není poškozený.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti výrobku se obraťte na výrobce nebo prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím tašky se ujistěte, že je správně umístěna a stabilní.
- Nikdy nepoužívejte tašku na povrchu, který není rovný a stabilní.
- Při manipulaci s taškou dbejte na to, abyste se nezranili ostrými hranami nebo jinými potenciálními nebezpečími.
- Pokud zaznamenáte jakékoliv abnormality v chování produktu, přestaňte ho používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti tašky.
2. Umístěte tašku na stabilní a rovný povrch.
3. Ujistěte se, že je taška správně upevněna a že se nepohybuje.
4. Používejte tašku pouze k určenému účelu – jako oporu pro střeleckou pažbu.
5. Po použití tašku důkladně vyčistěte a uložte na suché a bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dbejte na místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je to možné, recyklujte materiály, jako je kůže a Cordura.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do volné přírody.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce nebo prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání tašky EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST. Dodržováním těchto pokynů pomůžete zajistit bezpečné a efektivní používání produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz