

FARLEY FRONT REST - EDGEWOOD SHOOTING BAGS FARLEY FRONT REST 3" VARMINT 3M SLICK

[Příslušenství](#) > [Střelecké opěrky](#) > [Pytle pro benchrest](#)

Přední taška pro "Old Farley" vrchy, které mají závěsné desky pro zajištění tašky. Pokud je váš Farley vrch vyroben z jednoho celého kusu hliníku, prosím objednejte "New Farley" přední tašku. Základna měří 5-1/2" X 1-3/4".



Atributy

- Název: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS FARLEY FRONT REST 3" VARMINT 3M SLICK](#)
- Výrobce: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Produkt č.: 100045613
- Výrob. č.: FARLEY 3 IN SL
- Color: Black/ Tan
- Material: 3M Slick,Leather
- Style: Front Bag,Podpěra horní části
- Dodací hmotnost: 0.091kg
- Výška přepravy: 102mm
- Šířka přepravy: 102mm
- Délka přepravy: 178mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [O nás](#)

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili přední tašku FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilní a bezpečné opření pro střelbu. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné používání a správnou údržbu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si vždy zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda nejeví známky poškození.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu, tj. jako podpěru pro střelbu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu se ujistěte, že je umístěn na stabilním a rovném povrchu.
- V případě jakýchkoliv problémů nebo nejasností se obraťte na autorizovaný servis nebo prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s taškou se ujistěte, že máte suché ruce, abyste předešli sklouznutí.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozen nebo chybí některé jeho části.
- Při umístění zbraně na tašku dbejte na to, aby byla zbraň bezpečně zajištěna a nebyla namířena na nikoho jiného.
- Nikdy nenechávejte zbraň bez dozoru na tašce.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava na použití:

- Zkontrolujte, zda je taška čistá a suchá.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti.

2. Umístění tašky:

- Položte tašku na stabilní a rovný povrch.
- Ujistěte se, že se taška nepohybuje a je stabilní.

3. Použití tašky:

- Umístěte zbraň na tašku tak, aby byla správně vyvážená.
- Upravte pozici tašky podle potřeby, abyste dosáhli optimálního zorného pole.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte tašku na známky opotřebení a poškození.
- Čistěte tašku vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen, zlikvidujte ho způsobem, který minimalizuje riziko pro ostatní.
- Zvažte možnost recyklace, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vaší FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Děkujeme, že se staráte o bezpečnost svou i ostatních.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz