

FARLEY FRONT REST - EDGEWOOD SHOOTING BAGS FARLEY FRONT REST 2-1/4" HUNTER 3M SLICK

[Příslušenství](#) > [Střelecké opěrky](#) > [Pytle pro benchrest](#)

Přední taška pro "Old Farley" vrchy, které mají závěsné desky pro zajištění tašky. Pokud je váš Farley vrch vyroben z jednoho celého kusu hliníku, prosím objednejte "New Farley" přední tašku. Základna měří 5-1/2" X 1-3/4".



Atributy

- Název: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS FARLEY FRONT REST 2-1/4" HUNTER 3M SLICK](#)
- Výrobce: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Produkt č.: 100045614
- Výrob. č.: FARLEY 2 1/4 IN
- Color: Black/ Tan
- Material: Leather, 3M Slick
- Style: Front Bag, Podpěra horní části
- Dodací hmotnost: 0.091kg
- Výška přepravy: 102mm
- Šířka přepravy: 102mm
- Délka přepravy: 178mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro používání přední tašky Farley Edgewood Shooting Bags](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro používání přední tašky Farley Edgewood Shooting Bags

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili přední tašku Farley Edgewood Shooting Bags. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilní podporu při střelbě. Abychom zajistili bezpečné používání, prosíme, abyste si přečetli následující bezpečnostní pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím si vždy přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození nebo opotřebení.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Přední taška je určena pouze pro použití s "Old Farley" vrchy, které mají závěsné desky. Pokud máte "New Farley" vrch, objednejte si odpovídající přední tašku.
- Zkontrolujte, zda je základna tašky správně umístěna a stabilní před každým použitím.
- Nepoužívejte tašku, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.
- Vždy se ujistěte, že je taška bezpečně upevněna na vrchu, aby se předešlo jejímu sklouznutí nebo převrácení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Umístěte tašku na stabilní povrch.
- Ujistěte se, že je základna tašky (51/2" X 13/4") správně umístěna na vrcholu.
- Pokud máte "Old Farley" vrch, upevněte tašku pomocí závěsných desek.

2. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je taška v dobrém stavu.
- Umístěte zbraň na tašku a ujistěte se, že je stabilní.
- Při střelbě dbejte na to, aby se nikdo nenacházel v přímé linii střelby.

Pokyny pro likvidaci

- Přední tašku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozený, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.
- Nikdy nezanedbávejte výrobek na místech, kde by mohl představovat nebezpečí pro ostatní.

Informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na kvalifikovaného prodejce nebo odborníka v oblasti střelby. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně modelu a výrobce.

Děkujeme za dodržování těchto bezpečnostních pokynů. Bezpečné používání produktu je naší prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz