

FARLEY FRONT REST - EDGEWOOD SHOOTING BAGS FARLEY FRONT REST 3" VARMINT W/REINFORCED TOP 3M SLICK

[Příslušenství](#) > [Střelecké opěrky](#) > [Pytle pro benchrest](#)

Přední taška pro "Old Farley" vrchy, které mají závěsné desky pro zajištění tašky. Pokud je váš Farley vrch vyroben z jednoho celého kusu hliníku, prosím objednejte "New Farley" přední tašku. Základna měří 5-1/2" X 1-3/4".



Atributy

- Název: EDGEWOOD SHOOTING BAGS FARLEY FRONT REST 3" VARMINT W/REINFORCED TOP 3M SLICK
- Výrobce: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Produkt č.: 100045615
- Výrob. č.: FARLEY 3 IN W/
- Color: Black/ Tan
- Material: 3M Slick,Leather
- Style: Podpěra horní části,Front Bag
- Dodací hmotnost: 0.091kg
- Výška přepravy: 102mm
- Šířka přepravy: 102mm
- Délka přepravy: 178mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod pro bezpečné používání přední tašky Farley Edgewood](#)
- [O nás](#)

Návod pro bezpečné používání přední tašky Farley Edgewood

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili přední tašku Farley Edgewood. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilní oporu při střelbě. Prosím, přečtěte si tento návod pečlivě a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt v souladu s jeho určením.
- Zkontrolujte produkt před každým použitím, zda nevykazuje známky poškození.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zjistíte jakékoli nebezpečné nebo podezřelé vlastnosti výrobku, přestaňte ho používat a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte tašku pouze na stabilním a pevném povrchu.
- Nedovolte, aby se taška dostala do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
- Nezatěžujte tašku nad její maximální kapacitu.
- Při manipulaci s taškou vždy používejte ochranné rukavice, pokud je to možné.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava výrobku:

- Zkontrolujte, zda je taška čistá a bez poškození.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty.

2. Použití tašky:

- Umístěte tašku na stabilní a rovnou plochu.
- Pokud máte model "Old Farley", ujistěte se, že máte správně připevněné závěsné desky.
- Pro model "New Farley" použijte přední tašku určenou pro tento typ.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte tašku na známky opotřebení.
- Čistěte tašku suchým hadříkem a uchovávejte ji na suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozená nebo již není použitelná, zlikvidujte ji tak, aby se minimalizovalo riziko zranění.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že se řídíte těmito pokyny a přispíváte tak k bezpečnému používání našich produktů.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz