

FARLEY FRONT REST - EDGEWOOD SHOOTING BAGS FARLEY FRONT REST 2-1/4" HUNTER W/REINFORCED TOP 3M SLICK

[Příslušenství](#) > [Střelecké opěrky](#) > [Pytle pro benchrest](#)

Přední taška pro "Old Farley" vrchy, které mají závěsné desky pro zajištění tašky. Pokud je váš Farley vrch vyroben z jednoho celého kusu hliníku, prosím objednejte "New Farley" přední tašku. Základna měří 5-1/2" X 1-3/4".



Atributy

- Název: EDGEWOOD SHOOTING BAGS FARLEY FRONT REST 2-1/4" HUNTER W/REINFORCED TOP 3M SLICK
- Výrobce: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Produkt č.: 100045616
- Výrob. č.: FARLEY 2 1/4 IN
- Color: Black/ Tan
- Material: Leather, 3M Slick
- Style: Front Bag, Podpěra horní části
- Dodací hmotnost: 0.091kg
- Výška přepravy: 102mm
- Šířka přepravy: 102mm
- Délka přepravy: 178mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání: FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání: FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Tento produkt byl navržen pro bezpečné a efektivní použití při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je v dobrém stavu a bez viditelných poškození.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s výrobkem buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na opotřebení a poškození.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před použitím se ujistěte, že je taška správně upevněna na vašem "Old Farley" vrchu.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo chybí jakákoliv část.
- Při použití tašky se ujistěte, že je umístěna na stabilním a rovném povrchu.
- Používejte výrobek pouze k určenému účelu, tj. jako oporu pro střelbu.
- Nenechávejte výrobek na slunci nebo v extrémních teplotách, aby nedošlo k poškození materiálu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na použití:

- Zkontrolujte, zda je taška čistá a bez nečistot.
- Ujistěte se, že máte potřebné vybavení pro upevnění tašky.

2. Instalace:

- Umístěte tašku na "Old Farley" vrch tak, aby byla stabilní.
- Ujistěte se, že závěsné desky jsou správně zajištěny.

3. Použití:

- Při střelbě se ujistěte, že máte správnou pozici a že taška je stabilní.
- Po použití tašku odstraňte a uložte ji na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozena, zvažte její recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Informace pro další podporu

Pokud máte další dotazy nebo potřebujete podporu, obraťte se na autorizovaný servis nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o výrobku, včetně čísla modelu a datumu zakoupení.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a příjemné používání produktu FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz