

ENGAGE 1700 RANGEFINDER - BUSHNELL ENGAGE 1700 6X24MM RANGEFINDER

[Optika a Montáže](#) > [Dálkoměry](#)

Laserové dalekohledy Bushnell Engage jsou navrženy tak, aby vám poskytly chladnou sebedůvěru při provádění dlouhého výstřelu, s jistotou, že váš první výstřel zasáhne přesně tam, kam chcete.



Atributy

- Název: [BUSHNELL ENGAGE 1700 6X24MM RANGEFINDER](#)
- Výrobce: [BUSHNELL](#)
- Produkt č.: 100046031
- Výrob. č.: LE1700SBL
- Battery: CR2
- Color: Green
- Magnification: 6x
- Objective Size: 24mm
- Dodací hmotnost: 0.363kg
- UPC: 029757005380

Detail produktů

Tento výrobek obsahuje baterii.

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Pokyny pro bezpečnost při používání dalekohledu ENGAGE 1700](#)
- [O nás](#)

Pokyny pro bezpečnost při používání dalekohledu ENGAGE 1700

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili dalekohled Bushnell Engage 1700. Tento dalekohled je navržen tak, aby vám poskytl přesnost a sebedůvěru při vašich outdoorových aktivitách. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, přečtěte si následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte, zda je dalekohled v dobrém stavu před každým použitím.
- Udržujte dalekohled mimo dosah dětí, pokud není používán.
- Nepoužívejte dalekohled v extrémních povětrnostních podmínkách, jako jsou silné deště nebo bouřky.
- Nezaměřujte dalekohled na zdroje silného světla, jako je slunce, protože to může poškodit optiku.
- Před použitím si přečtěte všechny pokyny a varování uvedené v této příručce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při používání dalekohledu dbejte na to, abyste se nedívali přímo na slunce nebo jiné jasné světelné zdroje.
- Při měření vzdálenosti se ujistěte, že máte stabilní základnu, abyste minimalizovali pohyb dalekohledu.
- Pokud dalekohled používáte na lov, dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se lovu.
- Vždy se ujistěte, že máte dostatečný prostor kolem sebe, abyste se vyhnuli nehodám.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před prvním použitím vložte baterii typu CR2 do dalekohledu podle pokynů v příručce.
- Nastavte zvětšení na požadovanou úroveň (6x) pomocí ovládacího prvku.
- Ujistěte se, že objektiv dalekohledu (24 mm) je čistý a bez prachu nebo škrábanců.
- Při zaměřování na cíl držte dalekohled stabilně a použijte oporu, pokud je to možné.
- Po použití dalekohled vždy uložte na suchém a bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci dalekohledu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Baterie CR2 by měly být likvidovány v souladu s místními ekologickými předpisy.
- Nepohazujte dalekohled na skládku, pokud je stále funkční; zvažte darování nebo recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na místního prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky společnosti Bushnell. V případě dotazů týkajících se bezpečnosti produktu se můžete obrátit na příslušné úřady.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání dalekohledu Bushnell Engage 1700. Užívejte si své outdoorové aktivity s důvěrou a přesností!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz