

COMFORT STRETCH RIFLE SLING MOSSY OAK OBSESSION

Its stretchable construction and soft padding soak up the bounce you get with traditional slings - reducing felt weight up to 50% - so even the roughest hikes are smooth on your shoulder. Soft, flexible closed cell neoprene with Comfort Stretch backing Dramatically reduces felt weight Non-slip Grippers keep it firmly in place Available in popular camo patterns



Attributes

- Name: COMFORT STRETCH RIFLE SLING MOSSY OAK OBSESSION
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 100046036
- Mfr. No.: 181018
- Color: Mossy Oak Obsession
- Material: Nylon, Neoprene
- Style: 2-point Sling
- Width: 2-1/4"
- Delivery weight: 0.177kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 432mm
- UPC: 051525010180

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den COMFORT STRETCH RIFLE SLING](#)
- [English: COMFORT STRETCH RIFLE SLING Safety Instruction Guide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla COMFORT STRETCH RIFLE SLING BUTLER CREEK](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för COMFORT STRETCH RIFLE SLING](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu: COMFORT STRETCH RIFLE SLING BUTLER CREEK](#)

Sicherheitshinweise für den COMFORT STRETCH RIFLE SLING

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des COMFORT STRETCH RIFLE SLING von Butler Creek. Dieser Gewehrriemen wurde entwickelt, um Ihnen maximalen Komfort und Unterstützung während Ihrer Aktivitäten im Freien zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Gewehrriemen vor der Nutzung auf Beschädigungen geprüft wird.
- Verwenden Sie den Riemen nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie den Riemen von Kindern und Haustieren fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Lagern Sie den Riemen an einem trockenen, kühlen Ort, um Materialverschlechterung zu verhindern.
- Achten Sie auf die Umgebung, in der Sie den Riemen verwenden, um Stürze oder andere Unfälle zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfen Sie regelmäßig die Riemenverbindungen und schnallen, um sicherzustellen, dass sie fest und unbeschädigt sind.
- Vermeiden Sie es, den Riemen über scharfe Kanten oder raue Oberflächen zu ziehen, um Abrieb oder Risse zu vermeiden.
- Tragen Sie den Riemen so, dass er nicht über den Kopf oder das Gesicht anderer Personen schwingt.
- Bei der Verwendung in der Nähe von Wasser oder bei nassen Bedingungen, stellen Sie sicher, dass der Riemen gut trocknen kann, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Riemens:

- Befestigen Sie den Riemen sicher an Ihrem Gewehr, indem Sie die Schnallen durch die vorgesehenen Riemenhalter führen.
- Stellen Sie sicher, dass der Riemen fest sitzt und keine Lockerheit aufweist.

2. Einstellung des Riemens:

- Passen Sie die Länge des Riemens an Ihre Körpergröße und den gewünschten Tragekomfort an.
- Achten Sie darauf, dass der Riemen nicht zu locker ist, um ein Verrutschen zu verhindern.

3. Verwendung des Riemens:

- Tragen Sie den Riemen über der Schulter, um das Gewicht des Gewehrs gleichmäßig zu verteilen.
- Nutzen Sie die rutschfesten Gripper, um ein Verrutschen des Riemens während der Bewegung zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass der Riemen nicht in Ihrer Bewegungsfreiheit einschränkt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Riemen gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoff und Textilabfälle.
- Wenn der Riemen beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stellen Sie sicher, dass er sicher verpackt

ist, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten auch die EUSicherheitsplattform besuchen, um Informationen zu Rückrufen oder Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Nutzung des COMFORT STRETCH RIFLE SLING von größter Bedeutung ist. Durch die Beachtung dieser Anweisungen können Sie sicherstellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

COMFORT STRETCH RIFLE SLING Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the COMFORT STRETCH RIFLE SLING in Mossy Oak Obsession. This guide provides important safety information and instructions to ensure safe and effective use of your rifle sling. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the sling is suitable for your specific rifle and use case.
- Inspect the sling regularly for signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Always follow local laws and regulations regarding the use of firearms and accessories.
- Keep the sling out of reach of children and vulnerable individuals when not in use.
- Report any unsafe conditions or incidents related to the product to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended weight limit of the sling.
- Ensure that the sling is securely attached to the rifle before use to prevent accidental detachment.
- Be aware of your surroundings and ensure that the sling does not become entangled with other objects.
- Avoid using the sling in wet or slippery conditions, as this may affect grip and stability.
- When adjusting the sling, ensure that it is at a comfortable length to avoid strain on your shoulder.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Locate the attachment points on your rifle.
- Attach the sling to the front and rear sling swivels or attachment points securely.
- Adjust the length of the sling to ensure a comfortable fit.

2. Usage:

- Place the sling over your shoulder and adjust it to your preferred position.
- Ensure that the sling is snug but not overly tight, allowing for comfortable movement.
- When not in use, store the sling in a dry, cool place to maintain its integrity.

Disposal Instructions

- Dispose of the sling in accordance with local regulations for textile and plastic waste.
- Do not burn the sling, as it may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the COMFORT STRETCH RIFLE SLING, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product. It is important to have access to support for any safety inquiries or product issues.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your COMFORT STRETCH RIFLE SLING. Always prioritize safety and compliance with local regulations when using this product. Thank you for your attention to these important guidelines.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla COMFORT STRETCH RIFLE SLING BUTLER CREEK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup COMFORT STRETCH RIFLE SLING BUTLER CREEK. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o komforcie i bezpieczeństwie użytkowników. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan paska, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń ani oznak zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i wysokich temperatur.
- Zawsze używaj paska zgodnie z zaleceniami producenta, aby uniknąć kontuzji.

Szczególne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Nie używaj paska, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Nie przeciążaj paska, aby uniknąć zerwania lub uszkodzenia.
- Upewnij się, że pasek jest prawidłowo zamocowany przed rozpoczęciem użytkowania.
- Zwróć uwagę na otoczenie, aby uniknąć zaczepienia paska o ostre przedmioty lub przeszkody.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż paska:

- Zdejmij pasek z opakowania.
- Zainstaluj pasek na broni, upewniając się, że jest prawidłowo zamocowany w uchwytach.
- Sprawdź, czy pasek jest odpowiednio napięty i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Noś broń z zamontowanym paskiem w sposób, który zapewnia komfort i bezpieczeństwo.
- Używaj paska do wsparcia broni podczas transportu, ale nie przeciążaj go.
- W przypadku długotrwałego użytkowania, regularnie sprawdzaj, czy pasek nie powoduje dyskomfortu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu, aby upewnić się, że pasek zostanie odpowiednio zutylizowany.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z COMFORT STRETCH RIFLE SLING BUTLER CREEK jest kluczowe dla Twojego komfortu i ochrony. Prosimy o dokładne przestrzeganie powyższych wytycznych oraz regularne sprawdzanie stanu produktu. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanych wędrówek!

Säkerhetsinstruktioner för COMFORT STRETCH RIFLE SLING

Introduktion

Tack för att du väljer COMFORT STRETCH RIFLE SLING från BUTLER CREEK. Denna produkt är designad för att ge komfort och stöd under användning. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador. Byt ut den om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid slingan med en säkerhetsåtgärd för att förhindra att den glider av axeln.
- Undvik att använda slingan på en vapen som inte är korrekt laddad eller som är i ett osäkert tillstånd.
- Kontrollera att slingan är ordentligt fäst innan du använder den.
- Var medveten om omgivningen och potentiella hinder när du bär ditt vapen med slingan.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av slingan:

- Fäst slingan på vapnets fästen enligt instruktionerna i produktens manual.
- Se till att fästena är ordentligt åtdragna för att förhindra att slingan lossnar under användning.

2. Användning av slingan:

- Justera längden på slingan så att den passar din kropp och ger maximal komfort.
- Bär alltid vapnet på ett säkert sätt och håll det riktat bort från dig själv och andra.
- Använd slingan för att stödja vikten av vapnet och minska trötthet under längre perioder av bärande.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre behövs, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshandling av plast och syntetiska material.
- Undvik att bränna produkten, då det kan frigöra skadliga ämnen.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår prioritet.

Návod k bezpečnému používání produktu: COMFORT STRETCH RIFLE SLING BUTLER CREEK

Úvod

Gratulujeme vám k zakoupení popruhu COMFORT STRETCH RIFLE SLING BUTLER CREEK. Tento popruh je navržen tak, aby poskytoval pohodlí a podporu při nošení vaší zbraně. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím zkontrolujte, zda je popruh v dobrém stavu a zda nejsou žádné viditelné poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných skupin.
- Při používání zbraně dodržujte všechny zákony a předpisy týkající se nošení a používání zbraní.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při nasazování popruhu se ujistěte, že je správně upevněn a že nedochází k žádnému uvolnění.
- Při nošení zbraně na popruhu dbejte na to, aby byla zbraň vždy bezpečně zajištěna a neohrožovala vás ani ostatní.
- Pokud popruh vykazuje známky opotřebení, okamžitě ho vyměňte.
- Při chůzi nebo pohybu s popruhem buďte opatrní, abyste se vyhnuli zakopnutí nebo pádu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace popruhu:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty k instalaci.
- Připevněte popruh k zbraní podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je popruh pevně uchycen a nedochází k žádnému pohybu.

2. Používání popruhu:

- Nasazujte popruh přes rameno, aby byl pohodlně umístěn.
- Upravte délku popruhu podle potřeby, aby vyhovoval vaší postavě.
- Při používání zbraně na popruhu dbejte na bezpečnost a stabilitu.

Pokyny pro likvidaci

- Popruh likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je popruh poškozen, nezapomeňte ho správně zlikvidovat, aby se předešlo jakýmkoli nehodám.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Je důležité, abyste měli k dispozici všechny potřebné informace pro zajištění bezpečného používání tohoto produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali COMFORT STRETCH RIFLE SLING BUTLER CREEK. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a pohodlné používání vašeho popruhu.