

RIFLE CLEANING KIT - BIRCHWOOD CASEY RIFLE CLEANING KIT 21 PIECE

[Čistění zbraní](#) > [Čistící soupravy](#) > [Čistící soupravy na pušky](#)

HLAVNÍ FUNKCE 21-DÍLNÁ UNIVERZÁLNÍ SADA NA ČIŠTĚNÍ PUŠEK
FUNKCE OPĚRY NA VYSOKOVÝKONOVÉM POUZDŘE DRŽÍ NÁŘADÍ NA DOSAH RUKY UNIKÁTNÍ RUKOJEŤ ZAHŘNUJE ZAMYKACÍ PRVKY A ZAJIŠŤUJE KAŽDÉ NÁŘADÍ NA MÍSTĚ Sada obsahuje: Přizpůsobená rukojeť 5dílná mosazná čistící tyč 5 Bore Brush Cal- .22, .27/.28, .243, .30/.308, 6.5mm/.264 1 plastový štětec s drážkou 5 mosazných jagů Cal- .22, .27/.28, .243, .30/.308, 6.5mm/.264 1 háček s závitovým koncem 1 nylonový kartáč se závitovým koncem 25 samolepicích magnetických pásků 1 samolepicí magnetická páska



Atributy

- Název: [BIRCHWOOD CASEY RIFLE CLEANING KIT 21 PIECE](#)
- Výrobce: [BIRCHWOOD CASEY](#)
- Produkt č.: 100048005
- Výrob. č.: BC-RIFCLN-KIT
- Style: Puška
- Dodací hmotnost: 0.567kg
- Výška přepravy: 38mm
- Šířka přepravy: 127mm
- Délka přepravy: 229mm
- UPC: 888151026311

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání sady na čištění pušek Birchwood Casey](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání sady na čištění pušek Birchwood Casey

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili sadu na čištění pušek Birchwood Casey. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání produktu, které vám pomohou zajistit bezpečnost vaši i ostatních. Prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny před použitím.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Používejte produkt pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu před použitím. Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat.
- Při používání sady na čištění pušek noste ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před chemikáliemi a drobnými částicemi.
- Ujistěte se, že pracujete v dobře větraném prostoru, zejména při používání čisticích prostředků.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před čištěním pušky se ujistěte, že je zbraň vybitá a že je zajištěna proti náhodnému výstřelu.
- Používejte pouze doporučené čisticí prostředky a příslušenství, které jsou součástí sady.
- Nikdy nepoužívejte příliš velkou sílu při čištění, abyste nepoškodili vnitřní části pušky.
- Při používání čisticí tyče se ujistěte, že je správně nasazena a bezpečně držena.
- Po čištění důkladně umyjte ruce a umístěte použité čisticí materiály do odpadu podle místních předpisů.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny součásti sady: rukojeť, čisticí tyče, kartáče, jagy a další příslušenství.

2. Použití čisticí tyče:

- Připojte čisticí tyč k rukojeti.
- Vyberte vhodný bore brush podle kalibru pušky.
- Pomalu a opatrně zasouvejte čisticí tyč do hlavně pušky, nikdy ji netahejte zpět, dokud není zcela vytažena.

3. Čištění:

- Použijte čisticí prostředek na bore brush a jemně čistěte vnitřek hlavně.
- Po čištění důkladně vyčistěte hlaveň čistou vodou nebo čisticím prostředkem podle pokynů výrobce pušky.

4. Údržba:

- Po každém použití umyjte a osušte všechny součásti sady.
- Uložte sadu na suchém místě, aby nedošlo k poškození.

Pokyny k likvidaci

- Všechny součásti sady likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Chemikálie a čisticí prostředky zlikvidujte v souladu s pokyny na obalu a místními ekologickými předpisy.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na místní úřady nebo výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání sady na čištění pušek Birchwood Casey. V případě jakýchkoli otázek nebo obav neváhejte vyhledat odbornou pomoc.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz