

RIDGELINE 6.5 CREEDMOOR BOLT ACTION RIFLE - RIDGELINE 6.5 CREEDMOOR 24" BLACK W/GRAY WEBBING 4-RD MAG

The Ridgeline is the quintessential hunting rifle. Offered in twenty chamberings, the rifle features a sporter carbon fiber composite gunstock and a stainless steel radial muzzle brake built around a light target contour Christensen Arms carbon fiber wrapped barrel. The Ridgeline weighs in starting at 6.3 pounds and is backed by the Christensen Arms Sub-MOA Guarantee.



Attributes

- Name: RIDGELINE 6.5 CREEDMOOR 24" BLACK W/GRAY WEBBING 4-RD MAG
- Manufacturer: CHRISTENSEN ARMS
- Product no.: 100050233
- Mfr. No.: CA10299-H14211
- Action Type: Bolt Action
- Barrel Length: 24"
- Capacity: 4-Round
- Cartridge: 6.5 Creedmoor
- Finish: Black w/Gray Webbing
- Front Sight: None
- Length: 43.5"
- Magazine Included: 1 x 4-Round
- Magazine Type: Fixed
- Make: Christensen Arms
- Model: Ridgeline
- Muzzle: Brake
- Rear Sight: None
- Stock Material: Fiber Composite
- Weight: 6.8 lbs
- Delivery weight: 2.948kg
- Shipping height: 83mm
- Shipping width: 229mm
- Shipping length: 1,194mm
- UPC: 810651028021

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Ridgeline 6.5 Creedmoor Bolt Action Rifle](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RIDGELINE 6.5 CREEDMOOR BOLT ACTION RIFLE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fucile Ridgeline 6.5 Creedmoor](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití pušky RIDGELINE 6.5 CREEDMOOR](#)

Sicherheitshinweise für das Ridgeline 6.5 Creedmoor Bolt Action Rifle

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Ridgeline 6.5 Creedmoor Bolt Action Rifle von Christensen Arms. Dieses Gewehr wurde mit höchsten Sicherheitsstandards entwickelt, um Ihnen ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie stets darauf, dass das Gewehr in einem sicheren Zustand ist, wenn es nicht verwendet wird.
- Halten Sie das Gewehr immer in Richtung eines sicheren Ziels und niemals auf Menschen oder Tiere.
- Verwenden Sie das Gewehr nur, wenn Sie sich in einem geeigneten und genehmigten Schießbereich befinden.
- Bewahren Sie das Gewehr und die Munition getrennt und sicher auf, um unbefugten Zugriff zu verhindern.
- Überprüfen Sie vor jedem Schuss, ob sich im Lauf keine Hindernisse befinden.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Munitionstypen.
- Halten Sie Kinder und unbefugte Personen jederzeit vom Gewehr und der Munition fern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit des Gewehrs vor der Verwendung.
- Achten Sie darauf, dass die Mündung des Gewehrs nicht blockiert ist.
- Verwenden Sie das Gewehr nicht, wenn Sie müde, unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.
- Informieren Sie sich über die Gesetze und Vorschriften zum Schießen in Ihrer Region.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

- **Installation:** Das Gewehr ist bereits montiert und einsatzbereit. Überprüfen Sie vor der ersten Nutzung, ob alle Teile fest sitzen.
- **Laden des Gewehrs:**
 - Stellen Sie sicher, dass das Gewehr auf "Sicher" steht.
 - Führen Sie das Magazin in den vorgesehenen Platz ein.
 - Laden Sie die Munition gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- **Schießen:**
 - Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsvorrichtung deaktiviert ist, bevor Sie schießen.
 - Zielen Sie sorgfältig und drücken Sie den Abzug sanft.
 - Nach dem Schießen stellen Sie das Gewehr wieder auf "Sicher".

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronenhülsen und nicht verwendete Munition gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Geben Sie das Gewehr nicht einfach in den Müll. Informieren Sie sich über die Vorschriften zur Entsorgung von Schusswaffen in Ihrer Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der Sicherheit Ihres Ridgeline 6.5 Creedmoor Bolt Action Rifle wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an einen autorisierten Händler. Sie können auch die EUSicherheitsplattform nutzen, um Informationen über Rückrufe oder Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit stets an erster Stelle stehen sollte. Informieren Sie sich regelmäßig über neue Sicherheitsrichtlinien und empfehlungen, um sicherzustellen, dass Sie und andere in Ihrer Umgebung geschützt sind.

Safety Instruction Guide for RIDGELINE 6.5 CREEDMOOR BOLT ACTION RIFLE

Introduction

Thank you for choosing the RIDGELINE 6.5 CREEDMOOR BOLT ACTION RIFLE. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your rifle. Please read this document carefully and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Be sure of your target and what is beyond it.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store firearms and ammunition separately and securely.
- Ensure that children and unauthorized persons do not have access to firearms.
- Regularly inspect your firearm for signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are familiar with the operation of your rifle before use.
- Use only the recommended cartridge caliber (6.5 Creedmoor) for your rifle.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Avoid using the rifle under the influence of drugs or alcohol.
- Do not modify your rifle in any way that could affect its safety or performance.
- Be aware of your surroundings and ensure that there are no people or animals in the vicinity of your shooting area.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 - Ensure that the rifle is unloaded before any installation or maintenance.
 - Attach any accessories according to the manufacturer's instructions, ensuring a secure fit.
- **Usage:**
 - Before loading, check that the safety is engaged.
 - Load the magazine with the appropriate ammunition (4round capacity).
 - Insert the magazine securely into the rifle.
 - To fire, disengage the safety and gently squeeze the trigger while maintaining proper sight alignment.
 - After firing, keep the rifle pointed in a safe direction and engage the safety before unloading the rifle.

Disposal Instructions

- Dispose of the rifle in accordance with local laws and regulations.
- Do not dispose of ammunition in regular trash. Contact local authorities for proper disposal methods.
- Ensure that all components are disposed of safely to prevent unauthorized access.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding your RIDGELINE 6.5 CREEDMOOR BOLT ACTION RIFLE, please consult the contact information provided by the manufacturer or your point of purchase.

Conclusion

Your safety and the safety of those around you is of utmost importance. By following these guidelines and instructions, you can enjoy the performance and reliability of your RIDGELINE 6.5 CREEDMOOR BOLT ACTION RIFLE responsibly. Always prioritize safety and stay informed about the proper use and care of your firearm.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fucile Ridgeline 6.5 Creedmoor

Introduzione

Grazie per aver scelto il Ridgeline 6.5 Creedmoor Bolt Action Rifle di Christensen Arms. Questo fucile è progettato per offrire prestazioni eccezionali e sicurezza durante l'uso. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il fucile solo in aree designate per la caccia o il tiro.
- Tenere il fucile scarico fino a quando non si è pronti a utilizzare.
- Non puntare mai il fucile verso qualcosa che non si intende colpire.
- Utilizzare sempre occhiali e protezioni per le orecchie durante il tiro.
- Tenere il fucile lontano dalla portata dei bambini e delle persone non autorizzate.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la caccia e il tiro.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verificare sempre che il fucile sia in buone condizioni prima dell'uso.
- Controllare il caricatore e la camera per assicurarsi che siano vuoti prima di maneggiare il fucile.
- Non modificare mai il fucile o i suoi componenti senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Usare solo munizioni raccomandate dal produttore per il Ridgeline 6.5 Creedmoor.
- Non utilizzare il fucile in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore:

- Assicurarsi che il fucile sia scarico.
- Inserire il caricatore fisso nel fucile fino a sentire un clic.

2. Caricamento delle Munizioni:

- Assicurarsi che la canna sia puntata verso un'area sicura.
- Inserire le munizioni nel caricatore seguendo le indicazioni del produttore.

3. Preparazione al Tiro:

- Posizionarsi in una postura stabile e sicura.
- Controllare l'area circostante per garantire che sia priva di ostacoli e persone.
- Azionare la sicura prima di puntare il fucile verso il bersaglio.

4. Sparare:

- Premere il grilletto delicatamente per evitare colpi accidentali.
- Dopo aver sparato, mantenere il fucile puntato verso il bersaglio fino a quando non si è certi che il colpo sia stato effettuato in sicurezza.

5. PostTiro:

- Controllare sempre che il fucile sia scarico dopo ogni utilizzo.
- Pulire il fucile regolarmente per mantenerlo in buone condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire mai il fucile o le munizioni in modo irresponsabile.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali pericolosi.
- Rivolgersi a un professionista per la dismissione sicura del fucile se non più utilizzabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare eventuali problemi, si prega di contattare il servizio clienti di Christensen Arms. Assicurarsi di avere il numero di serie del prodotto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Conclusione

La sicurezza è la nostra priorità. Seguendo queste linee guida e precauzioni, si contribuirà a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e piacevole con il Ridgeline 6.5 Creedmoor. Grazie per aver scelto Christensen Arms e per il vostro impegno nella sicurezza.

Bezpečnostní pokyny pro použití pušky RIDGELINE 6.5 CREEDMOOR

Úvod

Tato příručka obsahuje důležité informace o bezpečném použití pušky RIDGELINE 6.5 CREEDMOOR od společnosti Christensen Arms. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost svou i ostatních. Před použitím si prosím důkladně přečtěte všechny části této příručky.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že puška je vždy považována za nabitou, dokud si nejste jisti, že je prázdná.
- Nikdy nesměřujte hlaveň pušky na nic, co nechcete zasáhnout.
- Při manipulaci s puškou noste ochranné brýle a sluchátka.
- Uchovávejte pušku mimo dosah dětí a nezletilých.
- Před každým použitím zkontrolujte pušku na poškození nebo opotřebení.
- Pokud máte pochybnosti o bezpečnosti pušky, obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Vždy používejte správné náboje pro model Ridgeline 6.5 Creedmoor.
- Před každým použitím se ujistěte, že je zbraň správně sestavena a že je zásobník bezpečně zajištěn.
- Při střelbě se ujistěte, že máte jasný výhled na cíl a že za cílem není žádná osoba nebo majetek.
- Nikdy neprovádějte úpravy na pušce, které nejsou schváleny výrobcem.
- Při střelbě na veřejných místech dodržujte všechny místní zákony a předpisy.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava pušky:

- Zkontrolujte, zda je puška vyčištěná a namazaná.
- Zkontrolujte, zda je zásobník prázdný a že je správně vložen do pušky.

2. Nabíjení pušky:

- Vložte náboj do zásobníku a zajistěte, aby byl správně zajištěn.
- Zásobník vložte zpět do pušky.

3. Střelba:

- Nastavte pušku na stabilní povrch nebo ji držte oběma rukama.
- Zaměřte se na cíl a jemně stiskněte spoušť.
- Po výstřelu zkontrolujte, zda je puška stále v bezpečné poloze.

4. Údržba:

- Po každém použití pušku důkladně vyčistěte.
- Uložte pušku na suchém a bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužívejte pušku, pokud je poškozená nebo nefunkční.
- Při likvidaci pušky se obraťte na autorizovaného prodejce nebo odborníka na zbraně.
- Nikdy nevyhazujte pušku do běžného odpadu.

Kontakt pro další podporu

Pro veškeré dotazy týkající se bezpečnosti, údržby nebo používání pušky se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání vaší pušky RIDGELINE 6.5 CREEDMOOR. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost!