

# RIDGELINE 6.5 PRC BOLT ACTION RIFLE - RIDGELINE 6.5 PRC 24" BLACK W/GRAY WEBBING 4-RD MAG

The Ridgeline is the quintessential hunting rifle. Offered in twenty chamberings, the rifle features a sporter carbon fiber composite gunstock and a stainless steel radial muzzle brake built around a light target contour Christensen Arms carbon fiber wrapped barrel. The Ridgeline weighs in starting at 6.3 pounds and is backed by the Christensen Arms Sub-MOA Guarantee.



## Attributes

- Name: RIDGELINE 6.5 PRC 24" BLACK W/GRAY WEBBING 4-RD MAG
- Manufacturer: CHRISTENSEN ARMS
- Product no.: 100050237
- Mfr. No.: 801-06005-00
- Action Type: Bolt Action
- Barrel Length: 24"
- Capacity: 4-Round
- Cartridge: 6.5 PRC
- Finish: Black w/Gray Webbing
- Front Sight: None
- Length: 43.5"
- Magazine Included: 1 x 4-Round
- Magazine Type: Fixed
- Make: Christensen Arms
- Model: Ridgeline
- Muzzle: Brake
- Rear Sight: None
- Stock Material: Fiber Composite
- Weight: 6.3 lbs
- Delivery weight: 2.948kg
- UPC: 810651029585

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die RIDGELINE 6.5 PRC BOLT ACTION RIFLE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RIDGELINE 6.5 PRC BOLT ACTION RIFLE](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro pušku RIDGELINE 6.5 PRC](#)

# Sicherheitshinweise für die RIDGELINE 6.5 PRC BOLT ACTION RIFLE

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RIDGELINE 6.5 PRC Bolt Action Rifle von Christensen Arms. Dieses Gewehr wurde entwickelt, um Ihnen ein sicheres und effektives Jagderlebnis zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und verantwortungsbewusst verwenden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr immer als geladen betrachtet wird, bis Sie bereit sind, es zu verwenden.
- Halten Sie den Abzug und die Mündung des Gewehrs immer von sich und anderen Personen fern.
- Verwenden Sie das Gewehr niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Bewahren Sie das Gewehr an einem sicheren Ort auf, der für Kinder unzugänglich ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Gewehr und die Munition in gutem Zustand sind.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlene Munition (6.5 PRC).
- Achten Sie darauf, dass das Gewehr vor jedem Gebrauch gereinigt und gewartet wird.
- Verwenden Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Schießen Sie nur in sicheren und genehmigten Bereichen.
- Achten Sie auf Ihre Umgebung und identifizieren Sie potenzielle Gefahren, bevor Sie schießen.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob das Gewehr entladen ist, bevor Sie es handhaben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie an einem sicheren Ort sind, wo das Schießen erlaubt ist.

### 2. Laden des Gewehrs:

- Nehmen Sie das Magazin und laden Sie die Munition gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie das Magazin sicher in das Gewehr ein.

### 3. Zielen und Schießen:

- Nehmen Sie eine stabile Position ein und zielen Sie auf das Ziel.
- Betätigen Sie den Abzug sanft, um den Schuss abzugeben.

### 4. Nach dem Schießen:

- Entladen Sie das Gewehr sofort nach dem Schießen.
- Reinigen und warten Sie das Gewehr regelmäßig, um seine Lebensdauer zu verlängern.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen und Munition gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Geben Sie das Gewehr nicht in die Hände von unbefugten Personen oder Kindern.
- Bei der Entsorgung des Gewehrs sollten Sie die entsprechenden gesetzlichen Regelungen beachten.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitshinweise und weitere Informationen zu Ihrem Produkt können Sie sich an den Hersteller oder an die zuständige Behörde wenden. Achten Sie darauf, dass alle Produkte einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen haben.

Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien nicht nur Ihre Sicherheit, sondern auch die Sicherheit anderer gewährleistet. Genießen Sie Ihr Jagderlebnis mit dem RIDGELINE 6.5 PRC Bolt Action Rifle und bleiben Sie sicher!

# Safety Instruction Guide for RIDGELINE 6.5 PRC BOLT ACTION RIFLE

## Introduction

Thank you for choosing the RIDGELINE 6.5 PRC Bolt Action Rifle. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of your firearm. It is crucial to adhere to all safety guidelines to prevent accidents and injuries.

## General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Be sure of your target and what lies beyond it.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Never point a firearm at anything you do not intend to shoot.
- Store firearms securely and out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm for defects or damage.
- Use only the recommended ammunition for this rifle.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded when not in use.
- Wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure there are no people or animals in the vicinity of your shooting area.
- Do not use alcohol or drugs before or while handling your firearm.
- Always use the safety mechanism when the firearm is not in use.
- If you experience a misfire, keep the firearm pointed downrange for at least 30 seconds before attempting to clear it.

## Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
  1. Ensure the firearm is unloaded before any handling.
  2. Attach any accessories, such as scopes or bipods, according to the manufacturer's instructions.
  3. Check that all components are securely fastened before use.
- **Usage:**
  1. Load the magazine with the appropriate 6.5 PRC cartridges.
  2. Insert the magazine into the rifle until it clicks into place.
  3. Pull the bolt back and release it to chamber a round.
  4. Always ensure the safety is engaged until you are ready to fire.
  5. Aim at your target and gently squeeze the trigger to fire.
  6. After firing, keep the firearm pointed in a safe direction and unload it if you are finished shooting.

## Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired ammunition in accordance with local regulations.
- Do not throw firearms or ammunition in the trash.
- Contact your local authorities or a licensed firearms dealer for proper disposal methods.

## Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding your RIDGELINE 6.5 PRC Bolt Action Rifle, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer.

This guide is designed to help you use your firearm safely and responsibly. Always prioritize safety and compliance with local laws and regulations.

# Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro pušku RIDGELINE 6.5 PRC

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pušku RIDGELINE 6.5 PRC od společnosti Christensen Arms. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím pušky si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s platnými zákony a předpisy ve vaší zemi.
- Udržujte pušku mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška v dobrém stavu a zda není poškozená.
- Používejte pouze doporučené náboje a příslušenství.
- Vždy noste ochranné brýle a sluchátka při střelbě.

## Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Nikdy nenamířejte pušku na nic, co nechcete zasáhnout.
- Ujistěte se, že je prostor kolem vás bezpečný a že za cílem není žádná osoba nebo majetek.
- Před nabíjením pušky se ujistěte, že je zajištěna.
- Při manipulaci s puškou se ujistěte, že je vždy v bezpečné poloze (hlaveň směřující dolů).
- Pokud dojde k selhání při výstřelu, neprovádějte okamžité akce. Počkejte alespoň 30 sekund, než se podíváte na náboj.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava na použití:

- Zkontrolujte, zda je puška čistá a suchá.
- Ujistěte se, že je zásobník prázdný.

### 2. Nabíjení pušky:

- Vložte nabitý zásobník (1 x 4Round) do pušky.
- Ujistěte se, že je zásobník správně zajištěn.

### 3. Nastavení pušky:

- Před střelbou nastavte pušku na požadovanou vzdálenost a výšku.
- Ujistěte se, že máte správnou oporu pro stabilní střelbu.

### 4. Střelba:

- Před výstřelem zkontrolujte okolí a ujistěte se, že je bezpečné.
- Jemně stiskněte spoušť a vyhněte se náhlým pohybům.

### 5. Údržba:

- Po každém použití důkladně vyčistěte pušku a zkontrolujte všechny části.
- Uložte pušku na suchém a bezpečném místě.

## Pokyny pro likvidaci

- Pušku a její části likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zajistěte, aby byla puška mimo dosah dětí a nezletilých osob během likvidace.

## **Kontakt pro další podporu**

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu pro rychlejší odpovědi.

## **Závěr**

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání pušky RIDGELINE 6.5 PRC. Děkujeme za vaši pozornost k těmto pokynům a přejeme vám bezpečné a úspěšné lovy.