

RIDGELINE 30 NOSLER BOLT ACTION RIFLE - CHRISTENSEN ARMS

RIDGELINE 30 NOSLER 26" BLACK W/GRAY WEBBING 4-RD MAG

[Střelné zbraně](#) > [Pušky](#) > [Rychlo uzávěr](#)

Ridgeline je typická lovecká puška. Nabízí dvacet ráží a má sportovní karbonovou kompozitní pažbu a nerezový radiální brzdový muzzle brake, který je postaven kolem lehkého cílového konturu hlavně obalené karbonem od společnosti Christensen Arms. Ridgeline váží od 6,3 liber a je podpořena zárukou Sub-MOA od Christensen Arms.



Atributy

- Název: [CHRISTENSEN ARMS RIDGELINE 30 NOSLER 26" BLACK W/GRAY WEBBING 4-RD MAG](#)
- Výrobce: [CHRISTENSEN ARMS](#)
- Produkt č.: 100050257
- Výrob. č.: CA10299-P15411
- Action Type: Bolt Action
- Barrel Length: 26"
- Capacity: 4-Round
- Finish: Black w/Gray Webbing
- Front Sight: None
- Hledí: None
- Length: 45.5"
- Magazine Included: 1 x 4-Round
- Magazine Type: Fixed
- Model: Ridgeline
- Muzzle: Brake
- Náboje: 30 Nosler
- Stock Material: Fiber Composite
- Typ zbraně: Christensen Arms
- Váha: 6.8 lbs
- Dodací hmotnost: 2.994kg
- UPC: 810651028137

Detail produktů

Made in USA

US exportní klasifikace: 0A501.a

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání pušky RIDGELINE 30 NOSLER](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání pušky RIDGELINE 30 NOSLER

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání pušky RIDGELINE 30 NOSLER od společnosti Christensen Arms. Je navržen tak, aby zajistil vaši bezpečnost a ochranu ostatních při používání tohoto produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a dodržujte je.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby puška byla vždy považována za nabitou, dokud nebudete připraveni střílet.
- Nikdy nesměřujte hlaveň pušky na něco, co nechcete zasáhnout.
- Udržujte pušku mimo dosah dětí a nezkušených osob.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné poškozené části.
- Při používání pušky noste ochranné brýle a sluchátka.
- Vždy střílejte na vyhrazených střelnicích nebo na místech, kde je to legální a bezpečné.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím si důkladně prostudujte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.
- Ujistěte se, že používáte pouze doporučené náboje (30 Nosler).
- Nikdy nezapomeňte na bezpečnostní pojistku, pokud není puška připravena k výstřelu.
- Při přenášení pušky ji mějte vždy uzamčenou a v obalu.
- Při čištění pušky se ujistěte, že je zcela vybitá.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před prvním použitím pušky si přečtěte pokyny výrobce.
- Zkontrolujte, zda je zásobník správně nainstalován a zajištěn.
- Při nabíjení pušky se ujistěte, že je hlaveň směřována bezpečným směrem.
- Při střílení se ujistěte, že máte stabilní postoj a správnou polohu.
- Po každém výstřelu zkontrolujte, zda puška správně funguje a zda nedošlo k selhání.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci pušky se ujistěte, že je zcela vybitá.
- Pokud se rozhodnete pušku vyřadit, obraťte se na odborníka na zbraně nebo na místní úřady, které se zabývají likvidací zbraní.
- Nikdy nevyhazujte pušku do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečném používání pušky RIDGELINE 30 NOSLER, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Všechny výrobky by měly mít kontaktní místo pro bezpečnostní dotazy v rámci EU.

Tento návod byl vytvořen v souladu s evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání vaší pušky RIDGELINE 30 NOSLER a ochranu sebe i ostatních.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz