

RUGER® LC9S® GRIP TAPE - RUGER LC9S GRIP RUBBER BLACK

Provides Enhanced Texturing

The Ruger LC9S is a great 9mm personal-defense pistol for those looking for a concealable gun in a caliber larger than .380 ACP, but the slim, single-stack design of the LC9S can be enhanced with the addition of Talon Ruger LC9S Grip Tape. The Talon Ruger LC9S Grip Tape offers users a textured, wraparound design that enhances the tactile feel of the grip, allowing it to remain anchored in the hand during rapid-fire strings. The tape covers both grip panels, thumb rests, beneath the trigger guard and the backstrap of the gun. Available in rubber and granulate options Color: black Features cutout for safety The Talon Ruger LC9S Grip Tape features a solid adhesive that remains secure to the gun while allowing users to remove it easily.



Attributes

- Name: RUGER LC9S GRIP RUBBER BLACK
- Manufacturer: TALON GRIPS INC
- Product no.: 100053625
- Mfr. No.: 508R
- Ambidextrous Safety Cut: Yes
- Color: Black
- Make: Ruger
- Material: Rubber
- Model: LC9S
- Style: Wrap Around
- Surface: Textured
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 5mm
- Shipping width: 140mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 812308025902

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das RUGER® LC9S® Grip Tape von TALON GRIPS INC](#)
- [English: Ruger LC9S Grip Tape Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cinta de Agarre Talon Ruger LC9S](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Talon Ruger LC9S Grip Tape](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Talon Grip Tape per Ruger LC9S](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika Taśmy Gripowej Talon Ruger LC9S](#)
- [Suomi: RUGER® LC9S® Grip Tape Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Talon Ruger LC9S Grip Tape](#)
- [Český: Návod pro bezpečné použití gripové pásky Talon pro Ruger LC9S](#)

Sicherheitsanleitung für das RUGER® LC9S® Grip Tape von TALON GRIPS INC

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RUGER® LC9S® Grip Tape von TALON GRIPS INC! Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Handhabung Ihrer Ruger LC9S Pistole zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihre Ruger LC9S geeignet ist.
- Überprüfen Sie das Grip Tape regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen.
- Lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Grip Tape nicht, wenn es beschädigt oder abgenutzt ist.
- Achten Sie darauf, dass das Grip Tape richtig angebracht ist, um ein Verrutschen während der Benutzung zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um die Haftung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie die Haftung des Grip Tapes regelmäßig, insbesondere vor dem Schießen.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Reinigen Sie die Griffoberfläche der Ruger LC9S gründlich mit einem geeigneten Reinigungsmittel, um Schmutz und Öl zu entfernen.
- Trocknen Sie die Oberfläche vollständig ab.

2. Anbringung des Grip Tapes:

- Entfernen Sie die Schutzfolie vom Grip Tape.
- Positionieren Sie das Grip Tape sorgfältig auf den Griffpaneelen, Daumenstützen, unter dem Abzugsbügel und dem Rücken des Griffs.
- Drücken Sie das Tape gleichmäßig an, um sicherzustellen, dass es gut haftet.

3. Überprüfung:

- Überprüfen Sie nach der Anbringung, ob das Grip Tape fest sitzt und keine Luftblasen vorhanden sind.
- Lassen Sie das Tape einige Stunden ruhen, bevor Sie die Waffe verwenden, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Grip Tape gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Grip Tapes sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zusätzliche Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer. Sie können auch die EU Safety Gate Plattform besuchen, um Informationen zu Rückrufen oder unsicheren Produkten zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung dazu dient, Ihnen bei der sicheren Verwendung des RUGER® LC9S® Grip Tape zu helfen. Befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Ruger LC9S Grip Tape Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Ruger LC9S Grip Tape by Talon Grips Inc. This product is designed to enhance the grip and handling of your Ruger LC9S pistol. In order to ensure your safety and the optimal use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the firearm is unloaded before applying the grip tape.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the grip tape out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the grip tape for any signs of wear or damage.
- If you notice any issues with the grip tape, discontinue use and contact customer support.

Specific Safety Precautions for Use

- The grip tape is designed for the Ruger LC9S model only. Do not use it on other firearm models.
- Ensure that the surface of the firearm is clean and dry before applying the grip tape.
- Avoid exposing the grip tape to extreme temperatures or harsh chemicals, as this may affect its adhesive properties.
- Do not attempt to remove or reposition the grip tape once it has been applied, as this may compromise its effectiveness.
- If you have sensitive skin or allergies, test a small area of the grip tape on your skin before full application.

Instructions for Installation and Usage

1. Prepare the Surface:

- Clean the grip area of your Ruger LC9S with isopropyl alcohol to remove any oils or residues.
- Allow the surface to dry completely.

2. Apply the Grip Tape:

- Carefully peel the backing from the grip tape.
- Align the grip tape with the grip panels, ensuring it covers the thumb rests, beneath the trigger guard, and the backstrap.
- Firmly press the grip tape onto the surface, ensuring there are no air bubbles.

3. Secure the Grip Tape:

- Once applied, run your fingers over the surface to ensure it is securely adhered.
- Allow the adhesive to set for at least 24 hours before using the firearm.

4. Usage:

- The grip tape is designed to provide enhanced grip during firing.
- Regularly check the grip tape for wear and replace it as necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged grip tape in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the grip tape in fire, as it may release harmful fumes.
- If you are unsure about disposal methods, consult local waste management authorities.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product performance, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Ruger LC9S Grip Tape. Thank you for prioritizing safety in your firearm handling practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cinta de Agarre Talon Ruger LC9S

Introducción

La Cinta de Agarre Talon Ruger LC9S está diseñada para mejorar la ergonomía y el control de tu pistola Ruger LC9S. Es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Esta guía proporciona instrucciones claras sobre el uso, la instalación y la eliminación de la cinta de agarre, así como recomendaciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la pistola esté descargada antes de aplicar la cinta de agarre.
- Utiliza siempre la cinta de agarre en condiciones adecuadas y evita el uso en ambientes húmedos o mojados.
- Mantén la cinta de agarre fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada para manejar armas de fuego.
- Inspecciona regularmente la cinta de agarre para detectar desgastes o daños que puedan comprometer su eficacia.
- Si observas algún daño en la cinta de agarre, retírala inmediatamente y considera reemplazarla.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- La cinta de agarre Talon Ruger LC9S está diseñada para mejorar el agarre de la pistola. Asegúrate de que esté bien colocada y ajustada antes de usar la pistola.
- Evita tocar el gatillo de la pistola mientras aplicas o ajustas la cinta de agarre.
- No intentes modificar la cinta de agarre una vez instalada, ya que esto puede afectar su rendimiento.
- Si la cinta de agarre se despegas o se daña durante el uso, detén el uso de la pistola y reemplaza la cinta de agarre.
- Siempre sigue las normas de seguridad al manipular armas de fuego, independientemente de la instalación de la cinta de agarre.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Limpia la superficie del agarre de la pistola con un paño limpio y seco para eliminar cualquier suciedad o residuo.
- Asegúrate de que la pistola esté descargada y en un lugar seguro.

2. Instalación:

- Retira la cinta de agarre del respaldo.
- Alinea la cinta con el panel de agarre de la pistola, asegurándote de que cubra adecuadamente ambos paneles, los reposabrazos y la parte trasera.
- Presiona firmemente la cinta contra el agarre para asegurar una buena adhesión.
- Repite el proceso para el otro lado si es necesario.

3. Uso:

- Una vez instalada, sujeta la pistola firmemente y verifica que la cinta de agarre brinde el soporte necesario.
- Practica el manejo de la pistola con la cinta de agarre instalada para familiarizarte con la nueva sensación de agarre.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides retirar la cinta de agarre, hazlo con cuidado para evitar dañar la superficie de la pistola.
- Utiliza un secador de pelo en la configuración baja para calentar la cinta ligeramente, lo que ayudará a aflojar el adhesivo.
- Levanta suavemente un extremo de la cinta y tira lentamente hacia arriba, asegurándote de que no queden residuos de adhesivo en la pistola.
- Limpia cualquier residuo con un paño suave y seco.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre la Cinta de Agarre Talon Ruger LC9S, consulta con el fabricante o busca información adicional en su sitio web oficial.

Recuerda que es tu responsabilidad garantizar un uso seguro y adecuado de todos los accesorios relacionados con armas de fuego. Mantente informado sobre las mejores prácticas y actualizaciones de seguridad para protegerte a ti y a los demás.

Guide de Sécurité pour le Talon Ruger LC9S Grip Tape

Introduction

Merci d'avoir choisi le Talon Ruger LC9S Grip Tape. Ce produit est conçu pour améliorer la prise de votre pistolet Ruger LC9S, offrant une texture améliorée pour un meilleur contrôle lors de l'utilisation. Ce guide fournit des instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir une expérience sécurisée et agréable.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne pas utiliser le Grip Tape si vous remarquez des dommages ou une usure excessive.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne pas exposer le Grip Tape à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- Vérifiez régulièrement l'état du Grip Tape pour garantir qu'il reste en bon état.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le Grip Tape comme un moyen de sécurité. Il est conçu pour améliorer la prise, mais ne remplace pas des pratiques de sécurité appropriées lors de la manipulation d'armes à feu.
- Évitez de tirer avec une prise trop forte, ce qui pourrait entraîner une fatigue ou un inconfort.
- Si vous ressentez une irritation de la peau due au matériau du Grip Tape, retirez-le immédiatement et consultez un professionnel de la santé si nécessaire.
- Ne pas utiliser le Grip Tape dans des environnements où des substances glissantes ou dangereuses pourraient compromettre la prise.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de la Surface:

- Nettoyez soigneusement la surface de la poignée du Ruger LC9S avec un nettoyant doux et un chiffon propre pour enlever toute saleté ou huile.
- Assurez-vous que la surface est complètement sèche avant de procéder.

2. Application du Grip Tape:

- Retirez le Grip Tape de son support.
- Alignez soigneusement le Grip Tape sur la poignée du pistolet, en vous assurant que les découpes pour la sécurité et les reposepouces sont correctement positionnées.
- Appliquez une pression uniforme sur toute la surface du Grip Tape pour garantir une bonne adhésion.

3. Vérification de l'Adhésion:

- Après l'application, vérifiez que le Grip Tape est bien fixé. Si nécessaire, appliquez plus de pression sur les bords pour assurer une adhésion complète.

4. Utilisation:

- Utilisez votre pistolet avec le Grip Tape appliqué comme vous le feriez normalement. Profitez de la meilleure prise et du contrôle amélioré.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le Grip Tape doit être remplacé, retirez-le soigneusement de la poignée.
- Éliminez le Grip Tape usagé conformément aux réglementations locales sur les déchets. Ne pas jeter dans les ordures ménagères si des réglementations spécifiques s'appliquent.
- Consultez un centre de recyclage local si vous n'êtes pas sûr de la manière de vous débarrasser du produit.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Talon Ruger LC9S Grip Tape, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter le service client de TALON GRIPS INC. Ils sont disponibles pour vous aider avec toute information supplémentaire dont vous pourriez avoir besoin.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez profiter de votre Talon Ruger LC9S Grip Tape en toute sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Talon Grip Tape per Ruger LC9S

Introduzione

Grazie per aver scelto il Talon Grip Tape per la Ruger LC9S. Questo prodotto è progettato per migliorare la presa della tua pistola, garantendo una maggiore sicurezza e comfort durante l'uso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza ottimale e sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato.
- Controlla regolarmente il grip tape per segni di usura o danni. Sostituisci il nastro se necessario.
- Non utilizzare il grip tape se è danneggiato o se ha perso la sua aderenza.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala immediatamente qualsiasi incidente o prodotto difettoso alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evita di utilizzare la tua Ruger LC9S con il grip tape in situazioni in cui non sia sicuro maneggiare armi da fuoco.
- Non tentare di modificare o alterare il grip tape dopo l'installazione.
- Assicurati che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere il grip tape.
- Utilizza il grip tape solo con la Ruger LC9S. Non è progettato per altri modelli di pistole.
- Ricorda che il grip tape offre una superficie testurizzata, quindi fai attenzione a non scivolare quando maneggi la pistola.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Pulisci la superficie della presa della tua Ruger LC9S con un detergente delicato e un panno asciutto per rimuovere polvere e oli.
2. **Posizionamento:** Rimuovi il supporto adesivo dal grip tape e posizionalo sulla presa della pistola, assicurandoti che sia allineato correttamente.
3. **Applicazione:** Premi saldamente il grip tape sulla presa, assicurandoti che aderisca perfettamente senza bolle d'aria.
4. **Rifinitura:** Controlla che il grip tape copra completamente i pannelli della presa e le aree designate.

Uso

- Dopo l'installazione, prova la presa per assicurarti che sia sicura e confortevole.
- Utilizza la pistola come indicato nel manuale dell'utente della Ruger LC9S.
- In caso di difficoltà nell'uso del grip tape, consulta il manuale di installazione o contatta un professionista.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il grip tape nel normale rifiuto domestico se è danneggiato o non più utilizzabile.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali adesivi e della plastica.
- Se hai dubbi sullo smaltimento, contatta le autorità locali per ricevere indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti il Talon Grip Tape per Ruger LC9S, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e informazioni sull'acquisto a portata di mano per facilitare il supporto.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika Taśmy Gripowej Talon Ruger LC9S

Wprowadzenie

Ta instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkownika taśmy gripowej Talon Ruger LC9S. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zminimalizować ryzyko i zapewnić prawidłowe użytkowanie produktu.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj taśmy gripowej wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Sprawdzaj produkt przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i wysokich temperatur.
- Nie używaj taśmy gripowej w połączeniu z bronią, która nie jest zgodna z modelem LC9S.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że broń jest w pełni rozładowana przed aplikacją taśmy gripowej.
- Unikaj kontaktu taśmy z substancjami chemicznymi, które mogą uszkodzić jej powierzchnię.
- Nie stosuj taśmy gripowej w ekstremalnych warunkach atmosferycznych, które mogą wpłynąć na jej przyczepność.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek reakcji alergicznych na materiał taśmy, natychmiast przestań jej używać i skonsultuj się z lekarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie broni:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i nie ma w niej amunicji.
- Oczyszcz powierzchnię chwytową broni z brudu i oleju za pomocą odpowiedniego środka czyszczącego.

2. Aplikacja taśmy gripowej:

- Zdejmij taśmę z podkładu i delikatnie umieść ją na odpowiednich panelach chwytowych broni.
- Upewnij się, że taśma jest prawidłowo wyrównana i nie ma pęcherzyków powietrza.
- Dociskaj taśmę przez kilka sekund, aby zapewnić mocne przyleganie.

3. Użytkowanie broni:

- Po zainstalowaniu taśmy gripowej, sprawdź, czy chwyt jest wygodny i stabilny.
- Regularnie kontroluj stan taśmy i wymień ją, jeśli zauważysz jakiekolwiek oznaki zużycia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Taśmę gripową należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj taśmy do ognia, ponieważ może to spowodować wydzielanie szkodliwych substancji.
- Jeśli taśma gripowa jest uszkodzona, skonsultuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się recyklingiem, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania taśmy gripowej Talon Ruger LC9S, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub specjalistą ds. bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych wskazówek i zaleceń pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie taśmy gripowej Talon Ruger LC9S. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, a odpowiedzialne użytkowanie broni jest kluczowe dla ochrony siebie i innych.

RUGER® LC9S® Grip Tape Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RUGER® LC9S® Grip Tape tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Seuraamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi RUGER® LC9S pistoolin kanssa.
- Tarkista, että tuote on ehjä ja puhdas ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, sillä se ei ole leikkikalu.
- Ilmoita viranomaisille kaikista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat ennen Grip Tape teipin käsittelyä.
- Älä käytä tuotetta, jos olet allerginen kumille tai muille materiaaleille, joista se on valmistettu.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että Grip Tape on kunnolla kiinnitetty ennen ampumista.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. **Puhdistus:** Puhdista RUGER® LC9S pistoolin kahva huolellisesti, jotta siihen ei jää likaa tai öljyä.
2. **Leikkaus:** Varmista, että Grip Tape on oikean kokoinen. Tarvittaessa voit leikata sen sopivaksi.
3. **Kiinnitys:** Poista teipin taustakalvo ja aseta Grip Tape kahvaan. Varmista, että se on oikein paikallaan.
4. **Paikallaan pitäminen:** Paina Grip Tape tiukasti kiinni varmistaaksesi, että se tarttuu kunnolla.
5. **Kuivuminen:** Anna liiman kuivua ohjeiden mukaisesti ennen käyttöä.

Käyttöohjeet

- Käytä Grip Tapea parantaaksesi otteen tuntumaa ja varmistaaksesi, että ase pysyy tukevasti kädessäsi.
- Tarkista säännöllisesti, että Grip Tape on edelleen kunnolla kiinnitetty.
- Jos huomaat, että Grip Tape on kulunut tai vaurioitunut, vaihda se uuteen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetty Grip Tape paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin jätteisiin, jos paikalliset säädökset vaativat erityistä käsittelyä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että saat kaikki tarvittavat tiedot turvallisuuden ja käytön varmistamiseksi.

Säkerhetsinstruktioner för Talon Ruger LC9S Grip Tape

Introduktion

Tack för att du valt Talon Ruger LC9S Grip Tape. Denna produkt är designad för att förbättra greppet och kontrollen av din Ruger LC9S pistol. För att säkerställa säker användning och maximera produktens effektivitet är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig uppdaterad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att pistolen är oladdad innan du applicerar eller justerar Grip Tape.
- Undvik att använda Grip Tape om det är skadat eller slitet.
- Använd inte Grip Tape som ersättning för säkerhetsträning eller korrekt hantering av vapnet.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar kring vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Rengör greppytorna på din Ruger LC9S noggrant med isopropylalkohol för att ta bort smuts och olja.
- Låt ytan torka helt innan installation.

2. Applicering av Grip Tape:

- Ta bort skyddsfolien från Grip Tape.
- Placera Grip Tape noggrant på grepppanelerna, tummstödet, under avtryckarskyddet och baksidan av pistolen.
- Tryck fast Grip Tape ordentligt för att säkerställa att det fäster ordentligt.
- Kontrollera att det inte finns några bubblor eller veck i tejp.

3. Användning:

- När Grip Tape är installerad, testa greppet för att säkerställa att det känns bekvämt och säkert i handen.
- Utför alltid säkerhetskontroller innan du använder pistolen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av Grip Tape bör ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, släng den på ett ansvarsfullt sätt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om Talon Ruger LC9S Grip Tape, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens information till hands för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du valt Talon Ruger LC9S Grip Tape och önskar dig en säker och effektiv användning.

Návod pro bezpečné použití gripové pásky Talon pro Ruger LC9S

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili gripovou pásku Talon pro Ruger LC9S. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil úchop vaší zbraně a zvýšil vaši bezpečnost při používání. Přečtěte si prosím tento návod a dodržujte uvedené pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze k určenému účelu.
- Před použitím zkontrolujte, zda je zbraň v bezpečném stavu a zda je zajištěna.
- Udržujte gripovou pásku a zbraň mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti výrobku kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací gripové pásky se ujistěte, že zbraň je čistá a suchá.
- Pásku instalujte pouze na zbraně, které jsou určeny k použití s tímto produktem.
- Nepoužívejte gripovou pásku na poškozené nebo nekompletní zbraně.
- Při používání zbraně s gripovou páskou dbejte na správnou manipulaci a úchop.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava zbraně:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a zajištěná.
- Očistěte úchopové panely zbraně od prachu a nečistot pomocí jemného čistícího prostředku a hadříku.

2. Instalace gripové pásky:

- Odstraňte ochrannou fólii z gripové pásky.
- Pečlivě umístěte gripovou pásku na úchopové panely, opěrky pro palec a další doporučené oblasti.
- Ujistěte se, že je páska správně umístěna a pevně přilne k povrchu zbraně.

3. Použití zbraně:

- Před použitím zkontrolujte, zda je gripová páska správně připevněna.
- Při střelbě dbejte na to, aby byla zbraň pevně držena v ruce.
- Pokud zaznamenate jakékoli problémy s gripovou páskou, okamžitě ji odstraňte a zkontrolujte zbraň.

Pokyny pro likvidaci

- Gripovou pásku a její obaly likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je gripová páska poškozená nebo opotřebovaná, zlikvidujte ji okamžitě, abyste předešli možným nehodám.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o gripové pásce Talon pro Ruger LC9S, obraťte se na výrobce nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme, že jste si vybrali gripovou pásku Talon pro Ruger LC9S. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.