

FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS - BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #13 1.570" (39.9MM)

[Optika a Montáže](#) > [Příslušenství pro optiku](#) > [Krytky objektivu puškohledu](#)

Chrání čočky před poškrábáním nebo poškozením škodlivými nečistotami

Převodníky odolné proti povětrnostním vlivům, prachu a vlhkosti chrání čočky vašeho dalekohledu před poškozením během taktických a loveckých situací. Kryt se snadno otevírá pomocí tlaku prstu, aby se odklonil a nezavazal. Kryty pro oko a objektiv se prodávají samostatně. Pro určení správného krytu dalekohledu změřte průměr okuláru nebo objektivu a použijte tabulku.



Atributy

- Název: [BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #13 1.570" \(39.9MM\)](#)
- Výrobce: [BUTLER CREEK](#)
- Produkt č.: 120000014
- Výrob. č.: MO20130
- Color: Black
- End Fit: Ocular
- Optic Model: -
- Size: 1.57
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 38mm
- Šířka přepravy: 71mm
- Délka přepravy: 119mm
- UPC: 051525201304

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #13](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #13

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali kryt okuláru Butler Creek #13. Tento produkt je navržen tak, aby chránil čočky vašeho dalekohledu před poškozením způsobeným povětrnostními vlivy, prachem a vlhkostí během taktických a loveckých situací. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a optimální používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte tuto příručku o bezpečnosti.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze k jeho zamýšlenému účelu.
- Vždy zkontrolujte kryt čočky před použitím, abyste se ujistili, že je v dobrém stavu.
- Držte produkt mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému zneužití.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky produktu nebo nehody příslušným úřadům.
- Zůstaňte informováni o aktualizacích stažení prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Riziko poškození čočky, pokud není kryt používán správně.
 - Možnost zranění, pokud se kryt neočekávaně vrátí zpět.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Vždy používejte kryt čočky podle pokynů, abyste předešli poškození čočky.
 - Ujistěte se, že vaše prsty jsou mimo kryt, když se otevírá, abyste se vyhnuli přiskřípnutí.
- **Varování pro specifické věkové skupiny:**
 - Tento produkt není určen pro děti mladší 12 let. Doporučuje se dospělý dohled, pokud je používán v blízkosti dětí.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Instalace:**
 1. Změřte průměr okuláru nebo objektivu vašeho dalekohledu, abyste zajistili, že máte správnou velikost.
 2. Zarovnejte kryt čočky s okulárem a jemně stlačte, dokud se nevhodí těsně.
 3. Ujistěte se, že je kryt bezpečně připevněn před použitím.
- **Použití:**
 - Chceteli otevřít kryt čočky, aplikujte lehký tlak prstu na okraj krytu.
 - Kryt se otevře a zůstane mimo cestu pro snadné pozorování.
 - Vždy zavřete kryt, když se nepoužívá, abyste chránili čočky před prachem a vlhkostí.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte kryt čočky v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu; zvažte možnosti recyklace, kde jsou k dispozici.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není v použití, zajistěte, aby byl bezpečně zlikvidován, aby se předešlo jakémukoli potenciálnímu nebezpečí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo problémů s produktem kontaktujte svého místního prodejce nebo výrobce přímo. Je nezbytné mít kontaktní místo pro jakékoli obavy týkající se bezpečnosti tohoto produktu.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny, abyste zajistili bezpečné používání vašeho krytu okuláru Butler Creek #13. Vaše bezpečnost je naší prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz