

FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS - BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #14 1.605" (40.8MM)

[Optika a Montáže](#) > [Příslušenství pro optiku](#) > [Krytky objektivu puškohledu](#)

Chrání čočky před poškrábáním nebo poškozením škodlivými nečistotami

Převodníky odolné proti povětrnostním vlivům, prachu a vlhkosti chrání čočky vašeho dalekohledu před poškozením během taktických a loveckých situací. Kryt se snadno otevírá pomocí tlaku prstu, aby se odklonil a nezavazal. Kryty pro oko a objektiv se prodávají samostatně. Pro určení správného krytu dalekohledu změřte průměr okuláru nebo objektivu a použijte tabulku.



Atributy

- Název: [BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #14 1.605" \(40.8MM\)](#)
- Výrobce: [BUTLER CREEK](#)
- Produkt č.: 120000015
- Výrob. č.: MO20140
- Color: Black
- End Fit: Ocular
- Optic Model: -
- Size: 1.605
- Dodací hmotnost: 0.032kg
- Výška přepravy: 36mm
- Šířka přepravy: 69mm
- Délka přepravy: 127mm
- UPC: 051525201403

Obsah

- Úvodní stránka
- FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
- O nás

FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali kryt okuláru Butler Creek #14. Tento produkt je navržen tak, aby chránil čočky vašeho dalekohledu před povětrnostními vlivy, prachem a vlhkostí během taktických a loveckých situací. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, pečlivě si prosím přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Vždy zkontrolujte kryt čočky na jakékoli poškození před použitím. Nepoužívejte, pokud je poškozený.
- Uchovávejte kryt čočky mimo dosah dětí, aby se předešlo nebezpečí udušení.
- Vyhněte se vystavování produktu extrémním teplotám nebo přímému slunečnímu záření po delší dobu.
- Pravidelně kontrolujte opotřebení a v případě potřeby produkt vyměňte.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nenuťte kryt otevřít nebo zavřít. Použijte jemný tlak prstu k ovládnutí mechanismu otevírání.
- Ujistěte se, že je kryt pevně připevněn k okuláru před použitím, aby se předešlo náhodnému odpojení.
- Při používání krytu buďte opatrní na své okolí, abyste se vyhnuli zakopnutí nebo pádu.
- Pokud se kryt navlhčí, nechte jej zcela uschnout před jeho uložením, aby se předešlo vzniku plísní nebo houbám.
- Nepoužívejte kryt čočky v kombinaci s nekompatibilními produkty, protože by to mohlo vést k poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Měření vašeho dalekohledu:

- Změřte průměr okuláru nebo objektivu vašeho dalekohledu.
- Odkazujte na poskytnutou tabulku, abyste určili správnou velikost pro váš kryt čočky.

2. Instalace:

- Zarovnejte kryt čočky s okulárem.
- Pevně, ale jemně stiskněte, dokud není kryt bezpečně na svém místě.
- Ujistěte se, že je kryt těsně přitisknut k okuláru, aby se předešlo jakýmkoli mezerám.

3. Použití:

- Chcete-li kryt otevřít, aplikujte lehký tlak prstu na určenou oblast.
- Kryt se otevře a zůstane mimo cestu během používání.
- Po dokončení jemně stiskněte kryt zpět do zavřené polohy.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte kryt čočky v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Pokud je produkt poškozený nebo již není použitelný, zajistěte, aby byl zlikvidován způsobem, který minimalizuje dopad na životní prostředí.
- Nespalujte ani nevystavujte produkt extrémnímu teplotě během likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro dotazy týkající se bezpečnosti nebo další asistenci prosím kontaktujte výrobce nebo se odkažte na obal produktu pro další informace.

Poznámka:

Tento bezpečnostní pokyn je navržen tak, aby vyhovoval Nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).
Prosím, zajistěte, abyste dodržovali tyto pokyny, aby bylo zajištěno bezpečné používání krytu okuláru Butler Creek
#14. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz