

FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS - BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #18 1.700" (43.2MM)

Keeps Harmful Debris From Scratching Or Abusing Lenses

Weatherproof, dust-proof, moisture-proof scope covers protect your scope's lenses from being damaged during tactical and hunting situations. Cover flips open easily with finger pressure to spring up, and out of the way. Eye and Objective covers sold separately. To determine the correct scope cover, measure the diameter of your scope eyepiece or objective and use the chart.



Attributes

- Name: BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #18 1.700" (43.2MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 120000017
- Mfr. No.: MO20180
- Color: Black
- End Fit: Ocular
- Optic Model: -
- Size: 1.7
- Delivery weight: 0.027kg
- UPC: 051525201809

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #18 1.700" \(43.2MM\)](#)
- [English: Safety Instruction Guide for FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #18 1.700" \(43.2MM\)](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las TAPAS DE LENTE DE OCULAR ABIERTO FLIP BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #18 1.700" \(43.2MM\)](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les CAPUCHONS DE LENTILLES D'OCULAIRE À OUVERTURE FLIP BUTLER CREEK #18 1.700" \(43.2MM\)](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le COPERTURE PER LENTI DELL'OCULARE FLIP OPEN BUTLER CREEK #18 1.700" \(43.2MM\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla OSŁON NA SOCZEWKI LUNETY FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #18 1.700" \(43.2MM\)](#)
- [Suomi: Turvaohjeet FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #18 1.700" \(43.2MM\)](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #18 1.700" \(43.2MM\)](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #18 1.700" \(43.2MM\)](#)

Sicherheitsanleitung für FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #18 1.700" (43.2MM)

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS von Butler Creek entschieden hast. Diese Objektivabdeckungen sind dafür konzipiert, die Linsen deines Zielfernrohrs während taktischer und jagdlicher Situationen vor Beschädigungen zu schützen. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Objektivabdeckungen mit deinem spezifischen Zielfernrohr kompatibel sind, indem du den Durchmesser deines Okulars oder Objektivs misst.
- Überprüfe die Objektivabdeckungen vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte die Objektivabdeckungen außerhalb der Reichweite von Kindern, um versehentliche Fehlanwendungen zu vermeiden.
- Vermeide die Verwendung der Objektivabdeckungen unter extremen Umweltbedingungen, die ihre Funktionalität beeinträchtigen könnten.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Übe keinen übermäßigen Druck aus, um die Objektivabdeckungen zu öffnen oder zu schließen, da dies den Mechanismus beschädigen kann.
- Stelle sicher, dass die Objektivabdeckungen sicher am Zielfernrohr befestigt sind, bevor du sie verwendest, um ein Abfallen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Setze die Objektivabdeckungen nicht aggressiven Chemikalien oder Lösungsmitteln aus, da dies die Materialien schädigen kann.
- Wenn die Objektivabdeckungen schmutzig werden, reinige sie mit einem weichen, trockenen Tuch. Vermeide abrasive Materialien, die die Oberfläche zerkratzen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Messen deines Zielfernrohrs:

- Verwende einen Messschieber oder ein Lineal, um den Durchmesser des Okulars oder Objektivs deines Zielfernrohrs zu messen.
- Sieh dir die Produktübersicht an, um sicherzustellen, dass du die richtige Größe der Objektivabdeckung ausgewählt hast.

2. Befestigung der Objektivabdeckungen:

- Richte die Objektivabdeckung mit dem Okular oder Objektiv aus.
- Drücke die Abdeckung sanft auf die Linse, bis sie einrastet und eine enge Passform gewährleistet ist.
- Überprüfe, ob die Abdeckung vor der Verwendung deines Zielfernrohrs sicher sitzt.

3. Verwendung der Objektivabdeckungen:

- Um die Objektivabdeckung zu öffnen, übe sanften Fingerdruck auf den vorgesehenen Bereich aus.
- Die Abdeckung springt auf und bleibt aus dem Weg, sodass du ungehindert sehen kannst.
- Schließe nach der Benutzung die Objektivabdeckung, um die Linse vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Objektivabdeckungen gemäß den lokalen Vorschriften für Plastikabfälle.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr nutzbar ist, recycle es bitte, wo dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zur Sicherheit und Verwendung der FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS wende dich bitte an den EUKontaktpunkt, der auf der Verpackung oder in den Produktunterlagen angegeben ist.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die effektive Nutzung deiner FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS sicherstellen und Risiken minimieren. Für weitere Informationen zur Produktsicherheit und zu Rückrufen bleibe bitte über die Plattform Safety Gate der EU informiert. Vielen Dank, dass du Sicherheit in deinen Jagd und Taktikerfahrungen priorisierst.

Safety Instruction Guide for FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #18 1.700" (43.2MM)

Introduction

Thank you for choosing the FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS by Butler Creek. These lens covers are designed to protect your scope's lenses from damage during tactical and hunting situations. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the lens covers are compatible with your specific scope by measuring the diameter of your eyepiece or objective.
- Always inspect the lens covers before use for any signs of damage or wear.
- Keep lens covers out of reach of children to prevent accidental misuse.
- Avoid using the lens covers in extreme environmental conditions that may compromise their functionality.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not force the lens covers open or closed, as this may damage the mechanism.
- Ensure that the lens covers are securely attached to the scope before use to prevent them from detaching during operation.
- Do not expose the lens covers to harsh chemicals or solvents, as this may degrade the materials.
- If the lens covers become dirty, clean them with a soft, dry cloth. Avoid using abrasive materials that may scratch the surface.

Instructions for Installation and Usage

1. Measuring Your Scope:

- Use a caliper or ruler to measure the diameter of your scope's eyepiece or objective.
- Refer to the product chart to ensure you have selected the correct size lens cover.

2. Attaching the Lens Covers:

- Align the lens cover with the eyepiece or objective.
- Gently press the cover onto the lens until it clicks into place, ensuring a snug fit.
- Check that the cover is secure before using your scope.

3. Using the Lens Covers:

- To open the lens cover, apply gentle finger pressure to the designated area.
- The cover will spring open and stay out of the way, allowing for unobstructed viewing.
- After use, close the lens cover to protect the lens from dust and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of the lens covers in accordance with local regulations for plastic waste.
- If the product is damaged or no longer usable, please recycle it where facilities exist.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety and use of the FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS, please refer to the EU contact point specified on the packaging or product documentation.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the effective use of your FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS while minimizing risks. For further information on product safety and recalls, please stay updated through the EU's Safety Gate platform. Thank you for prioritizing safety in your hunting and tactical experiences.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las TAPAS DE LENTE DE OCULAR ABIERTO FLIP BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #18 1.700" (43.2MM)

Introducción

Gracias por elegir las TAPAS DE LENTE DE OCULAR ABIERTO de Butler Creek. Estas cubiertas de lente están diseñadas para proteger las lentes de tu mira de daños durante situaciones tácticas y de caza. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad y pautas importantes para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las cubiertas de lente sean compatibles con tu mira específica midiendo el diámetro de tu ocular u objetivo.
- Inspecciona siempre las cubiertas de lente antes de usarlas para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Mantén las cubiertas de lente fuera del alcance de los niños para prevenir un uso indebido accidental.
- Evita usar las cubiertas de lente en condiciones ambientales extremas que puedan comprometer su funcionalidad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No fuerces las cubiertas de lente para abrirlas o cerrarlas, ya que esto puede dañar el mecanismo.
- Asegúrate de que las cubiertas de lente estén aseguradas a la mira antes de usarlas para evitar que se desprendan durante la operación.
- No expongas las cubiertas de lente a productos químicos o disolventes agresivos, ya que esto puede degradar los materiales.
- Si las cubiertas de lente se ensucian, límpialas con un paño suave y seco. Evita usar materiales abrasivos que puedan rayar la superficie.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Medir tu Mira:

- Usa un calibrador o regla para medir el diámetro del ocular o del objetivo de tu mira.
- Consulta la tabla del producto para asegurarte de que has seleccionado el tamaño correcto de la cubierta de lente.

2. Colocar las Cubiertas de Lente:

- Alinea la cubierta de lente con el ocular o el objetivo.
- Presiona suavemente la cubierta sobre la lente hasta que haga clic en su lugar, asegurando un ajuste firme.
- Verifica que la cubierta esté segura antes de usar tu mira.

3. Usar las Cubiertas de Lente:

- Para abrir la cubierta de lente, aplica una suave presión con el dedo en el área designada.
- La cubierta se abrirá y se mantendrá fuera del camino, permitiendo una visión sin obstrucciones.
- Después de usarla, cierra la cubierta de lente para proteger la lente del polvo y la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las cubiertas de lente de acuerdo con las regulaciones locales para residuos plásticos.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, por favor recíclalo donde existan instalaciones.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad y el uso de las TAPAS DE LENTE DE OCULAR ABIERTO, consulta el punto de contacto de la UE especificado en el empaque o la documentación del producto.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar el uso efectivo de tus TAPAS DE LENTE DE OCULAR ABIERTO mientras minimizas los riesgos. Para más información sobre la seguridad del producto y retiradas, mantente actualizado a través de la plataforma Safety Gate de la UE. Gracias por priorizar la seguridad en tus experiencias de caza y tácticas.

Guide de sécurité pour les CAPUCHONS DE LENTILLES D'OCULAIRE À OUVERTURE FLIP BUTLER CREEK #18 1.700" (43.2MM)

Introduction

Merci d'avoir choisi les CAPUCHONS DE LENTILLES D'OCULAIRE À OUVERTURE FLIP de Butler Creek. Ces capuchons sont conçus pour protéger les lentilles de votre lunette des dommages lors de situations tactiques et de chasse. Ce guide fournit d'importantes instructions de sécurité et des lignes directrices pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que les capuchons de lentilles sont compatibles avec votre lunette spécifique en mesurant le diamètre de votre oculaire ou de l'objectif.
- Inspectez toujours les capuchons de lentilles avant utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Gardez les capuchons de lentilles hors de portée des enfants pour éviter tout usage accidentel.
- Évitez d'utiliser les capuchons de lentilles dans des conditions environnementales extrêmes qui pourraient compromettre leur fonctionnalité.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne forcez pas les capuchons de lentilles à s'ouvrir ou à se fermer, car cela pourrait endommager le mécanisme.
- Assurez-vous que les capuchons de lentilles sont solidement fixés à la lunette avant utilisation pour éviter qu'ils ne se détachent pendant l'opération.
- Ne pas exposer les capuchons de lentilles à des produits chimiques ou solvants agressifs, car cela pourrait dégrader les matériaux.
- Si les capuchons de lentilles deviennent sales, nettoyez-les avec un chiffon doux et sec. Évitez d'utiliser des matériaux abrasifs qui pourraient rayer la surface.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Mesurer votre lunette :

- Utilisez un pied à coulisse ou une règle pour mesurer le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de votre lunette.
- Consultez le tableau des produits pour vous assurer que vous avez sélectionné la bonne taille de capuchon de lentille.

2. Fixer les capuchons de lentilles :

- Alignez le capuchon de lentille avec l'oculaire ou l'objectif.
- Appuyez doucement sur le capuchon jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place, assurant un ajustement parfait.
- Vérifiez que le capuchon est sécurisé avant d'utiliser votre lunette.

3. Utiliser les capuchons de lentilles :

- Pour ouvrir le capuchon, appliquez une pression douce avec le doigt sur la zone désignée.
- Le capuchon s'ouvrira et restera écarté, permettant une vue dégagée.
- Après utilisation, fermez le capuchon pour protéger la lentille de la poussière et de l'humidité.

Instructions d'élimination

- Éliminez les capuchons de lentilles conformément aux réglementations locales sur les déchets plastiques.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, veuillez le recycler là où des installations existent.

Informations de contact pour un support supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité et l'utilisation des CAPUCHONS DE LENTILLES D'OCULAIRE À OUVERTURE FLIP, veuillez vous référer au point de contact de l'UE spécifié sur l'emballage ou la documentation du produit.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir l'utilisation efficace de vos CAPUCHONS DE LENTILLES D'OCULAIRE À OUVERTURE FLIP tout en minimisant les risques. Pour plus d'informations sur la sécurité des produits et les rappels, restez informé via la plateforme Safety Gate de l'UE. Merci de donner la priorité à la sécurité dans vos expériences de chasse et tactiques.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le COPERTURE PER LENTI DELL'OCULARE FLIP OPEN BUTLER CREEK #18 1.700" (43.2MM)

Introduzione

Grazie per aver scelto le COPERTURE PER LENTI DELL'OCULARE FLIP OPEN di Butler Creek. Queste coperture per lenti sono progettate per proteggere le lenti del tuo telescopio dai danni durante situazioni di tattica e caccia. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che le coperture per lenti siano compatibili con il tuo specifico telescopio misurando il diametro dell'oculare o dell'obiettivo.
- Controlla sempre le coperture per lenti prima dell'uso per eventuali segni di danni o usura.
- Tieni le coperture per lenti fuori dalla portata dei bambini per prevenire un uso accidentale.
- Evita di utilizzare le coperture per lenti in condizioni ambientali estreme che potrebbero compromettere la loro funzionalità.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Non forzare l'apertura o la chiusura delle coperture per lenti, poiché ciò potrebbe danneggiare il meccanismo.
- Assicurati che le coperture per lenti siano fissate saldamente al telescopio prima dell'uso per evitare che si stacchino durante l'operazione.
- Non esporre le coperture per lenti a sostanze chimiche aggressive o solventi, poiché ciò potrebbe degradare i materiali.
- Se le coperture per lenti diventano sporche, puliscile con un panno morbido e asciutto. Evita di usare materiali abrasivi che potrebbero graffiare la superficie.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Misurazione del tuo telescopio:

- Usa un calibro o un righello per misurare il diametro dell'oculare o dell'obiettivo del tuo telescopio.
- Consulta il grafico del prodotto per assicurarti di aver selezionato la copertura per lenti della dimensione corretta.

2. Attacco delle coperture per lenti:

- Allinea la copertura per lenti con l'oculare o l'obiettivo.
- Premi delicatamente la copertura sulla lente fino a quando non scatta in posizione, assicurandoti che sia ben fissata.
- Controlla che la copertura sia sicura prima di utilizzare il tuo telescopio.

3. Utilizzo delle coperture per lenti:

- Per aprire la copertura per lenti, applica una leggera pressione con le dita nell'area designata.
- La copertura si aprirà automaticamente e rimarrà fuori dal cammino, consentendo una visione senza ostacoli.
- Dopo l'uso, chiudi la copertura per proteggere la lente da polvere e umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le coperture per lenti in conformità con le normative locali sui rifiuti di plastica.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, ti preghiamo di riciclarlo dove sono disponibili strutture.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza e l'uso delle COPERTURE PER LENTI DELL'OCULARE FLIP OPEN, ti invitiamo a fare riferimento al punto di contatto dell'UE specificato sulla confezione o nella documentazione del prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso efficace delle tue COPERTURE PER LENTI DELL'OCULARE FLIP OPEN, riducendo al minimo i rischi. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e sui richiami, ti invitiamo a rimanere aggiornato attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue esperienze di caccia e tattica.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla OSŁON NA SOCZEWKI LUNETY FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #18 1.700" (43.2MM)

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór OSŁON NA SOCZEWKI LUNETY FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS od Butler Creek. Te osłony na soczewki są zaprojektowane w celu ochrony soczewek Twojej lunety przed uszkodzeniami podczas sytuacji taktycznych i polowań. Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że osłony na soczewki są kompatybilne z Twoją lunetą, mierząc średnicę soczewki oka lub obiektywu.
- Zawsze sprawdzaj osłony przed użyciem pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Trzymaj osłony z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowemu użyciu.
- Unikaj używania osłon w ekstremalnych warunkach środowiskowych, które mogą wpłynąć na ich funkcjonalność.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie wymuszaj otwierania ani zamykania osłon, ponieważ może to uszkodzić mechanizm.
- Upewnij się, że osłony są pewnie zamocowane na lunecie przed użyciem, aby zapobiec ich odpadnięciu podczas użytkowania.
- Nie wystawiaj osłon na działanie agresywnych chemikaliów ani rozpuszczalników, ponieważ może to zniszczyć materiały.
- Jeśli osłony się zabrudzą, czyść je miękką, suchą szmatką. Unikaj używania materiałów ściernych, które mogą zarysować powierzchnię.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Mierzenie Twojej Lunety:

- Użyj suwmiarki lub linijki, aby zmierzyć średnicę soczewki oka lub obiektywu swojej lunety.
- Odwołaj się do tabeli produktu, aby upewnić się, że wybrałeś odpowiedni rozmiar osłony na soczewkę.

2. Mocowanie Osłon na Soczewki:

- Wyrównaj osłonę z soczewką oka lub obiektywu.
- Delikatnie naciśnij osłonę na soczewkę, aż zaskoczy na miejscu, zapewniając ciasne dopasowanie.
- Sprawdź, czy osłona jest pewnie zamocowana przed użyciem lunety.

3. Używanie Osłon na Soczewki:

- Aby otworzyć osłonę, zastosuj delikatny nacisk palca w wyznaczonym miejscu.
- Osłona otworzy się i pozostanie z boku, umożliwiając niezakłócone widzenie.
- Po użyciu zamknij osłonę, aby chronić soczewkę przed kurzem i wilgocią.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj osłony zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, proszę go poddać recyklingowi, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania OSŁON NA SOCZEWKI LUNETY FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS, prosimy o odwołanie się do punktu kontaktowego w UE określonego na opakowaniu lub dokumentacji produktu.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić skuteczne użycie swoich OSŁON NA SOCZEWKI LUNETY FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS, minimalizując jednocześnie ryzyko. Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa produktów i akcji wycofania, prosimy o bieżące śledzenie informacji na platformie Safety Gate UE. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich doświadczeniach związanych z polowaniem i działaniami taktycznymi.

Turvaohjeet FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #18 1.700" (43.2MM)

Johdanto

Kiitos, että valitsit FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS tuotteet Butler Creekilta. Nämä linssinsuojat on suunniteltu suojaamaan kiikarin linssejä vaurioilta taktisten ja metsästystilanteiden aikana. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että linssinsuojat ovat yhteensopivia oman kiikarisi kanssa mittaamalla silmäaukon tai objektiivin halkaisija.
- Tarkista linssinsuojat ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Pidä linssinsuojat lasten ulottumattomissa, jotta vältetään vahingossa tapahtuva väärinkäyttö.
- Vältä linssinsuojien käyttöä äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa, jotka voivat heikentää niiden toimintaa.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä pakota linssinsuojia auki tai kiinni, sillä tämä voi vahingoittaa mekanisme.
- Varmista, että linssinsuojat ovat tukevasti kiinnitettynä kiikariisi ennen käyttöä, jotta ne eivät irtoa käytön aikana.
- Älä altista linssinsuojia voimakkailla kemikaaleilla tai liuottimille, sillä tämä voi heikentää materiaaleja.
- Jos linssinsuojat likaantuvat, puhdista ne pehmeällä, kuivalla liinalla. Vältä hankaavia materiaaleja, jotka voivat naarmuttaa pintaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Kiikarin mittaaminen:

- Käytä kaliperia tai viivainta mitataksesi kiikarisi silmäaukon tai objektiivin halkaisija.
- Tarkista tuotetaulukosta varmistaaksesi, että olet valinnut oikean kokoisen linssinsuojan.

2. Linssinsuojien kiinnittäminen:

- Kohdista linssinsuoja silmäaukon tai objektiivin kanssa.
- Paina varovasti suoja linssin päälle, kunnes se napsahtaa paikalleen varmistaen tiiviin istuvuuden.
- Tarkista, että suoja on turvallisesti kiinnitetty ennen kiikarin käyttöä.

3. Linssinsuojien käyttö:

- Avaa linssinsuoja kohdistamalla sormen painallus merkittyyn kohtaan.
- Suoja avautuu ja pysyy poissa tieltä, mahdollistaen esteettömän näkymän.
- Käytön jälkeen sulje linssinsuoja suojataksesi linssiä pölyltä ja kosteudelta.

Hävitysohjeet

- Hävitä linssinsuojat paikallisten muovijätteitä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, kierrätä se, missä se on mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Kaikissa FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS tuotteen turvallisuuteen ja käyttöön liittyvissä kysymyksissä, viittaa pakkauksessa tai tuotedokumentaatioissa mainittuun EUkontaktiin.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS tuotteiden tehokkaan käytön samalla kun minimoit riskit. Saat lisätietoja tuoteturvallisuudesta ja palautuksista seuraamalla EU:n Safety Gate alustaa. Kiitos, että priorisoi turvallisuuden metsästys ja taktisten kokemustesi aikana.

Säkerhetsinstruktionsguide för FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #18 1.700" (43.2MM)

Introduktion

Tack för att du valt FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS från Butler Creek. Dessa objektivskydd är designade för att skydda dina kikarsiktes linser från skador under taktiska och jaktsituationer. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att objektivskydden är kompatibla med ditt specifika kikarsikte genom att mäta diametern på din ögonlins eller objektiv.
- Inspektera alltid objektivskydden före användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Håll objektivskydden utom räckhåll för barn för att förhindra oavsiktlig missbruk.
- Undvik att använda objektivskydden i extrema miljöförhållanden som kan påverka deras funktionalitet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Tvinga inte objektivskydden att öppna eller stänga, eftersom detta kan skada mekanismen.
- Se till att objektivskydden är ordentligt fästa på kikarsiktet innan användning för att förhindra att de lossnar under drift.
- Utsätt inte objektivskydden för hårda kemikalier eller lösningsmedel, eftersom detta kan försämra materialen.
- Om objektivskydden blir smutsiga, rengör dem med en mjuk, torr trasa. Undvik att använda slipande material som kan repa ytan.

Instruktioner för installation och användning

1. Mäta ditt kikarsikte:

- Använd en skjutmått eller linjal för att mäta diametern på din kikarsiktes ögonlins eller objektiv.
- Referera till produktdiagrammet för att säkerställa att du har valt rätt storlek på objektivskyddet.

2. Fästa objektivskydden:

- Justera objektivskyddet med ögonlinsen eller objektivet.
- Tryck försiktigt på skyddet på linsen tills det klickar på plats, och se till att det sitter ordentligt.
- Kontrollera att skyddet är säkert innan du använder ditt kikarsikte.

3. Använda objektivskydden:

- För att öppna objektivskyddet, applicera lätt fingertryck på den angivna delen.
- Skyddet kommer att fällas upp och hållas borta, vilket möjliggör obehindrad sikt.
- Stäng objektivskyddet efter användning för att skydda linsen från damm och fukt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera objektivskydden i enlighet med lokala föreskrifter för plastavfall.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, vänligen återvinn den där faciliteter finns.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerhet och användning av FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS, vänligen hänvisa till den EUbaserade kontaktpunkt som anges på förpackningen eller produktokumentationen.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa effektiv användning av dina FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS samtidigt som du minimerar riskerna. För mer information om produktsäkerhet och återkallelser, håll dig uppdaterad via EU:s Safety Gateplattform. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina jakt och taktiska upplevelser.

Bezpečnostní pokyny pro FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #18 1.700" (43.2MM)

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS od společnosti Butler Creek. Tyto kryty čoček jsou navrženy tak, aby chránily čočky vašeho dalekohledu před poškozením během taktických a loveckých situací. Tento průvodce obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny k zajištění bezpečného a efektivního používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že kryty čoček jsou kompatibilní s vaším konkrétním dalekohledem tím, že změříte průměr okuláru nebo objektivu.
- Vždy před použitím zkontrolujte kryty čoček na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Držte kryty čoček mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému použití.
- Vyhněte se používání krytů čoček v extrémních podmínkách, které by mohly ohrozit jejich funkčnost.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nenuťte kryty čoček otevřít nebo zavřít, protože to může poškodit mechanismus.
- Ujistěte se, že jsou kryty čoček pevně připevněny k dalekohledu před použitím, aby se předešlo jejich odpojení během operace.
- Nevystavujte kryty čoček agresivním chemikáliím nebo rozpouštědlům, protože to může degradovat materiály.
- Pokud se kryty čoček zašpiní, vyčistěte je měkkým, suchým hadříkem. Vyhněte se používání abrazivních materiálů, které by mohly poškrábat povrch.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Měření vašeho dalekohledu:

- Použijte kalibr nebo pravítko k měření průměru okuláru nebo objektivu vašeho dalekohledu.
- Odkazujte na produktovou tabulku, abyste zajistili, že jste vybrali správnou velikost krytu čočky.

2. Připevnění krytů čoček:

- Zarovnejte kryt čočky s okulárem nebo objektivem.
- Jemně zatlačte kryt na čočku, dokud nezaklapne na místo, čímž zajistíte těsné uchycení.
- Zkontrolujte, zda je kryt bezpečný před použitím vašeho dalekohledu.

3. Používání krytů čoček:

- Chcete-li otevřít kryt čočky, aplikujte jemný tlak prstu na určenou oblast.
- Kryt se otevře a zůstane mimo cestu, což umožní neomezený výhled.
- Po použití zavřete kryt čočky, abyste chránili čočku před prachem a vlhkostí.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte kryty čoček v souladu s místními předpisy pro plastový odpad.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, prosím recyklujte tam, kde to je možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti a používání FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS se prosím obraťte na kontaktní místo EU uvedené na obalu nebo v dokumentaci produktu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit efektivní používání vašich FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS a minimalizovat rizika. Pro další informace o bezpečnosti produktu a odvoláních prosím sledujte aktualizace prostřednictvím platformy Safety Gate EU. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti během vašich loveckých a taktických zážitků.