

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #28 1.890" (48.0MM)

[Optika a Montáže](#) > [Příslušenství pro optiku](#) > [Krytky objektivu puškohledu](#)

Chrání čočky před poškrábáním nebo poškozením škodlivými nečistotami

Přilnavé, prachotěsné a vlhkotěsné kryty optiky chrání čočky vašeho puškohledu před poškozením během taktických a loveckých situací. Kryt se snadno otevírá stiskem prstu a odklání se z cesty. Kryty pro oko a objektiv se prodávají samostatně. Pro určení správného krytu puškohledu změřte průměr okuláru nebo objektivu a použijte tabulku.



Atributy

- Název: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #28 1.890" \(48.0MM\)](#)
- Výrobce: [BUTLER CREEK](#)
- Produkt č.: 120000021
- Výrob. č.: 30280
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Size: 1.89
- Dodací hmotnost: 0.068kg
- Výška přepravy: 41mm
- Šířka přepravy: 69mm
- Délka přepravy: 122mm
- UPC: 051525302803

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání krytů objektivů FLIPOPEN BUTLER CREEK #28](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání krytů objektivů FLIPOPEN BUTLER CREEK #28

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kryty objektivů FLIPOPEN BUTLER CREEK #28. Tento produkt je navržen tak, aby chránil čočky vašeho puškohledu před prachem, vlhkostí a poškozením během taktických a loveckých situací. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální spokojenost, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je správně namontován a že všechny části jsou nepoškozené.
- Kryty objektivů jsou určeny pouze pro optické přístroje a neměly by být používány k jiným účelům.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zvířat, aby nedošlo k náhodnému požití nebo zranění.
- Pokud si všimnete jakýchkoliv poškození, přestaňte produkt používat a obraťte se na výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před otevřením krytu se ujistěte, že máte stabilní oporu a že se nacházíte na bezpečném místě.
- Kryt otevírejte jemně a pomalu, abyste se vyhnuli náhodnému zranění prstů.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při otevírání nebo zavírání krytu, protože by to mohlo způsobit jeho poškození.
- Při používání puškohledu se ujistěte, že kryty jsou plně otevřené a nebrání výhledu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Měření objektivu:** Před zakoupením krytu změřte průměr objektivu nebo okuláru (v tomto případě 1.890" / 48.0mm).
2. **Instalace krytu:**
 - Umístěte kryt na objektiv puškohledu.
 - Ujistěte se, že je kryt pevně usazen a nehybně drží.
3. **Použití krytu:**
 - Pro otevření krytu stiskněte prstem na označené místo a odklopte kryt.
 - Ujistěte se, že je kryt zcela odklopen, aby nedošlo k překážce ve výhledu.
4. **Údržba:**
 - Pravidelně kontrolujte kryty na známky opotřebení nebo poškození.
 - Čistěte kryty jemným hadříkem, abyste odstranili prach a nečistoty.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Kryty nevyhazujte do běžného odpadu, pokud obsahují jakékoliv nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné, a přispějte k ochraně životního prostředí.

Kontakt pro další podporu

V případě dotazů nebo obav týkajících se bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce. Všechny produkty by měly mít kontakt pro bezpečnostní dotazy v rámci EU.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání krytů objektivů FLIPOPEN BUTLER CREEK #28. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a spokojenost při používání našich produktů.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz