

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #30 1.960" (49.8MM)

[Optika a Montáže](#) > [Příslušenství pro optiku](#) > [Krytky objektivu puškohledu](#)

Chrání čočky před poškrábáním nebo poškozením škodlivými nečistotami

Přilnavé, prachotěsné a vlhkotěsné kryty optiky chrání čočky vašeho puškohledu před poškozením během taktických a loveckých situací. Kryt se snadno otevírá stiskem prstu a odklání se z cesty. Kryty pro oko a objektiv se prodávají samostatně. Pro určení správného krytu puškohledu změřte průměr okuláru nebo objektivu a použijte tabulku.



Atributy

- Název: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #30 1.960" \(49.8MM\)](#)
- Výrobce: [BUTLER CREEK](#)
- Produkt č.: 120000022
- Výrob. č.: 30300
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Size: 1.96
- Dodací hmotnost: 0.027kg
- Výška přepravy: 41mm
- Šířka přepravy: 69mm
- Délka přepravy: 122mm
- UPC: 051525303008

Obsah

- Úvodní stránka
- BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE K FOTOGRAFICKÝM KRYTŮM OBJEVITELNÉHO SKLA
- O nás

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE K FOTOGRAFICKÝM KRYTŮM OBJEVITELNÉHO SKLA

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali kryty optiky FLIPOPEN od společnosti Butler Creek. Tyto kryty jsou navrženy tak, aby chránily čočky vašeho puškohledu před povětrnostními vlivy, prachem a vlhkostí během taktických a loveckých situací. Tento průvodce bezpečnostními pokyny obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a instrukce pro správné používání a likvidaci produktu, aby byla zajištěna vaše bezpečnost a spokojenost.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Vždy před použitím zkontrolujte kryty čoček na případné známky poškození nebo opotřebení.
- Uchovávejte kryty čoček mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému zranění nebo zneužití.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo nefunkční.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání optického vybavení.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- **Vyhnete se extrémním podmínkám:** Nevystavujte kryty čoček extrémním teplotám nebo agresivním chemikáliím, protože to může ohrozit jejich integritu.
- **Správné zacházení:** S kryty zacházejte opatrně, abyste se vyhnuli jejich pádu nebo nárazu, což může způsobit poškození.
- **Bezpečné uchycení:** Zajistěte, aby kryty pevně seděly na vašem puškohledu, aby se během používání neuvolnily.
- **Zkontrolujte kompatibilitu:** Před zakoupením změřte průměr okuláru nebo objektivu vašeho puškohledu, abyste zajistili správné uchycení. Odkazujte na poskytnutou tabulku velikostí pro pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. Změřte svůj puškohled:

- Použijte kalibr nebo měřicí pásku k měření průměru okuláru nebo objektivu vašeho puškohledu.
- Odkazujte na tabulku velikostí, abyste vybrali odpovídající velikost krytu čočky.

2. Připevněte kryt čočky:

- Zarovnejte kryt s okulárem nebo objektivem puškohledu.
- Silně zatlačte kryt na místo, dokud nebude pevně usazen.

Používání

• Otevření krytu:

- K otevření krytu použijte jemný tlak prstu, abyste ho otevřeli. Kryt se odklopí a uvolní cestu pro snadný přístup k čočce.

• Zavření krytu:

- Když se nepoužívá, bezpečně zavřete kryt, aby byla čočka chráněna před prachem a vlhkostí.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte kryty čoček v souladu s místními předpisy týkajícími se plastového odpadu.
- Nepálte ani nevystavujte kryty otevřenému ohni.
- Pokud produkt již není použitelný, zvažte možnosti recyklace, pokud jsou ve vaší oblasti k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo informací o produktu se prosím odkazujte na kontaktní údaje uvedené na obalu produktu nebo na webových stránkách výrobce.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si své kryty optiky FLIPOPEN a zajistěte bezpečné a efektivní používání během vašich taktických a loveckých zážitků.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz