

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #15 1.558" (39.6MM)

[Optika a Montáže](#) > [Příslušenství pro optiku](#) > [Krytky objektivu puškohledu](#)

Chrání čočky před poškrábáním nebo poškozením škodlivými nečistotami

Přilnavé, prachotěsné a vlhkotěsné kryty optiky chrání čočky vašeho puškohledu před poškozením během taktických a loveckých situací. Kryt se snadno otevírá stiskem prstu a odklání se z cesty. Kryty pro oko a objektiv se prodávají samostatně. Pro určení správného krytu puškohledu změřte průměr okuláru nebo objektivu a použijte tabulku.



Atributy

- Název: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #15 1.558" \(39.6MM\)](#)
- Výrobce: [BUTLER CREEK](#)
- Produkt č.: 120000027
- Výrob. č.: 30150
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Size: 1.558
- Dodací hmotnost: 0.027kg
- Výška přepravy: 38mm
- Šířka přepravy: 69mm
- Délka přepravy: 119mm
- UPC: 051525301509

Obsah

- Úvodní stránka
- BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO KRYTY OBJEVOVÉHO SKLA FLIPOPEN
- O nás

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO KRYTY OBJEVOVÉHO SKLA FLIPOPEN

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali kryty objektivů FLIPOPEN od společnosti Butler Creek. Tyto kryty jsou navrženy tak, aby chránily čočky vašeho puškohledu před povětrnostními vlivy, prachem a vlhkostí během taktických a loveckých situací. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento bezpečnostní návod, abyste zajistili bezpečné používání a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání výrobku dodržováním všech pokynů.
- Pravidelně kontrolujte kryty na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Uchovávejte kryty mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému zneužití.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky výrobku nebo nehody příslušným orgánům.
- Kontrolujte aktualizace stažení výrobků na platformě EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že jsou kryty objektivů bezpečně připevněny k vašemu puškohledu, když se nepoužívají.
- Vyhněte se používání nadměrné síly při otevírání nebo zavírání krytu.
- Nepokoušejte se kryty objektivů jakkoli upravovat nebo měnit.
- Před každým použitím zkontrolujte kryty na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Pokud se kryty poškodí, přestaňte je používat a okamžitě je vyměňte.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Měření vašeho puškohledu:

- Před zakoupením změřte průměr okuláru nebo objektivu vašeho puškohledu, abyste zajistili výběr správné velikosti.
- Použijte poskytnutou tabulku k určení správné velikosti krytu.

2. Instalace:

- Zarovnejte kryt s okulárem nebo objektivem puškohledu.
- Jemně zatlačte kryt na místo, dokud nebude pevně sedět.

3. Použití krytů:

- Pro otevření krytu použijte lehký tlak prstu na určenou oblast.
- Kryt se otevře a zůstane mimo cestu pro snadné pozorování.
- Pro zavření jednoduše zatlačte kryt zpět na místo, dokud nezapadne bezpečně na své místo.

4. Údržba:

- Pravidelně čistěte kryty objektivů měkkým, suchým hadříkem.
- Vyhněte se používání agresivních chemikálií nebo abrazivních materiálů, které by mohly kryty poškodit.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte kryty v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.
- Nevyhazujte výrobek do domácího odpadu. Místo toho recyklujte, kde je to možné, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně krytů FLIPOPEN OBJEVOVÉHO SKLA prosím odkazujte na kontaktní informace poskytnuté s balením výrobku nebo navštivte webové stránky výrobce pro další pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit optimální výkon a dlouhou životnost vašich krytů objektivů FLIPOPEN. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a za výběr společnosti Butler Creek.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz