

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #33 2.043" (51.9MM)

[Optika a Montáže](#) > [Příslušenství pro optiku](#) > [Krytky objektivu puškohledu](#)

Chrání čočky před poškrábáním nebo poškozením škodlivými nečistotami

Přilnavé, prachotěsné a vlhkotěsné kryty optiky chrání čočky vašeho puškohledu před poškozením během taktických a loveckých situací. Kryt se snadno otevírá stiskem prstu a odklání se z cesty. Kryty pro oko a objektiv se prodávají samostatně. Pro určení správného krytu puškohledu změřte průměr okuláru nebo objektivu a použijte tabulku.



Atributy

- Název: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #33 2.043" \(51.9MM\)](#)
- Výrobce: [BUTLER CREEK](#)
- Produkt č.: 120000030
- Výrob. č.: 30330
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Size: 2.043
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 38mm
- Šířka přepravy: 69mm
- Délka přepravy: 122mm
- UPC: 051525303305

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [NÁVOD NA BEZPEČNOST POUŽITÍ KRYTŮ OBJEVITELNÉHO SKLA FLIPOPEN](#)
- [O nás](#)

NÁVOD NA BEZPEČNOST POUŽITÍ KRYTŮ OBJEVITELNÉHO SKLA FLIPOPEN

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali kryty objektivů FLIPOPEN od společnosti Butler Creek. Tyto kryty objektivů jsou navrženy tak, aby chránily čočky vašeho puškohledu před prachem, vlhkostí a poškozením během taktických a loveckých situací. Tento návod na bezpečnost poskytuje základní informace pro zajištění bezpečného a efektivního použití produktu v souladu s Nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby kryty objektivů byly kompatibilní s vaším puškohledem tím, že změříte průměr okuláru nebo objektivu vašeho puškohledu.
- Před použitím vždy zkontrolujte kryty objektivů na jakékoli poškození. Nepoužívejte, pokud jsou poškozené.
- Udržujte kryty objektivů mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému použití nebo požití.
- Nevystavujte kryty objektivů extrémním teplotám nebo agresivním chemikáliím.
- Nahlaste jakékoli zkušenosti s nebezpečnými produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte kryty objektivů pouze k jejich zamýšlenému účelu, kterým je ochrana čoček puškohledu.
- Vyvarujte se používání nadměrné síly při otevírání nebo zavírání krytů, abyste předešli jejich poškození.
- Ujistěte se, že jsou kryty objektivů pevně připevněny před použitím puškohledu, aby se předešlo náhodnému odpojení.
- Buďte opatrní na ostré hrany nebo součásti při manipulaci s kryty objektivů.
- Pokud si všimnete jakéhokoli neobvyklého chování nebo poškození, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Měření pro kompatibilitu:

- Změřte průměr okuláru nebo objektivu vašeho puškohledu pomocí kalibru nebo pravítka.
- Odkazujte na poskytnutou tabulku pro výběr správné velikosti krytu objektivu.

2. Instalace:

- Zarovnejte kryt objektivu s okulárem nebo objektivem puškohledu.
- Jemně zatlačte kryt na místo, dokud nebude bezpečně upevněn.

3. Používání krytů objektivů:

- Pro otevření krytu použijte jemný tlak prstu na určenou oblast.
- Kryt se snadno otevře; ujistěte se, že je zcela otevřený před použitím puškohledu.
- Po použití zavřete kryt stlačením zpět dolů, dokud nezapadne na místo.

4. Údržba:

- Pravidelně čistěte kryty objektivů měkkým, suchým hadříkem, abyste odstranili prach nebo nečistoty.
- Vyvarujte se používání abrazivních materiálů nebo rozpouštědel, která by mohla poškodit kryty objektivů.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte kryty objektivů v souladu s místními předpisy pro plastový odpad.
- Nespalujte ani nevystavujte kryty objektivů otevřenému ohni.
- Pokud produkt již není použitelný, zvažte možnosti recyklace dostupné ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti a použití krytů objektivů FLIPOPEN se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené na obalu nebo navštivte webové stránky výrobce.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz