

FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS - BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #15 1.6X1.45" (42.2X36.8MM)

[Optika a Montáže](#) > [Příslušenství pro optiku](#) > [Krytky objektivu puškohledu](#)

Chrání čočky před poškrábáním nebo poškozením škodlivými nečistotami

Převodníky odolné proti povětrnostním vlivům, prachu a vlhkosti chrání čočky vašeho dalekohledu před poškozením během taktických a loveckých situací. Kryt se snadno otevírá pomocí tlaku prstu, aby se odklonil a nezavazal. Kryty pro oko a objektiv se prodávají samostatně. Pro určení správného krytu dalekohledu změřte průměr okuláru nebo objektivu a použijte tabulku.



Atributy

- Název: [BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #15 1.6X1.45" \(42.2X36.8MM\)](#)
- Výrobce: [BUTLER CREEK](#)
- Produkt č.: 120000037
- Výrob. č.: MO20150
- Color: Black
- End Fit: Ocular
- Optic Model: -
- Size: 1.6
- Dodací hmotnost: 0.027kg
- Výška přepravy: 38mm
- Šířka přepravy: 69mm
- Délka přepravy: 122mm
- UPC: 051525201502

Obsah

- Úvodní stránka
- NÁVOD NA BEZPEČNOST POUŽITÍ KRYTŮ OKULÁRU FLIP OPEN
- O nás

NÁVOD NA BEZPEČNOST POUŽITÍ KRYTŮ OKULÁRU FLIP OPEN

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali kryt okuláru Butler Creek #15. Tento produkt je navržen tak, aby chránil čočky vašeho dalekohledu před povětrnostními vlivy, prachem a nárazy během taktických a loveckých situací. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, pečlivě si přečtěte tento návod na bezpečnostní pokyny.

Obecné pokyny k bezpečnosti

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Pravidelně kontrolujte kryt čočky na známky poškození nebo opotřebení.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo problémů s produktem, okamžitě přestaňte používat.
- Nahlaste nebezpečné produkty a nehody místním úřadům.
- Sledujte aktualizace o stažení produktů prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- **Odolnost vůči povětrnostním vlivům:** I když jsou kryty čoček navrženy tak, aby byly odolné vůči povětrnostním vlivům, nevystavujte je extrémním podmínkám po dlouhou dobu.
- **Ochrana proti vlhkosti:** Zajistěte, aby byly kryty čoček správně uzavřeny, když se nepoužívají, aby se zabránilo vniknutí vlhkosti.
- **Ochrana proti prachu:** Pravidelně čistěte kryty čoček, abyste udrželi optimální viditelnost a výkon.
- **Manipulace:** Používejte jemný tlak prstu k otevření krytu; nadměrná síla může poškodit mechanismus.
- **Skladování:** Ukládejte kryty čoček na chladném a suchém místě, když se nepoužívají, abyste prodloužili jejich životnost.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Měření vašeho dalekohledu:

- Změřte průměr okuláru nebo objektivu vašeho dalekohledu, abyste určili správnou velikost krytu.
- Odkazujte na poskytnutou tabulku velikostí pro další pokyny.

2. Instalace krytu čočky:

- Zarovnejte kryt čočky s okulárem nebo objektivem.
- Jemně přitlačte kryt na dalekohled, dokud nebude pevně usazen.
- Zajistěte, aby byl kryt bezpečně připojen a nebránil výhledu.

3. Používání krytu čočky:

- Chcete-li kryt otevřít, použijte jemný tlak prstu na určenou oblast.
- Kryt se otevře a zůstane mimo cestu pro snadné vidění.
- Po použití kryt bezpečně zavřete, abyste chránili čočky.

4. Údržba krytu čočky:

- Čistěte kryt čočky měkkým, suchým hadříkem, abyste odstranili prach a nečistoty.
- Vyhněte se používání agresivních chemikálií nebo abrazivních materiálů, které by mohly poškrábat povrch.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte kryt čočky v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen natolik, že jej nelze opravit, zajistěte jeho ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další podporu se prosím odkazujte na kontaktní informace poskytnuté s vaším balením produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz