

FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS - BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #3 1.388" (35.3MM)

[Optika a Montáže](#) > [Příslušenství pro optiku](#) > [Krytky objektivu puškohledu](#)

Chrání čočky před poškrábáním nebo poškozením škodlivými nečistotami

Převodníky odolné proti povětrnostním vlivům, prachu a vlhkosti chrání čočky vašeho dalekohledu před poškozením během taktických a loveckých situací. Kryt se snadno otevírá pomocí tlaku prstu, aby se odklonil a nezavazal. Kryty pro oko a objektiv se prodávají samostatně. Pro určení správného krytu dalekohledu změřte průměr okuláru nebo objektivu a použijte tabulku.



Atributy

- Název: [BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #3 1.388" \(35.3MM\)](#)
- Výrobce: [BUTLER CREEK](#)
- Produkt č.: 120000040
- Výrob. č.: MO20035
- Color: Black
- End Fit: Ocular
- Optic Model: -
- Size: 1.388
- Dodací hmotnost: 0.027kg
- UPC: 051525200352

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro kryt okuláru Butler Creek #3](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro kryt okuláru Butler Creek #3

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali kryt okuláru Butler Creek #3. Tento produkt je navržen tak, aby chránil čočky vašeho dalekohledu před poškozením způsobeným povětrnostními vlivy, prachem a vlhkostí během taktických a loveckých situací. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a efektivní používání tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte pokyny uvedené v tomto manuálu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání produktu dodržováním všech pokynů.
- Pravidelně kontrolujte kryt čočky na známky opotřebení nebo poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí, aby se předešlo nehodám nebo zneužití.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody související s produktem příslušným úřadům.
- Sledujte informace o stažení produktu kontrolou platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepokoušejte se kryt otevřít násilím; použijte jemný tlak prstu k jeho otevření.
- Vyhněte se používání krytu čočky v extrémních podmínkách, které přesahují jeho zamýšlené použití.
- Ujistěte se, že je kryt bezpečně připevněn, aby se během používání neodpojil.
- Nevystavujte kryt čočky ostrým předmětům, které by mohly způsobit propíchnutí nebo trhliny.
- Uložte kryt čočky na chladném a suchém místě, když se nepoužívá, aby se prodloužila jeho životnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Měření vašeho dalekohledu:

- Změřte průměr okuláru nebo objektivu vašeho dalekohledu, abyste zajistili výběr správné velikosti krytu čočky.
- Použijte poskytnutou tabulku k potvrzení, že kryt okuláru Butler Creek #3 (1.388" nebo 35.3mm) je vhodný pro váš dalekohled.

2. Připevnění krytu čočky:

- Zarovnejte kryt čočky s okulárem vašeho dalekohledu.
- Silně zatlačte, dokud kryt čočky pevně nesedí na okuláru.
- Ujistěte se, že je kryt bezpečně připevněn a nepohybuje se.

3. Používání krytu čočky:

- Chceteli otevřít kryt čočky, jemně zatlačte prstem na určenou oblast.
- Kryt se otevře a nebude překážet, což vám umožní používat dalekohled bez omezení.
- Po skončení jemně zavřete kryt čočky, abyste chránili čočky před prachem a vlhkostí.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte kryt čočky v souladu s místními předpisy pro plastové výrobky.
- Nekontrolujte nebo kompostujte kryt čočky.
- Pokud je produkt poškozen natolik, že není použitelný, zajistěte jeho bezpečnou likvidaci, aby nedošlo k poškození životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání krytu okuláru Butler Creek #3 se prosím obraťte na příslušný kontakt se sídlem v EU pro pomoc.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si používání krytu okuláru Butler Creek #3 a zajistěte svou bezpečnost i bezpečnost ostatních.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz