

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #25 1.800" (45.7MM)

[Optika a Montáže](#) > [Příslušenství pro optiku](#) > [Krytky objektivu puškohledu](#)

Chrání čočky před poškrábáním nebo poškozením škodlivými nečistotami

Přilnavé, prachotěsné a vlhkotěsné kryty optiky chrání čočky vašeho puškohledu před poškozením během taktických a loveckých situací. Kryt se snadno otevírá stiskem prstu a odklání se z cesty. Kryty pro oko a objektiv se prodávají samostatně. Pro určení správného krytu puškohledu změřte průměr okuláru nebo objektivu a použijte tabulku.



Atributy

- Název: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #25 1.800" \(45.7MM\)](#)
- Výrobce: [BUTLER CREEK](#)
- Produkt č.: 120000043
- Výrob. č.: 30250
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Size: 1.8
- Dodací hmotnost: 0.091kg
- Výška přepravy: 41mm
- Šířka přepravy: 71mm
- Délka přepravy: 122mm
- UPC: 051525302506

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #25
- O nás

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #25

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #25. Tyto kryty jsou navrženy tak, aby chránily čočky vašeho puškohledu před poškozením v různých situacích, včetně taktických a loveckých. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, jsme připravili tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Ujistěte se, že kryty jsou vhodné pro váš puškohled; zkontrolujte průměr okuláru nebo objektivu.
- Kryty jsou určeny pouze pro optické použití a neměly by být používány k jiným účelům.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zvířat, aby se zabránilo náhodnému požití nebo zranění.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před otevřením krytů se ujistěte, že se nacházíte v bezpečném a stabilním prostředí.
- Při manipulaci s kryty dbejte na to, abyste se nezranili, zejména pokud používáte ostré předměty.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození krytů, přestaňte je používat a kontaktujte prodejce.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Měření:** Změřte průměr okuláru nebo objektivu puškohledu, abyste zajistili správnou velikost krytů.
2. **Instalace:**
 - Umístěte kryt na objektiv puškohledu a ujistěte se, že je bezpečně usazen.
 - Kryt by měl být pevně připevněn, aby nedošlo k jeho uvolnění během použití.
3. **Použití:**
 - Kryt se otevírá stiskem prstu; ujistěte se, že máte volnou ruku při manipulaci.
 - Po použití kryt opět zavřete, aby se čočky chránily před prachem a vlhkostí.

Pokyny pro likvidaci

- Kryty objektivu by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je kryt poškozen, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání krytů objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #25 a ochráníte svůj puškohled před poškozením. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našich produktů.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz