

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #10 1.500" (38.1MM)

[Optika a Montáže](#) > [Příslušenství pro optiku](#) > [Krytky objektivu puškohledu](#)

Chrání čočky před poškrábáním nebo poškozením škodlivými nečistotami

Přilnavé, prachotěsné a vlhkotěsné kryty optiky chrání čočky vašeho puškohledu před poškozením během taktických a loveckých situací. Kryt se snadno otevírá stiskem prstu a odklání se z cesty. Kryty pro oko a objektiv se prodávají samostatně. Pro určení správného krytu puškohledu změřte průměr okuláru nebo objektivu a použijte tabulku.



Atributy

- Název: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #10 1.500" \(38.1MM\)](#)
- Výrobce: [BUTLER CREEK](#)
- Produkt č.: 120000045
- Výrob. č.: 30100
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Size: 1.5
- Dodací hmotnost: 0.068kg
- Výška přepravy: 38mm
- Šířka přepravy: 71mm
- Délka přepravy: 122mm
- UPC: 051525301004

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod na bezpečné používání krytů objektivu FLIPOPEN](#)
- [O nás](#)

Návod na bezpečné používání krytů objektivu FLIPOPEN

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kryty objektivu FLIPOPEN od společnosti Butler Creek. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečném používání a údržbě výrobku, aby se zajistila jeho dlouhá životnost a vaše bezpečnost.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že kryty jsou správně nainstalovány a fungují podle pokynů.
- Pravidelně kontrolujte kryty na poškození nebo opotřebení.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zvířat.
- V případě poškození výrobku přestaňte ihned používat a kontaktujte výrobce.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Kryty objektivu by měly být používány pouze v souladu s jejich určením.
- Vyhnete se používání krytů v extrémních podmínkách, které by mohly způsobit jejich poškození (např. vysoké teploty, silný vítr).
- Při otevírání krytů dbejte na to, aby se vaše prsty nedostaly do cesty pohybujícím se částem.
- Pokud se kryty zablokují, nepoužívejte nadměrnou sílu. Zkontrolujte, zda není něco, co by bránilo jejich pohybu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Měření:** Změřte průměr okuláru nebo objektivu, abyste zajistili správnou velikost krytu.
2. **Instalace:**
 - Ujistěte se, že je objektiv čistý a suchý.
 - Umístěte kryt na objektiv a jemně zatlačte, dokud nezapadne na místo.
3. **Použití:**
 - Pro otevření krytu stiskněte prst na vyznačeném místě a odklopte kryt stranou.
 - Po použití kryt opět zavřete, aby byla čočka chráněna před prachem a poškozením.
4. **Údržba:**
 - Pravidelně kontrolujte kryty na známky opotřebení.
 - Udržujte kryty čisté pomocí jemného hadříku.

Pokyny pro likvidaci

- Kryty objektivu by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se prosím obraťte na výrobce. Všechny výrobky musí mít kontakt v EU pro dotazy týkající se bezpečnosti.

Děkujeme, že jste si vybrali kryty objektivu FLIPOPEN. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz