

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #19 1.646" (41.8MM)

[Optika a Montáže](#) > [Příslušenství pro optiku](#) > [Krytky objektivu puškohledu](#)

Chrání čočky před poškrábáním nebo poškozením škodlivými nečistotami

Přilnavé, prachotěsné a vlhkotěsné kryty optiky chrání čočky vašeho puškohledu před poškozením během taktických a loveckých situací. Kryt se snadno otevírá stiskem prstu a odklání se z cesty. Kryty pro oko a objektiv se prodávají samostatně. Pro určení správného krytu puškohledu změřte průměr okuláru nebo objektivu a použijte tabulku.



Atributy

- Název: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #19 1.646" \(41.8MM\)](#)
- Výrobce: [BUTLER CREEK](#)
- Produkt č.: 120000049
- Výrob. č.: 30190
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Size: 1.646
- Dodací hmotnost: 0.005kg
- Výška přepravy: 41mm
- Šířka přepravy: 69mm
- Délka přepravy: 122mm
- UPC: 051525301905

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #19
- O nás

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #19

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #19. Tento výrobek je navržen tak, aby chránil čočky vašeho puškohledu před poškozením během taktických a loveckých situací. Aby bylo zajištěno bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že výrobek je používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Zkontrolujte kryty před každým použitím a ujistěte se, že nejsou poškozené.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí, pokud není určen pro jejich použití.
- V případě jakýchkoli obav ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na příslušné orgány.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Kryty objektivu by měly být používány pouze na puškohledech, pro které jsou určeny.
- Nikdy se nesnažte otevřít kryt silou, pokud se neotevírá snadno.
- Při manipulaci s kryty dbejte na to, abyste se nezranili, zejména pokud je puškohled namontován na zbraní.
- Při lovu nebo taktických aktivitách vždy dodržujte bezpečnostní pravidla pro manipulaci se zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Měření:** Změřte průměr okuláru nebo objektivu puškohledu, abyste určili správnou velikost krytu.
2. **Instalace:**
 - Připevněte kryt na objektiv puškohledu podle pokynů výrobce.
 - Ujistěte se, že kryt je pevně uchycen a správně umístěn.
3. **Použití:**
 - Pro otevření krytu stiskněte prstem na určené místo.
 - Kryt se odkloní z cesty a umožní vám pohodlně používat puškohled.
4. **Údržba:**
 - Pravidelně kontrolujte kryty a čistěte je od prachu a nečistot.
 - Pokud zjistíte poškození, přestaňte výrobek používat a kontaktujte výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Kryty objektivu by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte ho bezpečně, abyste předešli nebezpečným situacím.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na příslušné orgány nebo vyhledejte informace na oficiálních webových stránkách výrobce. Ujistěte se, že máte všechny potřebné informace o produktu k dispozici.

Tento návod je vytvořen s ohledem na bezpečnost a ochranu spotřebitelů podle nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání krytů objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #19.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz