

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #2A 1.181" (30.0MM)

[Optika a Montáže](#) > [Příslušenství pro optiku](#) > [Krytky objektivu puškohledu](#)

Chrání čočky před poškrábáním nebo poškozením škodlivými nečistotami

Přilnavé, prachotěsné a vlhkotěsné kryty optiky chrání čočky vašeho puškohledu před poškozením během taktických a loveckých situací. Kryt se snadno otevírá stiskem prstu a odklání se z cesty. Kryty pro oko a objektiv se prodávají samostatně. Pro určení správného krytu puškohledu změřte průměr okuláru nebo objektivu a použijte tabulku.



Atributy

- Název: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #2A 1.181" \(30.0MM\)](#)
- Výrobce: [BUTLER CREEK](#)
- Produkt č.: 120000050
- Výrob. č.: MO30025
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Size: 1.181
- Dodací hmotnost: 0.023kg
- Výška přepravy: 38mm
- Šířka přepravy: 71mm
- Délka přepravy: 122mm
- UPC: 051525300250

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod pro bezpečné použití krytů objektivu FLIPOPEN](#)
- [O nás](#)

Návod pro bezpečné použití krytů objektivu FLIPOPEN

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #2A 1.181" (30.0MM). Tento produkt je navržen tak, aby chránil čočky vašeho puškohledu před poškozením během taktických a loveckých situací. Před použitím si prosím pozorně přečtěte následující pokyny pro zajištění bezpečného používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že kryty jsou správně namontovány před použitím puškohledu.
- Pravidelně kontrolujte kryty na známky opotřebení nebo poškození.
- Kryty používejte pouze pro určené účely; nevystavujte je extrémním podmínkám, které by mohly způsobit poškození.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při otevírání krytů používejte pouze prsty; nezkoušejte je otevřít pomocí ostrých nebo tvrdých předmětů.
- Pokud kryty nefungují správně, přestaňte je používat a zkontrolujte, zda nejsou poškozené.
- V případě jakýchkoli alergických reakcí nebo podráždění pokožky při kontaktu s materiálem, přestaňte výrobek používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Měření:** Změřte průměr okuláru nebo objektivu puškohledu, abyste určili správnou velikost krytu.
2. **Instalace:**
 - Ujistěte se, že je puškohled vypnutý a bezpečně umístěný.
 - Umístěte kryt na objektiv nebo okulár a jemně zatlačte, dokud se nezajistí na místě.
3. **Použití:**
 - Kryt se snadno otevírá stiskem prstu; odklopte kryt, abyste získali přístup k čočkám.
 - Po použití kryt opět zavřete, aby byly čočky chráněny před prachem a vlhkostí.

Pokyny pro likvidaci

- Kryty objektivu vyhazujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte ho způsobem, který minimalizuje dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo pokud máte podezření na nebezpečný výrobek, obraťte se na příslušné orgány ve vaší zemi.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání krytů objektivu FLIPOPEN.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz