

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #23 1.760" (44.7MM)

[Optika a Montáže](#) > [Příslušenství pro optiku](#) > [Krytky objektivu puškohledu](#)

Chrání čočky před poškrábáním nebo poškozením škodlivými nečistotami

Přilnavé, prachotěsné a vlhkotěsné kryty optiky chrání čočky vašeho puškohledu před poškozením během taktických a loveckých situací. Kryt se snadno otevírá stiskem prstu a odklání se z cesty. Kryty pro oko a objektiv se prodávají samostatně. Pro určení správného krytu puškohledu změřte průměr okuláru nebo objektivu a použijte tabulku.



Atributy

- Název: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #23 1.760" \(44.7MM\)](#)
- Výrobce: [BUTLER CREEK](#)
- Produkt č.: 120000051
- Výrob. č.: 30230
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Size: 1.76
- Dodací hmotnost: 0.023kg
- Výška přepravy: 38mm
- Šířka přepravy: 69mm
- Délka přepravy: 122mm
- UPC: 051525302308

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití krytů objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #23](#)
- [O nás](#)

Návod k použití krytů objektivu FLIOPEN BUTLER CREEK #23

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kryty objektivu FLIOPEN od společnosti Butler Creek. Tyto kryty jsou navrženy tak, aby chránily čočky vašeho puškohledu před poškozením během taktických a loveckých situací. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečnosti, používání a údržbě výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že kryty objektivu jsou správně namontovány před použitím puškohledu.
- Pravidelně kontrolujte kryty na známky opotřebení nebo poškození.
- Používejte kryty pouze pro účely, pro které byly navrženy.
- Uchovávejte kryty mimo dosah dětí, aby se předešlo nehodám.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před otevřením krytu se ujistěte, že puškohled je zabezpečen a neohrožuje vás nebo ostatní.
- Kryty jsou určeny k ochraně optiky. Nepoužívejte je jako zbraň nebo k jiným nebezpečným činnostem.
- Pokud se kryt poškodí, přestaňte jej používat a obraťte se na prodejce pro další pokyny.
- V případě, že se kryty dostanou do kontaktu s vodou, důkladně je osušte, aby se předešlo poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Měření průměru:** Před zakoupením krytu změřte průměr okuláru nebo objektivu puškohledu. Použijte tabulku pro určení správného krytu.
2. **Montáž krytu:**
 - Umístěte kryt na objektiv puškohledu.
 - Ujistěte se, že je kryt pevně usazen a správně zakrývá čočku.
3. **Otevírání krytu:**
 - Kryt se snadno otevírá stiskem prstu. Ujistěte se, že se kryt odklání z cesty, když je puškohled používán.
4. **Údržba:**
 - Pravidelně kontrolujte kryty na prach a nečistoty. Čistěte je jemným hadříkem.

Pokyny pro likvidaci

- Kryty objektivu likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je kryt poškozen, zlikvidujte jej tak, aby se předešlo úrazu nebo poškození životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo navštivte webové stránky společnosti Butler Creek. Všechny produkty musí mít kontaktní osobu v EU pro bezpečnostní dotazy.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Ujistěte se, že dodržíte všechny pokyny a bezpečnostní opatření, abyste zajistili bezpečné používání výrobku.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz