

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #17 1.612" (40.9MM)

[Optika a Montáže](#) > [Příslušenství pro optiku](#) > [Krytky objektivu puškohledu](#)

Chrání čočky před poškrábáním nebo poškozením škodlivými nečistotami

Přilnavé, prachotěsné a vlhkotěsné kryty optiky chrání čočky vašeho puškohledu před poškozením během taktických a loveckých situací. Kryt se snadno otevírá stiskem prstu a odklání se z cesty. Kryty pro oko a objektiv se prodávají samostatně. Pro určení správného krytu puškohledu změřte průměr okuláru nebo objektivu a použijte tabulku.



Atributy

- Název: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #17 1.612" \(40.9MM\)](#)
- Výrobce: [BUTLER CREEK](#)
- Produkt č.: 120000054
- Výrob. č.: 30170
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Size: 1.612
- Dodací hmotnost: 0.005kg
- Výška přepravy: 36mm
- Šířka přepravy: 69mm
- Délka přepravy: 122mm
- UPC: 051525301707

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #17 1.612"
- O nás

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #17 1.612"

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #17 1.612". Tyto kryty jsou navrženy tak, aby chránily čočky vašeho puškohledu před prachem, vlhkostí a poškozením během taktických a loveckých situací. Prosíme, abyste si pečlivě přečetli tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a upozornění.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s jeho určením.
- Kryty objektivu by měly být používány pouze na optických přístrojích, pro které jsou určeny.
- Uchovávejte kryty mimo dosah dětí a zvířat.
- V případě poškození produktu přestaňte produkt používat a kontaktujte prodejce pro další pokyny.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Před otevřením krytu se ujistěte, že se v okolí nenacházejí žádné překážky, které by mohly být zasaženy.
- Kryty jsou navrženy pro snadné otevírání stiskem prstu, ale dbejte na to, abyste se při manipulaci s nimi nezranili.
- Kryty pro oko a objektiv se prodávají samostatně. Ujistěte se, že používáte správnou velikost pro váš puškohled.
- Při používání krytů v extrémních podmínkách (např. vysoké teploty, vlhkost) pravidelně kontrolujte jejich stav.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Měření:** Změřte průměr okuláru nebo objektivu puškohledu, abyste určili správnou velikost krytu.
2. **Instalace:**
 - Umístěte kryt na objektiv nebo okulár a ujistěte se, že je pevně uchycen.
 - Zkontrolujte, zda kryt správně sedí a nebrání výhledu.
3. **Použití:**
 - Pro otevření krytu stiskněte prst na vyznačeném místě a odklopte ho.
 - Po použití kryt opět zavřete, aby se čočky chránily před prachem a vlhkostí.
4. **Údržba:**
 - Pravidelně kontrolujte kryty na známky opotřebení nebo poškození.
 - Čistěte kryty jemným hadříkem, abyste odstranili prach a nečistoty.

Pokyny pro likvidaci

- Kryty objektivu likvidujte v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Nevyhazujte kryty do běžného odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů a přejeme vám bezpečné a příjemné používání krytů objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz