

BLIZZARD SCOPE LENS COVERS - BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #2 1.3-1.39" (33.0-35.3MM)

[Optika a Montáže](#) > [Příslušenství pro optiku](#) > [Krytky objektivu puškohledu](#)

Čisté, průhledné víčka se otvírají pouhým dotykem

Kryty objektivu s pružinovým mechanismem, které se rychle otvírají, umožňují rychlé zaměření skrze puškohled pro rychlé střely z volné ruky. Odolné, polymerové čočky udržují čočku puškohledu suchou a čistou i za nepříznivého počasí, připravenou na vaši další střelu.



Atributy

- Název: [BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #2 1.3-1.39" \(33.0-35.3MM\)](#)
- Výrobce: [BUTLER CREEK](#)
- Produkt č.: 120250002
- Výrob. č.: 70202
- Color: Black
- Size: 1.3,1.300,1.34,1.341,1.387,1.388,1.39
- Dodací hmotnost: 0.023kg
- Výška přepravy: 38mm
- Šířka přepravy: 69mm
- Délka přepravy: 119mm
- UPC: 051525702023

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro kryty objektivu BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #2](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro kryty objektivu BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #2

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali kryty objektivu BLIZZARD SCOPE LENS COVERS od společnosti Butler Creek. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny k použití, aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby kryty objektivu byly kompatibilní s velikostí vašeho puškohledu (1.31.39 palce nebo 33.035.3 mm).
- Před každým použitím vždy zkontrolujte kryty objektivu na případné známky poškození nebo opotřebení.
- Udržujte kryty objektivu čisté a bez nečistot, abyste zajistili viditelnost a výkon.
- Skladujte kryty objektivu na suchém místě, když se nepoužívají, aby se předešlo hromadění vlhkosti.
- Buďte si vědomi svého okolí při používání puškohledu, abyste se vyhnuli nehodám.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte kryty objektivu, pokud jsou prasklé nebo poškozené, protože to může zhoršit jejich funkčnost.
- Vyhněte se vystavení krytů objektivu extrémním teplotám nebo agresivním chemikáliím, které by mohly degradovat materiál.
- Zajistěte, aby byly kryty objektivu bezpečně upevněny před použitím, aby se předešlo jejich neúmyslnému otevření.
- Při otevírání nebo zavírání krytů objektivu buďte opatrní, abyste se vyhnuli přiskřípnutí prstů.
- Udržujte kryty objektivu mimo dosah dětí, abyste předešli náhodnému použití nebo zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Odstraňte kryty objektivu z obalu.
- Zarovnejte kryty objektivu s objektivem puškohledu, aby bezpečně seděly.
- Jemně zatlačte kryty na objektiv, dokud nezaklapnou na místě.

2. Používání:

- Chceteli použít puškohled, jednoduše otevřete kryty objektivu stisknutím pružinového mechanismu.
- Ujistěte se, že jsou kryty zcela otevřené před zaměřením puškohledu.
- Po použití zavřete kryty objektivu, abyste chránili čočky před prachem a vlhkostí.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte kryty objektivu odpovědně podle místních předpisů.
- Nepokládejte kryty objektivu do běžného odpadu, pokud jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů. Zkontrolujte možnosti recyklace ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další pomoc kontaktujte výrobce nebo svého místního distributora. Ujistěte se, že máte připravené podrobnosti o produktu pro referenci.

Děkujeme, že jste dodržovali tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi nejvyššími prioritami. Užijte si používání vašich krytů objektivu BLIZZARD SCOPE LENS COVERS!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz