

BLIZZARD SCOPE LENS COVERS - BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #3 1.4-1.49" (35.6-37.9MM)

[Optika a Montáže](#) > [Příslušenství pro optiku](#) > [Krytky objektivu puškohledu](#)

Čisté, průhledné víčka se otevírají pouhým dotykem

Kryty objektivu s pružinovým mechanismem, které se rychle otevírají, umožňují rychlé zaměření skrze puškohled pro rychlé střely z volné ruky. Odolné, polymerové čočky udržují čočku puškohledu suchou a čistou i za nepříznivého počasí, připravenou na vaši další střelu.



Atributy

- Název: [BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #3 1.4-1.49" \(35.6-37.9MM\)](#)
- Výrobce: [BUTLER CREEK](#)
- Produkt č.: 120250003
- Výrob. č.: 70203
- Color: Black
- Size: 1.4,1.429,1.432,1.45,1.457,1.468,1.485
- Dodací hmotnost: 0.023kg
- Výška přepravy: 38mm
- Šířka přepravy: 69mm
- Délka přepravy: 122mm
- UPC: 051525702030

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE K OCHRANĚ OBJEKTIVU BLIZZARD](#)
- [O nás](#)

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE K OCHRANĚ OBJEKTIVU BLIZZARD

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali OCHRANU OBJEKTIVU BLIZZARD od společnosti BUTLER CREEK. Tyto kryty objektivu jsou navrženy tak, aby poskytovaly spolehlivou ochranu pro vaše objektivy puškohledu, zajišťující jasnost a suchost za různých povětrnostních podmínek. Tento bezpečnostní návod má za cíl poskytnout vám nezbytné informace pro bezpečné používání, instalaci a likvidaci tohoto produktu v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné manipulování a používání produktu.
- Držte produkt mimo dosah dětí, abyste předešli nehodám.
- Pravidelně kontrolujte kryty objektivu na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte informace o stažení výrobků nebo bezpečnostních upozorněních prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte kryty objektivu pouze pro jejich zamýšlený účel.
- Nepokoušejte se násilně otvírat nebo zavírat kryty; jsou pružinové a navrženy pro snadnou obsluhu.
- Vyhněte se vystavování krytů objektivu extrémním teplotám nebo přímému slunečnímu záření po delší dobu.
- Nepoužívejte kryty objektivu, pokud vykazují známky poškození, jako jsou praskliny nebo zlomeniny.
- Pokud se kryty objektivu znečistí, jemně je vyčistěte měkkým hadříkem, abyste se vyhnuli poškrábání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že váš puškohled je čistý a bez nečistot před instalací krytů objektivu.
- Zarovnejte kryty objektivu s objektivy puškohledu.
- Jemně přitlačte kryty na objektivy, dokud se bezpečně neusadí.

2. Používání:

- Pro použití puškohledu jednoduše otočte kryty objektivu otevřením při mírném tlaku.
- Po použití zavřete kryty, abyste chránili objektivy před prachem a vlhkostí.
- Vždy zkontrolujte, zda jsou kryty bezpečně zavřené, když se nepoužívají.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Pokud jsou kryty objektivu poškozené nebo již nepoužitelné, nevyhazujte je do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte možnosti recyklace ve vaší oblasti pro polymerní materiály.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně OCHRANY OBJEKTIVU BLIZZARD, prosím, odkazujte na obal produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro další podporu a informace.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní instrukce. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou naší nejvyšší prioritou. Užijte si používání OCHRANY OBJEKTIVU BLIZZARD!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz