

BLIZZARD SCOPE LENS COVERS - BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #5 1.6-1.69" (40.6-42.9MM)

[Optika a Montáže](#) > [Příslušenství pro optiku](#) > [Krytky objektivu puškohledu](#)

Čisté, průhledné víčka se otvírají pouhým dotykem

Kryty objektivu s pružinovým mechanismem, které se rychle otvírají, umožňují rychlé zaměření skrze puškohled pro rychlé střely z volné ruky. Odolné, polymerové čočky udržují čočku puškohledu suchou a čistou i za nepříznivého počasí, připravenou na vaši další střelu.



Atributy

- Název: [BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #5 1.6-1.69" \(40.6-42.9MM\)](#)
- Výrobce: [BUTLER CREEK](#)
- Produkt č.: 120250005
- Výrob. č.: 70205
- Color: Black
- Size: 1.605,1.612,1.646,1.65,1.66,1.675
- Dodací hmotnost: 0.027kg
- Výška přepravy: 38mm
- Šířka přepravy: 69mm
- Délka přepravy: 119mm
- UPC: 051525702054

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání krytů objektivu BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání krytů objektivu BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kryty objektivu BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval ochranu vašemu puškohledu a zajišťoval jeho optimální výkon za různých povětrnostních podmínek. Aby bylo zajištěno bezpečné používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy zkontrolujte, zda není poškozen.
- Udržujte kryty objektivu mimo dosah dětí.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu.
- V případě jakýchkoli obav týkajících se bezpečnosti produktu, neváhejte kontaktovat příslušné orgány.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Ujistěte se, že jsou kryty objektivu správně nasazeny před každým použitím.
- Při otevírání krytů buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění.
- Pokud se kryty během používání rozbijí, okamžitě je vyměňte.
- Nepoužívejte produkt v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace krytů objektivu:

- Očistěte čočky puškohledu od prachu a nečistot.
- Umístěte kryty objektivu na čočky puškohledu tak, aby byly správně nasazeny.
- Zkontrolujte, zda jsou kryty bezpečně upevněny.

2. Používání krytů objektivu:

- Před použitím puškohledu otevřete kryty objektivu stisknutím pružinového mechanismu.
- Ujistěte se, že čočky jsou čisté a suché.
- Po použití puškohledu opět zavřete kryty, aby byla čočka chráněna.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte ho způsobem, který nezpůsobí poškození životního prostředí.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na příslušné orgány nebo prodejce.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a pomáháte zajistit bezpečné používání krytů objektivu BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz