

BLIZZARD SCOPE LENS COVERS - BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #7 1.8-1.89" (45.7-48.0MM)

[Optika a Montáže](#) > [Příslušenství pro optiku](#) > [Krytky objektivu puškohledu](#)

Čisté, průhledné víčka se otevírají pouhým dotykem

Kryty objektivu s pružinovým mechanismem, které se rychle otevírají, umožňují rychlé zaměření skrze puškohled pro rychlé střely z volné ruky. Odolné, polymerové čočky udržují čočku puškohledu suchou a čistou i za nepříznivého počasí, připravenou na vaši další střelu.



Atributy

- Název: [BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #7 1.8-1.89" \(45.7-48.0MM\)](#)
- Výrobce: [BUTLER CREEK](#)
- Produkt č.: 120250007
- Výrob. č.: 70207
- Color: Black
- Size: 1.8,1.82,1.84,1.89
- Dodací hmotnost: 0.027kg
- Výška přepravy: 41mm
- Šířka přepravy: 69mm
- Délka přepravy: 119mm
- UPC: 051525702078

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání krytek objektivu BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #7](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání krytek objektivu BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #7

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili krytky objektivu BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #7. Tento produkt je navržen tak, aby chránil objektiv vašeho puškohledu a zajistil jeho optimální výkon. Aby bylo zajištěno bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte krytky objektivu mimo dosah dětí a zvířat.
- Kontrolujte krytky před každým použitím, zda nejsou poškozené.
- Používejte pouze pro určené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- V případě jakýchkoli nejasností se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Zajistěte, aby krytky byly správně nasazeny na objektiv puškohledu, aby se zabránilo jejich uvolnění během používání.
- Při manipulaci s puškohledem se ujistěte, že je zbraň vždy v bezpečném režimu.
- Při odstraňování krytek buďte opatrní, abyste nezpůsobili poškození objektivu nebo krytky.
- V případě, že krytky nefungují správně, přestaňte je používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že je puškohled čistý a suchý.
2. **Instalace:**
 - Opatrně umístěte krytky na objektiv puškohledu tak, aby pevně seděly.
 - Zkontrolujte, zda jsou krytky správně uzavřeny.
3. **Použití:**
 - Před zaměřením na cíl otevřete krytky pružinovým mechanismem.
 - Po použití je vždy zavřete, abyste chránili objektiv před nečistotami a vlhkostí.

Pokyny pro likvidaci

- Krytky objektivu by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte krytky do běžného odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály. Zjistěte, zda je možné je recyklovat.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy ohledně bezpečnosti a používání produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání krytek objektivu BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #7.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz